


# HP Photosmart C6200 All-in-One series ヘルプ





# 目次

<b>1 HP Photosmart C6200 All-in-One series ヘルプ</b>	<b>5</b>
<b>2 HP All-in-One の概要</b>	
HP All-in-One 各部の説明	7
コントロール パネルの概要	8
メニューの概要	11
HP Photosmart ソフトウェアの使用	13
<b>3 詳細</b>	<b>15</b>
<b>4 HP All-in-One のセットアップの完了</b>	
初期設定	17
コンピュータ 接続情報	20
ネットワークへの接続	21
<b>5 使用方法</b>	<b>35</b>
<b>6 原稿および用紙のセット</b>	
原稿のセット	37
印刷およびコピー用紙の選択	38
用紙のセット	40
紙詰まりの防止	47
<b>7 コンピュータからの印刷</b>	
ソフトウェア アプリケーションからの印刷	49
HP All-in-One を通常使うプリンタに設定	50
現在のジョブに対する印刷設定の変更	50
デフォルトの印刷設定の変更	55
印刷機能のショートカット	56
特別な印刷ジョブの実行	57
印刷ジョブの中止	68
<b>8 写真機能の使用</b>	
写真の表示と選択	72
写真の印刷	73
特別なプロジェクトの作成	75
HP Photosmart ソフトウェアによる写真の共有	76
コンピュータに写真を保存する	77
コントロール パネルを使用して写真を編集する	78
<b>9 スキャン機能の使用</b>	
写真の再印刷	85
画像のスキャン	86

スキャンした画像の編集.....	89
友人や家族とスキャン画像を共有.....	90
スキャンの中止.....	90
<b>10 コピー機能の使用</b>	
コピーの作成.....	91
コピー ジョブのプレビューの表示.....	91
現在のジョブに対するコピー設定の変更.....	92
デフォルトのコピー設定の変更.....	95
特殊なコピー ジョブの実行.....	96
コピーの中止.....	99
<b>11 レポートとフォームの印刷</b>	
セルフテスト レポートの印刷.....	101
フォームの印刷.....	102
<b>12 HP All-in-One の保守</b>	
HP All-in-One のクリーニング.....	103
推定インクレベルの確認.....	104
インク カートリッジのメンテナンス.....	105
HP All-in-One オフ時の消費電力を抑える.....	112
セルフメンテナンス音.....	113
HP All-in-One の電源をオフにする.....	113
<b>13 インクサプライ品販売店</b> .....	115
<b>14 トラブルシューティング</b>	
トラブルシューティングのヒント.....	117
ハードウェアのセットアップに関するトラブルシューティング.....	120
ソフトウェアのインストール時のトラブルシューティング.....	125
ネットワークのトラブルシューティング.....	131
印刷品質のトラブルシューティング.....	134
印刷のトラブルシューティング.....	144
メモリ カードのトラブルシューティング.....	152
スキャンのトラブルシューティング.....	157
コピーのトラブルシューティング.....	160
エラー.....	164
<b>15 HP 保証およびサポート</b>	
保証.....	189
インク カートリッジの保証情報.....	189
サポート プロセス.....	189
HP サポートに連絡する前に.....	190
電話による HP サポート.....	190
HP Quick Exchange Service (Japan).....	192
HP All-in-One の発送準備.....	192
HP All-in-One の梱包.....	194

**16 技術情報**

仕様.....	195
環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム.....	196
規制に関する告知.....	199
<b>索引</b> .....	<b>203</b>



# 1 HP Photosmart C6200 All-in-One series ヘルプ

HP All-in-One の詳細については、以下を参照してください。

- 7 ページの [\[HP All-in-One の概要\]](#)
- 15 ページの [\[詳細\]](#)
- 17 ページの [\[HP All-in-One のセットアップの完了\]](#)
- 35 ページの [\[使用方法\]](#)
- 37 ページの [\[原稿および用紙のセット\]](#)
- 49 ページの [\[コンピュータからの印刷\]](#)
- 71 ページの [\[写真機能の使用\]](#)
- 85 ページの [\[スキャン機能の使用\]](#)
- 91 ページの [\[コピー機能の使用\]](#)
- 101 ページの [\[レポートとフォームの印刷\]](#)
- 103 ページの [\[HP All-in-One の保守\]](#)
- 115 ページの [\[インクサプライ品販売店\]](#)
- 189 ページの [\[HP 保証およびサポート\]](#)
- 195 ページの [\[技術情報\]](#)





## 2 HP All-in-One の概要


HP All-in-One では、すばやく簡単に、コピーの作成、ドキュメントのスキャン、またはメモ리카ードからの写真の印刷を行うことができます。HP 専用紙は、印刷しているプロジェクトのタイプに合わせて設計されており、高画質で印刷できます。HP All-in-One に含まれる両面印刷モジュールを使用すると、ページの両面に印刷できるため、ブローシャおよびブックレットの印刷、または用紙の節約が可能です。

HP All-in-One には、お子様の宿題に最適な細罫、太罫ノート紙、グラフ紙、または五線紙の印刷に使用できるテンプレートも組み込まれています。さらに、仕事のチェックリストを印刷して、すべきことのリストの記録をとることができます。HP All-in-One 機能の多くは、コンピュータを使用しなくても直接コントロール パネルから利用できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [HP All-in-One 各部の説明](#)
- [コントロール パネルの概要](#)
- [メニューの概要](#)
- [HP Photosmart ソフトウェアの使用](#)

### HP All-in-One 各部の説明



番号	説明
1	カラー グラフィック ディスプレイ (ディスプレイ)
2	コントロール パネル
3	排紙トレイ (上げた状態)

(続き)

番号	説明
4	メイン給紙トレイの横方向用紙ガイド
5	メイン給紙トレイ (給紙トレイ)
6	延長排紙トレイ (用紙補助トレイ)
7	フォト トレイの横方向および縦方向用紙ガイド
8	フォト トレイ
9	メイン給紙トレイの縦方向用紙ガイド
10	プリント カートリッジ アクセスドア
11	メモリ カード スロット
12	ガラス板
13	原稿押さえ
14	Ethernet ポート
15	USB ポート
16	電源コネクタ *
17	両面印刷モジュール

\* HP 提供の電源アダプタ以外は使用しないでください。

## コントロール パネルの概要


ここでは、コントロール パネル ボタンとランプの機能、およびアイコンやディスプレイ上のスリープ状態について説明します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。










- [コントロール パネルの機能](#)
- [表示アイコン](#)
- [スリープ状態の表示](#)

## コントロールパネルの機能

次の図と表を使って、HP All-in-One のコントロール パネルの機能について説明します。





番号	アイコン	名称および説明
1		<b>カラー グラフィック ディスプレイ</b> (ディスプレイ): メニュー、写真、およびメッセージを表示します。ディスプレイは、見やすい位置にくるように角度を調整できます。
2	!	<b>注意ランプ</b> : 問題が発生したことを示します。詳細は、ディスプレイを参照してください。
3	↶	<b>戻る</b> : 前の画面がディスプレイに表示されます。
4	🔧	<b>セットアップ</b> : セットアップメニューを開くことによって、レポートを生成し、デバイス設定を変更し、メンテナンス機能を実行します。
5	?	<b>ヘルプ</b> : ディスプレイに <b>[ヘルプ メニュー]</b> メニューが開き、各トピックの詳細を確認できます。アイドル状態から <b>ヘルプ</b> を押すと、ヘルプを使用できる項目のメニューの一覧が表示されます。選択したトピックによって、内容がディスプレイに表示される場合とコンピュータ画面に開く場合があります。アイドル以外の画面を表示中の場合には、 <b>ヘルプ</b> ボタンはコンテキスト依存ヘルプを表示します。
6	✕	<b>キャンセル</b> : 現在の操作を停止します。
7	👤	<b>フォトメニュー</b> : 写真の印刷、保存、編集、共有を行うための <b>[Photosmart Express]</b> メニューが起動します。
8	👁️	<b>赤目除去</b> : <b>赤目除去</b> 機能のオンとオフを切り替えます。デフォルトでは、オフになっています。この機能がオンになっている場合、HP All-in-One はディスプレイ上に表示されている写真の赤目を自動的に除去します。
9	📄➡️	<b>写真の再印刷</b> : ガラス面に置いたオリジナル原稿のコピーを作成します。
10	🖨️	<b>フォトプリント</b> : <b>[表示]</b> 、 <b>[印刷]</b> 、または <b>[作成]</b> のどのメニューから写真にアクセスしているかによって、 <b>フォトプリント</b> ボタンを押すと、 <b>[印刷プレビュー]</b> 画面を表示、または選択した写真を印刷します。写真が選択されていない場合は、カード内のすべての写真を印刷するかどうかを確認するメッセージが表示されます。



番号	アイコン	名称および説明
11		<b>スキャン メニュー</b> ：スキャンの送信先を指定する [スキャン メニュー] を開きます。
12		[スキャン スタート]：スキャンを開始します。
13		<b>コピーメニュー</b> ：コピー枚数、用紙サイズ、および用紙の種類などのコピー オプションを選択できる <b>コピーメニュー</b> を開きます。
14		<b>コピー スタート - モノクロ</b> ：モノクロ コピーを開始します。
15		<b>コピー スタート - カラー</b> ：カラー コピーを開始します。
16		<b>On</b> ：HP All-in-One のオン/オフを切り替えます。HP All-in-One の電源をオフにしても、デバイスには必要最小限の電力が供給されています。 <b>On</b> ボタンを 3 秒押し続けると、電力供給をさらに減らすことができます。これにより、HP All-in-One がスタンバイ/オフ状態になります。電源を完全に切断するには、HP All-in-One をオフにし、電源ケーブルを抜きます。
17		<b>ズーム アウト</b> - (縮小鏡アイコン)：写真をズーム アウトして、表示範囲を広げます。
18		<b>ズーム イン</b> + (拡大鏡アイコン)：ディスプレイ上で画像を拡大します。このボタンをナビゲーション パッドの矢印と一緒に使って、印刷時にトリミング ボックスを調整する場合にも使用できます。
19	<b>OK</b>	<b>OK</b> ：ディスプレイに表示されるメニュー、値、または写真を選択します。
20		<b>ナビゲーション パッド</b> ：上下左右の矢印ボタンを押して、写真やメニュー オプション間をスクロールできます。 写真をズームインしている場合は、矢印ボタンを使って写真を動かし、印刷する特定の領域を選択することもできます。

表示アイコン

画面の下部に、HP All-in-One に関する重要な情報を示す以下のアイコンが表示される場合があります。

アイコン	用途
	インク カートリッジの状態を示します。アイコンの色はインク カートリッジの色に対応しており、アイコンの残量レベルはインク カートリッジの残量レベルに対応しています。  注記 インクレベルアイコンは、残量が 50% を下回ったインク カートリッジがある場合에만表示されます。すべてのインク カートリッジの残量が 50% 以上の場合には、インク カートリッジ アイコンは表示されません。
	インク カートリッジが空に近い場合、交換が必要なことを示します。

(続き)

アイコン	用途
	不明なインク カートリッジがセットされていることを示します。インク カートリッジに他社製のインクが入っている場合にこのアイコンが表示されます。
	有線ネットワーク接続されていることを示します。

## スリープ状態の表示

ディスプレイを操作しない状態が2分間続くと、ディスプレイの寿命を延ばすためにディスプレイが暗くなります。操作しない状態が60分間続くと、ディスプレイはスリープ状態になり、画面の表示が完全に消えます。コントロールパネル ボタンを押す、メモリ カードを挿入する、カバーを開ける、または接続先のコンピュータから HP All-in-One にアクセスするなどの操作を行うと、ディスプレイは元の点灯状態に戻ります。

## メニューの概要

以下のトピックは、HP All-in-One のディスプレイに表示されるトップレベルメニューの一覧です。





- [Photosmart Express メニュー](#)
- [スキャン メニュー](#)
- [セットアップ メニュー](#)
- [コピーメニュー](#)
- [ヘルプ メニュー](#)

### Photosmart Express メニュー

メモリ カードを挿入したとき、またはコントロールパネルで **フォトメニュー** を押したとき、**[Photosmart Express]** メニューから以下のオプションを使用できます。




(続き)


[表示]			
			
[印刷]	[作成]	[共有]	[保存]

## スキャンメニュー

コントロールパネルの **スキャンメニュー** ボタンを押すと、以下のオプションを使用できます。

 **注記** [スキャンメニュー] に表示されるアプリケーションは、お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアアプリケーションによって異なります。

[スキャンと再印刷]  
[メモ리카ードにスキャン]  
[コンピュータにスキャン]

 **注記** [コンピュータにスキャン] オプションは、HP All-in-One がネットワーク接続されている場合にのみ表示されます。

## セットアップメニュー

コントロールパネルの **セットアップ** ボタンを押すと、以下のオプションを使用できます。

[印刷可能な学校向け用紙]  
[ネットワーク]  
[基本設定]  
[ツール]

## コピーメニュー

コントロールパネルの **コピーメニュー** ボタンを押すと、以下のオプションを使用できます。

[コピー枚数]  
[サイズ]  
[品質]  
[薄く/濃く]  
[プレビュー]  
[トリミング]  
[用紙サイズ]

[用紙の種類]  
[余白の変更]  
[強調]  
[新しいデフォルトに設定]

## ヘルプメニュー

[ヘルプメニュー] メニューを使用すると、主なヘルプ トピックにすばやくアクセスすることができます。ヘルプ ボタンを押すと使用できます。最初の 6 トピックのいずれかを選択すると、ディスプレイにヘルプが表示されます。残りのトピックを選択すると、お使いのコンピュータにヘルプが表示されます。次のオプションを選択できます。

[コントロール パネル使用]  
[インク カートリッジを挿入]  
[フォトトレイに用紙をセット]  
[メイントレイに用紙をセット]  
[原稿をスキャナにセット]  
[使用方法]  
[エラー メッセージ]  
[よくあるトラブルシューティング]  
[ネットワークトラブルシューティング]  
[メモリカードを使用]  
[サポートにアクセス]

## HP Photosmart ソフトウェアの使用

HP Photosmart ソフトウェアを使用すると写真の印刷をすばやく簡単に行うことができます。このほかに、写真の保存、表示など HP イメージングソフトウェアの基本機能を使用することもできます。

HP Photosmart ソフトウェアの使用方法についての詳細は、次を参照してください。






- 左のコンテンツパネルをチェックします。HP Photosmart ソフトウェアヘルプの内容 ブックを参照します。
- コンテンツ パネルの上部に HP Photosmart ソフトウェア ヘルプの内容が見えないときは、HP ソリューション センター からソフトウェアのヘルプにアクセスしてください。





## 3 詳細

印刷物およびオンスクリーン ヘルプなど、さまざまなリソースから、HP All-in-One の設定と使用方法に関する情報が得られます。

	<b>セットアップ ガイド</b> <p>『セットアップ ガイド』では、HP All-in-One のセットアップやソフトウェアのインストール方法について説明します。『セットアップ ガイド』に記載された手順を順序どおりに行ってください。</p> <p>セットアップ中に問題が生じたときは、『セットアップ ガイド』のトラブルシューティング情報を確認するか、このオンスクリーンヘルプの <b>117 ページの [トラブルシューティング]</b> を参照してください。</p>
	<b>ベーシック ガイド</b> <p>『ベーシック ガイド』では、HP All-in-One の概要や基本タスクの手順を追った説明、トラブルシューティングのヒントや技術情報について説明します。</p>
	<b>HP Photosmart アニメーション</b> <p>HP Photosmart アニメーションは、オンスクリーン ヘルプの関連セクションにあり、HP All-in-One の主要なタスクを完了する方法を示します。用紙のセット、メモリアードの挿入、およびインクの交換について方法がわかります。</p>
	<b>オンスクリーン ヘルプ</b> <p>オンスクリーン ヘルプでは、HP All-in-One のすべての機能を使用するための詳細な指示が得られます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>使用方法</b> では、タスクを行うために必要な情報をすばやく見つけるためのリンクが提供されます。</li><li>● <b>HP All-in-One の概要</b> では、HP All-in-One の主な機能についての情報が得られます。</li><li>● <b>トラブルシューティング</b> では、HP All-in-One の使用中に起きたエラーの解決方法についての情報が得られます。</li></ul>
	<b>Readme</b> <p>Readme ファイルには、その他の出版物には含まれていない最新情報が収録されています。</p> <p>Readme ファイルにアクセスするには、ソフトウェアをインストールします。</p>
<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	インターネットにアクセス可能な場合は、HP Web サイトからヘルプやサポートを入手することができます。この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、サプライ品、および注文に関する情報が用意されています。



## 4 HP All-in-One のセットアップの完了

『セットアップガイド』に記載された手順が完了したら、次にこのセクションを参照して HP All-in-One のセットアップを完了させてください。このセクションには、初期設定などデバイスのセットアップに関する重要な情報が記載されています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [初期設定](#)
- [コンピュータ接続情報](#)
- [ネットワークへの接続](#)

### 初期設定

HP All-in-One の設定をお客様ご自身で変更することができます。たとえば、ディスプレイのメッセージで使用する言語など、一般的なデバイスの初期設定を行うことができます。また、デバイスの設定を、購入時の設定に戻すこともできます。この場合、新しく設定したデフォルト値はすべて消去されます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [言語と国/地域の設定](#)
- [DPOF 印刷時のデフォルトの用紙トレイの設定](#)
- [写真の高速参照を有効にする](#)
- [出荷時のデフォルト値に戻す](#)
- [ディスプレイでスライドショーを表示する](#)

### 言語と国/地域の設定

言語の設定内容により、HP All-in-One のディスプレイのメッセージに使用する言語が決まります。国/地域の設定により、印刷時のデフォルトの用紙サイズとレイアウトが決まります。ただし、以下の手順に従うと、それらの設定値をいつでも変更できます。

言語を設定するには

1. **セットアップ** を押します。
2. ▼ を押して **[基本設定]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
3. ▼ を押して **[言語の設定]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
4. ▼ を押して言語間をスクロールします。使用する言語が表示されたら、**OK** を押します。
5. 言語を確認する画面の指示が表示されたら、▼ を押して **[はい]** または **[いいえ]** を選択し、**OK** を押します。

国/地域を設定するには

1. セットアップを押します。
2. ▼を押して [基本設定] をハイライト表示させ、OK を押します。
3. ▼を押して [国/地域の設定] をハイライト表示させ、OK を押します。
4. ▼を押して国/地域をスクロールします。使用する国/地域が表示されたら、OK を押します。
5. 国/地域を確認する画面の指示が表示されたら、▼を押して [はい] または [いいえ] を選択し、OK を押します。

### DPOF 印刷時のデフォルトの用紙トレイの設定

DPOF ファイルから写真を印刷する際、使用するデフォルトの用紙トレイを設定します。デフォルトの設定は [フォトトレイ] です。

デフォルトの用紙トレイを設定するには

1. セットアップを押します。
2. ▼を押して [基本設定] をハイライト表示させ、OK を押します。
3. ▼を押して [DPOF/uPnP トレイの選択] をハイライト表示させ、OK を押します。
4. ▼または▲を押して、[メイントレイ]、または [フォトトレイ] をハイライト表示させ、使用するトレイを選択して OK を押します。

### 写真の高速参照を有効にする

HP All-in-One を使うとメモリカードに小さなサムネイルを書き込んで、写真を高速で参照することができます。サムネイルは比較的空間をとらないので、カード内の写真参照をスピードアップできます。


 **注記** この機能はデフォルトでオンになります。

高速参照のオン/オフを切り替えるには

1. セットアップを押します。
2. ▼を押して [基本設定] をハイライト表示させ、OK を押します。
3. ▼を押して [高速参照を有効にする] をハイライト表示させ、OK を押します。
4. ▼または▲を押して [オン] または [オフ] をハイライト表示させ、OK を押します。

### 出荷時のデフォルト値に戻す

現在の設定を HP All-in-One 購入時の設定に戻すことができます。

 **注記** 工場出荷時の初期設定に戻しても、スキャン設定、言語設定、および国と地域の設定に加えた変更はそのまま残ります。

この作業は、本体のコントロールパネルからのみ実行できます。

工場出荷時の初期設定に戻すには


1. **セットアップ** を押します。
2. ▼ を押して **[ツール]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
3. ▼ を押して **[デフォルトに戻す]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
これで工場出荷時の初期設定に戻ります。

## ディスプレイでスライドショーを表示する

デバイスを使用しないときに、コンピュータのスクリーンセーバーのように、ディスプレイ上にスライドショーを表示するように HP All-in-One を設定できます。

利用できるスライドショーは2種類あります。

- **[デモモード]**：HP All-in-One が1分間稼動していない状態が続くと、デバイスの機能を説明する前もって設定された画像が表示されます。このスライドショーは、ボタンを押すか、デバイスを使用するかするまで続きます。HP All-in-One が8時間以上使用されないと、ディスプレイが消灯します。デフォルトでは、**[デモモード]** はオフになっています。

 **注記** HP では **[デモモード]** をオフにしておくことを推奨しています。

- **[ヒントのスライドショー]**：コンピュータから印刷した後にのみ表示されます。このデバイスで利用できる特別な機能についての情報を示したスライドが表示されます。スライドショーが最後まで表示されたら、ディスプレイはメインメニューに戻ります。デフォルトでは、**[ヒントのスライドショー]** はオンになっています。

デモモードのオン/オフを切り替えるには

1. **セットアップ** を押します。
2. ▼ を押して **[ツール]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
3. ▼ を押して **[デモモード]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
4. ▼ または ▲ を押して **[オン]** または **[オフ]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。

ヒントのスライドショーのオン/オフを切り替えるには

1. **セットアップ** を押します。
2. ▼ を押して **[ツール]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
3. ▼ を押して **[ヒントのスライドショー]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
4. ▼ または ▲ を押して **[オン]** または **[オフ]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。

## コンピュータ 接続情報

HP All-in-One は、単独のコピー、およびフォト プリンタとして使用できます。また、HP All-in-One をコンピュータに接続して印刷およびその他のソフトウェア機能を実行することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- サポートされている接続の種類
- Ethernet による接続
- プリンタの共有の使用

### サポートされている接続の種類

説明	接続するコンピュータの台数 (最高性能を得るための推奨台数)	サポートされるソフトウェア機能	セットアップ方法
USB 接続	1 台のコンピュータ。 USB ケーブルで HP All-in-One 背面の USB 2.0 高速ポートに接続。	Web スキャンを除くすべての機能をサポートします。	詳しい手順については、『セットアップ ガイド』に従ってください。
Ethernet (有線) 接続	ハブまたはルーターで、5 台まで HP All-in-One にコンピュータを接続。	すべての機能がサポートされます (Web スキャンを含む)。	21 ページの [有線ネットワークの設定] の指示に従ってください。
プリンタの共有	コンピュータ 5 台まで。 ホストコンピュータは常に電源をオンにしておく必要があります。オフの場合、他のコンピュータは HP All-in-One に対して印刷を実行できません。	ホストコンピュータに装備されている機能はすべてサポートされます。別のコンピュータからサポートされているのは印刷機能のみです。	20 ページの [プリンタの共有の使用] の指示に従ってください。

### Ethernet による接続

HP All-in-One は 10 Mbps と 100 Mbps の Ethernet ネットワーク接続をサポートしています。HP All-in-One を Ethernet (有線) ネットワークに接続する場合の具体的な方法については、21 ページの [有線ネットワークの設定] を参照してください。

### プリンタの共有の使用

コンピュータがネットワークに接続され、同じネットワーク上の別のコンピュータに HP All-in-One が USB ケーブルで接続されている場合、プリンタ共有機能を使用してそのプリンタに印刷することができます。

HP All-in-One に直接接続するコンピュータがプリンタのホストとして機能し、このコンピュータがすべてのソフトウェア機能を実行します。クライアントと呼ばれるその他のコンピュータは、印刷機能にのみアクセスできます。

他の機能は、ホスト コンピュータから実行するか、HP All-in-One のコントロール パネルから実行する必要があります。

**Windows コンピュータでのプリンタ共有を有効にするには**

- ▲ コンピュータに付属のユーザー ガイドまたは Windows オンスクリーン ヘルプを参照してください。


## ネットワークへの接続

ここでは、HP All-in-One をネットワークに接続する方法と、ネットワーク設定を表示し、管理する方法について説明します。

実行する項目	参照先
有線 (Ethernet) ネットワークに接続する	21 ページの <a href="#">[有線ネットワークの設定]</a>
ネットワーク環境で使用するために HP All-in-One ソフトウェアをインストールする	23 ページの <a href="#">[ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする]</a>
ネットワークの複数のコンピュータへの接続を追加する	24 ページの <a href="#">[ネットワーク上の複数のコンピュータに接続する]</a>
USB 接続からネットワーク接続へ HP All-in-One を切り替える	25 ページの <a href="#">[HP All-in-One を USB 接続からネットワーク接続に切り替える]</a>
注記 ここで説明する手順は、USB 接続で設置した HP All-in-One を後から Ethernet ネットワーク接続に変更する場合に使用してください。	
ネットワーク設定を表示または変更する	25 ページの <a href="#">[ネットワーク設定の変更]</a>
ネットワーク用語の定義を調べる	32 ページの <a href="#">[ネットワーク用語集]</a>
トラブルシューティング情報を取得する	131 ページの <a href="#">[ネットワークのトラブルシューティング]</a>

### 有線ネットワークの設定

ここでは、HP All-in-One を Ethernet ルーター、スイッチ、ハブに Ethernet ケーブルで接続する方法、およびネットワーク接続用に HP All-in-One ソフトウェアをインストールする方法について説明します。この方法は有線または Ethernet ネットワークとして知られています。




HP All-in-One を有線ネットワークに接続するには、以下が必要になります。	参照先
最初に、必要なものをすべて用意します。	22 ページの [有線ネットワークに必要なもの]
有線ネットワークに接続します。	22 ページの [HP All-in-One をネットワークに接続する]
最後に、ソフトウェアをインストールします。	23 ページの [ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする]

### 有線ネットワークに必要なもの


HP All-in-One をネットワークに接続するために必要なものがすべて揃っていることを確認します。

- ☐ Ethernet ポート、ルーター、スイッチ、ハブを含む、正常に稼動する Ethernet ネットワーク
- ☐ CAT-5 Ethernet ケーブル



標準の Ethernet ケーブルは普通の電話ケーブルと似ていますが、互換性はありません。この 2 種類のケーブルでは線の本数が異なり、また異なるコネクタが付いています。Ethernet ケーブル コネクタ (すなわち RJ-45 コネクタ) は幅が広く厚みがあり、末端の接触部分は常に 8 箇所あります。電話ケーブルのコネクタは接触部分が 2 箇所から 6 箇所の間です。

- ☐ Ethernet 接続可能なデスクトップ、またはラップトップコンピュータ

 **注記** HP All-in-One は 10 Mbps および 100 Mbps Ethernet ネットワークへ接続可能です。ネットワーク インターフェース カード (NIC) の購入をお考え場合、または既にご購入済みの場合、この両方の速度で動作することを確認してください。


### HP All-in-One をネットワークに接続する

HP All-in-One をネットワークに接続するには、デバイス背面の Ethernet ポートを使用します。




## HP All-in-One をネットワークに接続する


1. HP All-in-One の後部からイエローのプラグを抜きます。



2. HP All-in-One 背面の Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続します。



3. Ethernet ケーブルのもう一方の端を Ethernet ルーター、スイッチの空いているポートに接続します。




4. HP All-in-One がネットワークに接続されたら、ソフトウェアをインストールします。

### 関連トピック

23 ページの [\[ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする\]](#)

## ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする

このセクションでは、HP All-in-One ソフトウェアをネットワークに接続されたコンピュータへインストールする方法について説明します。本ソフトウェアをインストールする前に、HP All-in-One をネットワークに接続しておいてください。

 **注記** コンピュータが一連のネットワーク ドライブに接続するよう設定する場合、ソフトウェアをインストールする前に、コンピュータが現在それらのドライブに接続されていることを確認してください。そうしないと、インストール ソフトウェアがネットワーク ドライブに割り当てられた予約済みドライブ名を使用する可能性があり、そのネットワーク ドライブ名へのアクセスが不可能になります。

**注記** インストールに要する時間は、お使いの OS、空いているディスクスペース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20 分から 45 分かかります。

#### Windows 用の HP All-in-One ソフトウェアをインストールするには

1. コンピュータで実行中の、ウィルス検出ソフトウェアを含むアプリケーションをすべて終了します。
2. HP All-in-One に付属する Windows 用の CD をお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、画面の指示に従います。
3. ファイアウォールに関するダイアログボックスが表示された場合は、指示に従ってください。ファイアウォールのポップアップメッセージが表示されたら、そのメッセージを常に承認または許可してください。
4. **[接続タイプ]** 画面で **[ネットワークを介して接続]** を選択し、**[次へ]** をクリックします。  
セットアップ プログラムがネットワーク上の HP All-in-One を探している間、**[検索中]** 画面が表示されます。
5. **[プリンタが見つかりました]** 画面で、そのプリンタについての詳細が正しいことを確認してください。  
ネットワーク上で複数のプリンタが検出されると、**[複数のプリンタが見つかりました]** 画面が表示されます。接続する HP All-in-One を選択してください。
6. 指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。  
ソフトウェアのインストールが完了したら、HP All-in-One の準備は完了です。
7. コンピュータ上のウィルス検出ソフトウェアを無効にしていた場合は、もう一度有効にしてください。
8. ネットワークへの接続を確認するには、お使いのコンピュータから HP All-in-One へセルフテスト レポートの印刷を行います。

#### 関連トピック

- 26 ページの [\[ネットワーク設定の表示と印刷\]](#)
- 101 ページの [\[セルフテスト レポートの印刷\]](#)

#### ネットワーク上の複数のコンピュータに接続する

小規模のコンピュータ ネットワーク上の複数のコンピュータに HP All-in-One を接続することができます。HP All-in-One をネットワーク上の 1 台のコンピュータに既に接続している場合、追加するコンピュータごとに、HP All-in-One

ソフトウェアをインストールする必要があります。HP All-in-One のネットワーク接続は、一度設定すれば次回コンピュータを追加する際、再び設定を行う必要がなくなります。

## 関連トピック

[23 ページの \[ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする\]](#)

## HP All-in-One を USB 接続からネットワーク接続に切り替える

USB 接続された HP All-in-One は、後から変更して Ethernet ネットワークに接続することができます。ワイヤレス ネットワークの設定方法をすでに理解している場合は、次の一般的な手順を用いてアップグレードしてください。

### USB 接続を有線 (Ethernet) 接続に変更するには

1. HP All-in-One の背面から USB 接続ケーブルを取り外します。
2. HP All-in-One 背面の Ethernet ポートとルーター、スイッチの Ethernet ポートを Ethernet ケーブルで接続します。
3. ネットワーク接続のためには、ソフトウェアをインストールし、**[デバイスの追加]** から **[ネットワークを介して接続]** を選択します。
4. インストールが完了したら、**[コントロールパネル]** の **[プリンタと FAX]** (または **[プリンタ]**) を開き、前回 USB を使用してインストールしたプリンタを削除します。

HP All-in-One をネットワークに接続する方法の詳細については、以下を参照してください。

[21 ページの \[有線ネットワークの設定\]](#)

## ネットワーク設定の変更

HP All-in-One のコントロール パネルでネットワーク設定を管理することができます。また、埋め込み Web サーバを使用すればより詳細なネットワーク設定を行うことができます。この Web サーバは既存のネットワーク接続を使用して Web ブラウザからアクセスできるネットワーク構成およびステータス ツールです。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [コントロール パネルから基本的なネットワーク設定を変更する](#)
- [コントロール パネルからネットワークの詳細設定を変更する](#)
- [埋め込み Web サーバの使用](#)
- [ネットワーク構成ページの定義](#)

### コントロール パネルから基本的なネットワーク設定を変更する

コントロール パネルから、ネットワーク設定の印刷、ネットワークのデフォルト設定の復元など、さまざまなネットワーク管理タスクを実行できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [ネットワーク設定の表示と印刷](#)
- [ネットワークをデフォルトに戻す](#)

### ネットワーク設定の表示と印刷

ネットワーク設定の一覧を HP All-in-One のコントロール パネルに表示したり、より詳細な構成ページを印刷することができます。ネットワーク設定ページには、IP アドレス、リンク速度、DNS、mDNS など、重要なネットワーク設定が一覧表示されます。

ネットワーク設定を表示して印刷するには

1. HP All-in-One のコントロール パネルにある **セットアップ** を押します。
2. **[ネットワーク]** がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。  
**[ネットワーク メニュー]** が表示されます。
3. **[ネットワーク設定を表示]** がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。  
**[ネットワーク設定]** が表示されます。
4. 次のいずれかの操作を実行します。
  - 有線ネットワーク設定を表示するには、**[概要を表示 (有線 LAN の場合)]** がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。  
これで、有線 (Ethernet) ネットワーク設定の概要が表示されます。
  - ネットワーク構成ページを印刷するには、**[ネットワーク設定ページの印刷]** がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。  
これにより、ネットワーク構成ページが印刷されます。

### 関連トピック

#### [30 ページの \[ネットワーク構成ページの定義\]](#)

### ネットワークをデフォルトに戻す

ネットワーク設定を HP All-in-One 購入時の設定に戻すことができます。

ネットワーク設定をデフォルトに戻すには

1. HP All-in-One のコントロール パネルにある **セットアップ** を押します。
2. **[ネットワーク]** がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。
3. **[ネットワークデフォルトに戻す]** が選択されるまで ▼ を押し続け、**OK** を押します。
4. **OK** を押して、ネットワーク設定をデフォルトに戻すことを確認します。

### コントロール パネルからネットワークの詳細設定を変更する

必要に応じて、ネットワークを詳細に設定することができます。ただし、ネットワーク管理に詳しくない場合は、これらの設定を変更しないでください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [リンク速度の設定](#)
- [IP 設定の変更](#)

### リンク速度の設定


ネットワーク上でのデータ送信速度を変更することができます。デフォルトの設定は [自動] です。


リンク速度を設定するには

1. **セットアップ** を押します。
2. **[ネットワーク]** がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。  
**[ネットワーク メニュー]** が表示されます。
3. **[詳細設定]** がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。  
**[リンク速度]** がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。
4. ▼ を押してお使いのネットワーク機器が対応するリンク速度を選択し、**OK** を押して設定を確定します。
  - [自動]
  - [10 Mb/sec 全二重通信]
  - [10 Mb/sec 半二重通信]
  - [100 Mb/sec 全二重通信]
  - [100 Mb/sec 半二重通信]

### IP 設定の変更

デフォルトの IP 設定は [自動] で、IP 設定を自動的行いますが、ネットワーク管理に詳しい場合は、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイを手動で変更できます。HP All-in-One の IP アドレスとサブネット マスクを確認するには、HP All-in-One からネットワーク設定ページを印刷します。

 **注記** IP 設定を手動で入力する場合、稼働中のネットワークにあらかじめ接続しておいてください。接続しておかない場合、メニューを閉じると設定情報が表示されなくなります。

 **注意** IP アドレスを手動で割り当てる場合は注意が必要です。インストール時に無効な IP アドレスを割り当てると、各ネットワーク コンポーネントから HP All-in-One に接続できなくなります。

IP 設定を変更するには

1. **セットアップ** を押します。
2. **[ネットワーク]** がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。  
**[ネットワーク メニュー]** が表示されます。
3. **[詳細設定]** がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。

4. [IP 設定] がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。  
HP All-in-One が有線ネットワークに接続されている場合、IP 設定の変更を確認するプロンプトが表示されます。**OK** を押します。
5. [手動] がハイライト表示されるまで▼ を押し続け、**OK** を押します。
6. ▼ をハイライト表示して次のいずれかの IP 設定を選択し、**OK** を押します。
  - [IP アドレス]
  - [サブネットマスク]
  - [デフォルト ゲートウェイ]
7. 変更を行い、**OK** を押して、設定を確定します。


### 関連トピック

- 26 ページの [\[ネットワーク設定の表示と印刷\]](#)
- 30 ページの [\[ネットワーク構成ページの定義\]](#)

### 埋め込み Web サーバの使用

お使いのコンピュータをネットワーク上の HP All-in-One に接続している場合、HP All-in-One 内の埋め込み Web サーバを使用できます。埋め込み Web サーバは web ベースのユーザー インタフェースで、HP All-in-One のコントロール パネルからは使用できないいくつかのオプションにアクセスすることができます。Web ブラウザを使って写真やドキュメントをコンピュータにスキャンする機能や、詳細なネットワーク セキュリティ オプションなどは、ここからアクセスできるオプションの一部です。また、埋め込み Web サーバではネットワークのステータス監視、デバイス設定の変更、およびプリンタ サプライ品の注文なども行うことができます。

---

 **注記** 埋め込み Web サーバから、ネットワーク設定を変更できます。コントロール パネルではこの変更はできません。

---

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- [埋め込み Web サーバへのアクセス](#)
- [埋め込み Web サーバを使用してネットワーク設定を変更する](#)

### 埋め込み Web サーバへのアクセス

HP All-in-One 内の埋め込み Web サーバへのアクセスに使用するコンピュータは、HP All-in-One と同じネットワークに接続されている必要があります。

### 埋め込み Web サーバにアクセスするには

1. ネットワーク構成ページを印刷し、HP All-in-One の IP アドレスを確認します。
2. コンピュータの Web ブラウザの **[アドレス]** ボックスに、ネットワーク設定ページに記載されている HP All-in-One の IP アドレスを入力します。  
例: <http://192.168.1.101>  
HP All-in-One 情報を示す、埋め込み Web サーバの **[情報]** ページが表示されます。

 **注記** ブラウザでプロキシ サーバを使用している場合は、埋め込み Web サーバにアクセスする前に無効にしておいてください。

3. 埋め込み Web サーバで使用されている言語を変更する必要がある場合、以下の手順に従います。
  - a. **[情報]** タブをクリックします。
  - b. ナビゲーションメニューの **[言語]** をクリックします。
  - c. **[言語]** 一覧で、適切な言語をクリックします。
  - d. **[適用]** をクリックします。
4. **[設定]** タブをクリックすると、デバイスの設定にアクセスできます。
5. 構成内容を変更して、**[適用]** をクリックします。
6. 埋め込み Web サーバを終了します。

### 関連トピック


#### 26 ページの [\[ネットワーク設定の表示と印刷\]](#)

### 埋め込み Web サーバを使用してネットワーク設定を変更する

埋め込み Web サーバは、ネットワーク接続の各種設定を行うための直感的なインターフェースです。

### 埋め込み Web サーバを使用してネットワーク設定を変更するには

1. ネットワーク設定ページを印刷し、HP All-in-One の IP アドレスを確認します。
2. コンピュータの Web ブラウザの **[アドレス]** ボックスに、ネットワーク設定ページに記載されている HP All-in-One の IP アドレスを入力します。  
例: <http://192.168.1.101>  
HP All-in-One 情報を示す、埋め込み Web サーバの **[情報]** ページが表示されます。

 **注記** ブラウザでプロキシ サーバを使用している場合は、埋め込み Web サーバにアクセスする前に無効にしておいてください。

3. **[ネットワーク]** タブをクリックします。
4. ナビゲーションメニューの **[ワイヤード (802.3)]** をクリックします。
5. 変更を行ってから、**[適用]** をクリックします。

## 関連トピック

### 26 ページの [ネットワーク設定の表示と印刷]

#### ネットワーク構成ページの定義

ネットワーク構成ページには、HP All-in-One のネットワーク設定が表示されます。一般情報、802.3 有線 (Ethernet) などの設定があります。

ネットワーク構成ページの印刷方法については、[26 ページの \[ネットワーク設定の表示と印刷\]](#)を参照してください。ここで使用されている用語については、[32 ページの \[ネットワーク用語集\]](#)を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [全般ネットワーク設定](#)
- [有線 \(802.3\) ネットワーク設定](#)

#### 全般ネットワーク設定

次の表で、ネットワーク設定ページに表示される全般ネットワーク設定について説明します。

パラメータ	説明
ネットワーク状態	<p>HP All-in-One の状態には以下のようなものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>準備完了</b>： HP All-in-One はデータ送受信の待機中です。</li> <li>• <b>オフライン</b>： HP All-in-One は現在ネットワークに接続されていません。</li> </ul>
アクティブな接続の種類	<p>HP All-in-One のネットワーク モードを以下に示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>有線</b>： HP All-in-One を Ethernet ケーブルで IEEE 802.3 ネットワークに接続します。</li> <li>• <b>なし</b>： ネットワーク接続がありません。</li> </ul>
URL	<p>埋め込み Web サーバの IP アドレス。</p> <hr/> <p><b>注記</b> 埋め込み Web サーバを開くには、この URL が必要です。</p>
ファームウェアリビジョン	<p>内部ネットワーク接続コンポーネントおよび本体ファームウェアのバージョンコード。</p> <hr/> <p><b>注記</b> HP サポートに問い合わせると、問題にもよりますが、このファームウェアバージョンコードを問われることがあります。</p>
ホスト名	<p>インストール ソフトウェアがデバイスに割り振っている TCP/IP 名。デフォルトでは、文字 HP の後に MAC (媒体アクセス制御) アドレスの最後の 6 桁が続きます。</p>
管理パスワード	<p>埋め込み Web サーバで使用する管理者のパスワード状態。以下のような状態があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>設定</b>： パスワードが指定されています。埋め込み Web サーバのパラメータを変更するには、パスワードの入力が必要です。</li> <li>• <b>設定なし</b>： パスワードが設定されていません。埋め込み Web サーバのパラメータを変更するには、パスワードの入力は必要ありません。</li> </ul>



(続き)

パラメータ	説明
mDNS	ローカル ネットワークや ad hoc ネットワークでは、中央の DNS サーバを使用しない場合があります。代わりに、mDNS と呼ばれる DNS の代替が使用されます。  mDNS を使用すると、LAN に接続されているすべての HP All-in-One をご使用のコンピュータから認識できます。また、Ethernet 対応のデバイスであれば、ネットワーク上のどのコンピュータでも取り扱うことができます。

### 有線 (802.3) ネットワーク設定

次の表では、ネットワーク構成ページに表示される 802.3 有線ネットワークの設定について説明します。

パラメータ	説明
ハードウェア アドレス(MAC)	HP All-in-One ごとに付けられている MAC (媒体アクセス制御) アドレス。これは、ルーター、スイッチ、その他のデバイスなどのネットワーク ハードウェアに割り振られた 12 桁の固有の識別番号です。同一の MAC アドレスを持つハードウェアは存在しません。  <b>注記</b> 取り付け時にケーブル モデムや DSL モデムに接続したネットワーク カードや LAN アダプタの MAC アドレスを登録するように求めるインターネット サービス プロバイダ (ISP) もあります。
IP アドレス	ネットワーク上のデバイスを識別する固有のアドレスです。IP アドレスは、DHCP または AutoIP から動的に割り当てられます。静的 IP アドレスを設定することもできますが、推奨しません。  <b>注意</b> IP アドレスを手動で割り当てる場合は注意が必要です。無効な IP アドレスをインストール時に割り当てると、各ネットワーク コンポーネントから HP All-in-One を参照できなくなります。
サブネットマスク	サブネットはインストール ソフトウェアが割り当てる IP アドレスで、これを使うと大きなネットワークの中の一部としてネットワークを利用できるようになります。サブネットは、サブネットマスクで指定されます。このマスクによって、HP All-in-One の IP アドレスを構成するビットのうちネットワークとサブネットを示す部分が決まります。また、本体自体を示すビットも決まります。  <b>注記</b> サブネットを利用するすべての HP All-in-One とコンピュータに、同じサブネットを割り当てることをお勧めします。
デフォルトゲートウェイ	他のネットワークの入り口となる、ネットワーク上のノード。このインスタンスのノードには、コンピュータやその他機器を使用できます。  <b>注記</b> 手動で IP アドレスを設定していない場合は、ソフトウェアをインストールすると、デフォルトのゲートウェイのアドレスがアサインされます。
構成ソース	IP アドレスを HP All-in-One に割り当てるためのプロトコル。以下のものがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>AutoIP</b> : インストール ソフトウェアによって自動的に構成パラメータが決まります。</li><li>● <b>DHCP</b> : 構成パラメータは、そのネットワーク上の動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバから提供されます。小さなネットワークでは、ルーターがこれに当たります。</li></ul>

(続き)

パラメータ	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>手動</b>：静的 IP アドレスなどの構成パラメータが手動で設定されます。</li> <li><b>指定なし</b>：HP All-in-One の初期化に使用するモード。</li> </ul>
DNS サーバ	<p>ネットワークのドメイン名サービス (DNS) の IP アドレス。Web の使用や電子メールの送信には、ドメイン名が使用されています。たとえば、URL <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> には、ドメイン名の <a href="http://www.hp.com">hp.com</a> が含まれています。インターネット上の DNS は、このドメイン名を IP アドレスに変換します。この IP アドレスを使用して、デバイス間で相互に参照が行われます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>IP アドレス</b>：ドメイン名サーバの IP アドレス。</li> <li><b>指定なし</b>：IP アドレスが指定されていないか、本体が初期化中です。</li> </ul> <p>注記 DNS の IP アドレスがネットワーク構成ページに表示されるか確認してください。表示されていない場合は、インターネット サービス プロバイダ (ISP) から DNS の IP アドレスを入手してください。</p>
リンク構成	<p>ネットワークのデータ転送速度。<b>10TX-Full</b>、<b>10TX-Half</b>、<b>100TX-Full</b>、および <b>100TX-Half</b> があります。<b>なし</b> に設定すると、ネットワーク機能は無効になります。</p>
転送されたパケットの合計	<p>HP All-in-One が起動してから正常に送信したパケットの数。このカウンタは、HP All-in-One の電源をオフにするとクリアされます。パケット交換方式ネットワークでメッセージを送信すると、メッセージはパケット単位に分けられます。各パケットにはデータだけでなく宛先アドレスが格納されます。</p>
受信したパケットの合計	<p>HP All-in-One が起動してから正常に受信したパケットの数。このカウンタは、HP All-in-One の電源をオフにするとクリアされます。</p>

## ネットワーク用語集

アクセスポイント	ワイヤレス機能のあるネットワーク ルーター
ASCII	American Standard Code for Information Interchange (情報交換用米国標準コード)すべてのラテン文字 (大文字および小文字)、数字、句読点などをコンピュータで表すのに使用されている標準コードです。
AutoIP	インストール ソフトウェアの機能のひとつで、ネットワーク上のデバイスの構成パラメータを決定します。
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol。ネットワーク上のデバイスに構成パラメータを送るネットワーク上のサーバです。小さなネットワークでは、ルーターがこれに当たります。
DNS	Domain Name Service。Web の使用や電子メールの送信には、ドメイン名が使用されています。たとえば、URL <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> には、ドメイン名の <a href="http://www.hp.com">hp.com</a> が含まれています。インターネット上の DNS は、このドメイン名を IP アドレスに変換します。デバイス側からは、この IP アドレスを使用してドメイン名を参照します。
DNS-SD	DNS を参照してください。SD の部分は、Service Discovery の略です。Apple によって開発されたプロトコルの一部で、自動的にコンピュータやデバイスを見つけることができる IP ネットワークのサービスです。
DSL	Digital Subscriber Line。高速インターネット通信のひとつ。

(続き)

Ethernet	銅線ケーブルを使用してコンピュータを接続する最も一般的なローカル ネットワーク技術です。
Ethernet ケーブル	有線接続でネットワーク構成要素を接続するのに使用されるケーブル。CAT-5 Ethernet ケーブルは、ストレート ケーブルとも呼ばれます。Ethernet ケーブルを使用する場合は、ネットワーク構成要素がルーターに接続されている必要があります。Ethernet ケーブルには RJ-45 コネクタが使用されます。
EWS	埋め込み Web サーバ。HP All-in-One を簡単に管理できる、ブラウザ ベースのユーティリティです。状態の監視や、HP All-in-One のネットワーク パラメータの設定、HP All-in-One の機能へのアクセスなどが可能です。
Gateway (ゲートウェイ)	コンピュータやルーターなど他のデバイス。インターネットや他のネットワークへの入り口として機能します。
HEX	16 進数。16 を基数とする記数法。0 ～ 9 の数字と A ～ F の文字を使用します。
ホスト コンピュータ	ネットワークの中心となるコンピュータ。
ホスト名	インストール ソフトウェアがデバイスに割り振っている TCP/IP 名。デフォルトでは、文字 HP の後に MAC (媒体アクセス制御) アドレスの最後の 6 桁が続きます。
ハブ	最近のホーム ネットワークではあまり使用されていませんが、ハブは各コンピュータから信号を受け取り、その信号をハブに接続されている他のコンピュータすべてに送ります。ハブは受動的なデバイスです。デバイスどうしで通信するには、ネットワーク上のデバイスを 1 つのハブに接続します。ハブは、ネットワークを管理しません。
IP アドレス	ネットワーク上のデバイスを識別する固有の数字です。IP アドレスは、DHCP または AutoIP から動的に割り当てられます。静的 IP アドレスを設定することもできますが、推奨しません。
MAC アドレス	HP All-in-One ごとに固有に付けられている媒体アクセス制御 (MAC) アドレス。これは、ネットワーク ハードウェアに割り振られた 12 桁の固有の識別番号です。同一の MAC アドレスを持つハードウェアは存在しません。
ネットワーク名	SSID またはネットワーク名はワイヤレス ネットワークを識別します。
NIC	ネットワーク インタフェース カード。コンピュータのカードで、Ethernet 接続を行います。これによってコンピュータをネットワークに接続することができます。
RJ-45 コネクタ	Ethernet ケーブルの端のコネクタ。標準の Ethernet ケーブル コネクタ (RJ-45 コネクタ) は普通の電話ケーブル コネクタと似ていますが、互換性はありません。RJ-45 コネクタのほうが幅と厚みがあり、先端の接点は必ず 8 箇所です。電話コネクタの場合は 2 ～ 6 箇所です。
ルーター	ルーターは 2 つ以上のネットワーク間の中継を行います。ルーターを導入すると、ネットワークをインターネットに接続できるばかりでなく、2 つのネットワークをリンクして両方をインターネットに接続することができます。また、ファイアウォールを使用し、動的アドレスの割り当てを行うことで、ネットワークの安全性を高めることができます。ルーターはゲートウェイの働きもします。スイッチには、こうした機能はありません。
SSID	SSID またはネットワーク名はワイヤレス ネットワークを識別します。
スイッチ	スイッチを使用すると、複数のユーザーがネットワーク上で情報を同時に送信することができ、お互いの速度が低下することはありません。ネット

(続き)	
	ワークのさまざまなノード (ネットワーク接続ポイント、通常はコンピュータ) が、互いに直接通信できます。
WEP	Wired Equivalent Privacy (WEP) は暗号化の一種でワイヤレス ネットワークのセキュリティに使用されます。
WPA	Wi-Fi Protected Access (WPA) は暗号化の一種でワイヤレス ネットワークのセキュリティに使用されます。WPA は、WEP よりも安全なセキュリティ機能です。

## 5 使用方法

ここでは、写真の印刷やスキャン、コピーの作成など、一般的なタスクへのリンクを示します。

- 73 ページの [\[メモリ カードから 10 x 15 cm の大きさまでのフチ無し写真を印刷するには\]](#)
- 85 ページの [\[色々なサイズの写真の再印刷を行うには\]](#)
- 91 ページの [\[ドキュメントのモノクロ、またはカラーのコピーを作成するには\]](#)
- 73 ページの [\[メモリ カードから 13 x 18 cm より大きい写真を印刷するには\]](#)
- 77 ページの [\[写真をコンピュータに保存するには\]](#)
- 76 ページの [\[家族や知人と写真を共有するには\]](#)
- 87 ページの [\[スキャンした写真または文書をコンピュータへ転送するには\]](#)
- 61 ページの [\[用紙の両面に印刷するには\]](#)
- 102 ページの [\[子供の宿題プロジェクトで、太野ノート紙、グラフ紙などの紙に印刷するには\]](#)



## 6 原稿および用紙のセット

HP All-in-One には、A4 またはレター用紙、リーガル用紙、フォト用紙、OHP フィルム、封筒、HP CD/DVD タトゥー ラベルなどのさまざまなサイズと種類の用紙をセットできます。デフォルトでは、HP All-in-One は、給紙トレイの用紙のサイズと種類を自動的に検出し、最高品質の印刷結果が得られるように設定を調整します。

フォト用紙、OHP フィルム、封筒、ラベルなどの特殊用紙を使用する場合、または自動調整された設定で高品質の印刷結果が得られない場合は、用紙のサイズと種類を手動で設定できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [原稿のセット](#)
- [印刷およびコピー用紙の選択](#)
- [用紙のセット](#)
- [紙詰まりの防止](#)


### 原稿のセット

ガラス板に原稿をセットすると、最大で A4 サイズまたはレター用紙までの原稿をコピーまたはスキャンすることができます。

ガラス板に原稿をセットするには

1. HP All-in-One のカバーを引き上げます。
2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

💡 **ヒント** 原稿のセット方法については、ガラス板の端に示されているガイドを参照してください。



### 3. カバーを閉じます。

## 印刷およびコピー用紙の選択

HP All-in-One ではさまざまな種類とサイズの用紙を使用することができます。美しく印刷またはコピーできるように、次の推奨事項をお読みください。用紙の種類またはサイズを変更する場合は、必ず設定を変更してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 推奨する印刷およびコピー用紙
- 推奨する印刷専用紙
- 使ってはいけない用紙

### 推奨する印刷およびコピー用紙

印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをおすすめします。たとえば、写真を印刷するには、給紙トレイに HP プレミアム または HP プレミアム プラス フォト用紙をセットします。

#### HP プレミアム プラス フォト用紙

HP プレミアム プラス フォト用紙 はプリントショップの写真を上回る画質と高耐光性を併せ持つ最高の HP フォト用紙です。フレームやフォトアルバムに入れて飾る、高解像度の写真の印刷にお勧めします。用紙サイズには、L 判、10 x 15 cm (切り取りラベル付き)、A4 などがあり、いずれも HP All-in-One からの写真の印刷とコピーにお使いいただけます。

#### HP アドバンスフォト用紙

HP アドバンスフォト用紙 は、速乾性が高いため、汚れにくく扱いやすい堅牢な光沢フォト用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、10 x 15 cm (切り取りラベル付き、またはなし) などがあり、いずれも HP All-in-One からの写真の印刷とコピーにお使いいただけます。HP アドバンスフォト用紙 には、印刷範囲外の端に次の記号があります。



#### HP プロフェッショナル インクジェット用紙

HP プロフェッショナル インクジェット用紙 は、高解像度の印刷に最適なコート紙です。なめらかなつや消しの仕上げは、高画質の文書の印刷にお勧めします。



### HP インクジェット用上質普通紙

インクジェット用上質普通紙を使用すると、ハイコントラストな色とシャープな文字で印刷されます。ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュースレターやレポート、広告などにお勧めします。

HP All-in-One 用の純正 HP サプライ品を注文するには、[www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) にアクセスしてください。指示に従って、国/地域および製品を選択し、ページ上のショッピングリンクをクリックします。

### 推奨する印刷専用紙

用紙によっては、コンピュータから印刷ジョブを開始した場合にのみ対応するものがあります。これらの用紙については、次の一覧を参照してください。

美しく印刷を仕上げるためには、HP 用紙の使用をお勧めします。薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、表面がつるつるの用紙、伸縮性のある用紙などを使用すると、紙詰まりが起こりやすくなります。表面がでこぼこした用紙やインクをはじく用紙を使用すると、印刷された画像がこすれたりにじんだり、あるいはかすれたりすることがあります。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

### HP アイロン プリント紙

アイロンプリント紙 (カラー生地用、淡色または白地用) を使用すると、デジタル写真からオリジナル T シャツを作成できます。

### HP プレミアム フォト カード

HP プレミアム フォト カード でオリジナルのグリーティング カードが作成できます。

### HP ブローシャ & フライヤ用紙

ブローシャ & フライヤ用紙 (光沢 またはつや消し) は、両面印刷に対応できるように、両面に光沢またはつや消しコーティングが施されています。写真に近い品質の印刷や、レポートのカバー、特別なプレゼンテーション、カタログ、宣伝用リーフレット、カレンダーなどに使用するビジネス用のグラフィックの印刷にお勧めします。

### HP プレミアム プレゼンテーション用紙

HP プレミアム プレゼンテーション用紙を使用すると、プレゼンテーションに高級感を添えることができます。

### HP CD/DVD ラベル

HP CD/DVD ラベル で高品質で低コストのラベルを印刷してお持ちの CD や DVD を個性的に演出できます。

HP All-in-One 用の純正 HP サプライ品を注文するには、[www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) にアクセスしてください。指示に従って、国/地域および製品を選択し、ページ上のショッピングリンクをクリックします。

## 使ってはいけない用紙

薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、表面がつるつるの用紙、伸縮性のある用紙などを使用すると、紙詰まりが起こりやすくなります。表面がでこぼこした用紙やインクをはじく用紙を使用すると、印刷された画像がこすれたりにじんだり、あるいはかすれたりすることがあります。

### 印刷にもコピーにも使ってはいけない紙

- HP All-in-One プリンタ ソフトウェアに記載されたサイズ以外の用紙。
- 切り抜きやミシン目のある用紙 (HP インクジェット デバイスで使用できるように設計されている場合を除く)。
- リネンなど、肌触りの粗い紙。均等に印刷されないこともあり、用紙の上にインクがにじむこともあります。
- HP All-in-One で使用するようデザインされていない、極端になめらかな用紙や光沢のある用紙、あるいは極端なコーティングがされている用紙。HP All-in-One に紙詰まりが起きたり、インクが定着しないことがあります。
- 複写用紙 (2 枚重ねあるいは 3 枚重ねの複写用紙など)。しわ、紙詰まり、インク汚れなどの原因になります。
- 留め具付きの封筒や窓付き封筒。ローラに引っかかって紙詰まりの原因となる場合があります。
- バナー用紙。

### コピーに使ってはいけないその他の紙

- 封筒。
- プレミアム OHP フィルムまたはプレミアム プラス インクジェット OHP フィルム以外の OHP フィルム。
- アイロンプリント紙。
- グリーティングカード用紙。
- インクジェット ラベル。
- HP CD/DVD タトゥー ラベル。

## 用紙のセット

コピーや印刷ができるように、HP All-in-One にさまざまな種類およびサイズの用紙をセットする手順を説明します。

- 
- 💡 **ヒント** 破れ、しわ、波打ち、折れ曲がりを防ぐには、用紙をジッパー付きの袋に入れ、平らな状態で保管してください。正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化によって用紙がそり返り、HP All-in-One で利用できなくなる場合があります。
-

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- [フルサイズ用紙のセット](#)
- [L判用紙のセット](#)
- [ポストカード、はがき、またはインデックスカードのセット](#)
- [封筒のセット](#)
- [その他の用紙のセット](#)

## フルサイズ用紙のセット


HP All-in-One のメイン給紙トレイには、A4 サイズ、レター サイズ、リーガル サイズなど、さまざまな種類の用紙をセットできます。


フルサイズの用紙をセットするには

1. メイン給紙トレイを引き出し、横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを一番外側の位置までスライドさせます。




2. 用紙の端を揃え、次の点を確認します。
  - 用紙に破れ、ほこり、しわ、端の折れや波打ちがないこと
  - セットするすべての用紙が同じサイズ、同じ種類であること
3. 印刷面を下にして、用紙の短辺をメイン給紙トレイに挿入します。用紙の束の先端が止まるまで奥に差し込んでください。


 **ヒント** レターヘッドを使用する場合は、ページの上側から先に入れ、印刷面を下にしてください。フルサイズ用紙およびレターヘッドのセット方法については、給紙トレイの底面にある図を参照してください。




4. 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドします。  
メイン給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。用紙の束がきちんと給紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低いことを確認してください。



5. メイン給紙トレイを HP All-in-One に押し込んで戻します。  
6. 用紙補助トレイが止まるまで手前に引き出します。用紙補助トレイの端にあるペーパーキャッチを持ち上げ、補助トレイを完全に開きます。



 **注記** リーガル サイズの用紙を使用する場合は、用紙補助トレイを閉じておいてください。

#### 関連トピック


- 38 ページの [\[推奨する印刷およびコピー用紙\]](#)
- 50 ページの [\[現在のジョブに対する印刷設定の変更\]](#)


#### L 判用紙のセット

HP All-in-One のフォトトレイには、最大 10 x 15 cm のフォト用紙をセットできます。より美しく仕上げるために、プレミアム プラス フォト用紙を使用してください。


フォトトレイに L 判/10 x 15 cm のフォト用紙をセットするには

1. 排紙トレイを上げ、フォトトレイを引き出します。

 **注記** フォトトレイアセンブリ全体を取り外してからフォト用紙をフォトトレイにセットすることもできます。



2. 短いほうの辺を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙の束をフォトトレイに挿入します。フォト用紙の先端が止まるまで奥に差し込んでください。  
お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自分のほうに向くようにフォト用紙をセットしてください。
3. 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを動かし、フォト用紙の端に合わせます。  
フォトトレイに用紙を入れすぎないようにしてください。フォト用紙の束がきちんとフォトトレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低いことを確認してください。



4. フォトトレイを押し込み、排紙トレイを下げます。

#### 関連トピック


- 39 ページの [\[推奨する印刷専用紙\]](#)
- 73 ページの [\[写真の印刷\]](#)
- 58 ページの [\[フチ無し画像の印刷\]](#)
- 59 ページの [\[フォト用紙への写真の印刷\]](#)


#### ポストカード、はがき、またはインデックスカードのセット

ポストカードやはがき、またインデックスカードをフォトトレイにセットできます。


ポストカード、はがき、またはインデックスカードをフォトトレイにセットするには

1. 排紙トレイを上げ、フォトトレイを引き出します。

 **注記** フォトトレイアセンブリ全体を取り外してからカードをフォトトレイにセットすることもできます。



2. カードの短辺を奥にし、印刷面を下にしてフォトトレイに挿入します。カードの束を奥まで差し込んでください。
3. 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを動かし、カードの端に合わせます。フォトトレイに用紙を入れすぎないようにしてください。カードの束がきちんとフォトトレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低いことを確認してください。




4. フォトトレイを押し込み、排紙トレイを下げます。

#### 関連トピック

- 50 ページの [\[現在のジョブに対する印刷設定の変更\]](#)
- 92 ページの [\[コピー用紙サイズの設定\]](#)


#### 封筒のセット

HP All-in-One のメイン給紙トレイには、複数の封筒をセットすることができます。光沢紙を使った封筒やエンボス加工された封筒、あるいは留め具付きの封筒や窓付き封筒は使わないでください。


 **注記** 封筒に印刷するための書式設定については、お使いのワープロソフトのヘルプ ファイルを参照してください。より美しく仕上げるために、封筒の差出人住所にはラベルの使用をお勧めします。

### 封筒をセットするには


1. メイン給紙トレイを引き出し、横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを一番外側の位置までスライドさせます。




2. メイン給紙トレイから用紙をすべて取り出します。
3. メイン給紙トレイの右端に封筒を入れ、封筒のふたを上に向け、ふた側を左側にしてセットします。封筒の束を奥まで差し込んでください。



4. 横方向用紙ガイドを、封筒に当たって止まるまでスライドさせます。メイン給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。封筒の束がきちんとメイン給紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低いことを確認してください。
5. メイン給紙トレイを HP All-in-One に押し込んで戻します。
6. 延長排紙トレイが止まるまで手前に引き出します。



 **注記** リーガル サイズの用紙を使用する場合は、用紙補助トレイを閉じておいてください。

### 関連トピック

50 ページの [\[現在のジョブに対する印刷設定の変更\]](#)

## その他の用紙のセット

次の用紙の種類は、特殊なプロジェクト用です。HP Photosmart ソフトウェアまたはその他のソフトウェアを使ってプロジェクトを作成し、用紙の種類とサイズを設定して印刷します。

### HP プレミアム インクジェット OHP フィルム および HP プレミアム プラス インクジェット OHP フィルム

- ▲ (矢印と HP のロゴが表示されている) OHP フィルムの白いストリップが上になるように、ストリップ側から先に給紙トレイにフィルムを挿入します。

📌 **注記** より美しく仕上げるためには、OHP フィルに印刷する前に、用紙の種類を OHP フィルムに設定してください。

### HP アイロン プリント紙

1. アイロン プリント紙を使用する前に用紙を平らにします。カールしたアイロンプリント紙はセットしないでください。

💡 **ヒント** アイロン プリント紙がカールするのを防ぐには、使う直前までアイロン プリント紙を購入時のパッケージに入れて封をしたままにしておきます。

2. 用紙の非印刷面に青い線があります。その線がある面を上にして、1 回に 1 枚ずつアイロン プリント紙を手動で給紙トレイに挿入します。

### HP グリーティング カード、HP フォト グリーティング カード、HP テクスチャ グリーティング カード

- ▲ 印刷面を下にして、HP グリーティング カード用紙の束を給紙トレイに挿入します。カードの先端が止まるまで奥に入れてください。

💡 **ヒント** 印刷する領域の先頭を先に、印刷面を下にして、給紙トレイに差し込んでください。

### インクジェット ラベル


1. インクジェット プリンタでできるように設計されている A4 サイズまたはレター サイズのラベル紙で、製造日から 2 年以内のものを使用してください。古いシートのラベルは HP All-in-One から排出されるまでに剥がれ落ちて、紙詰まりの原因となることがあります。
2. 束を扇形に広げて、シートどうしがくっつかないようにします。
3. まずフルサイズの普通紙を給紙トレイにセットし、その上に印刷面を下にしたラベル シートの束をセットします。ラベルを 1 シートずつセットすることはしないでください。

より美しく仕上げるためには、印刷する前に用紙の種類と用紙サイズを設定してください。



## HP CD/DVD タトゥーラベル

- ▲ 印刷面を下にして、CD/DVD タトゥー用紙 1 枚を給紙トレイに置き、用紙の先端が止まるまで奥に差し込んでください。

 **注記** CD/DVD タトゥー ラベルを使用する場合は、用紙補助トレイを閉じておいてください。

### 関連トピック

- 50 ページの [\[現在のジョブに対する印刷設定の変更\]](#)
- 39 ページの [\[推奨する印刷専用紙\]](#)

## 紙詰まりの防止

紙詰まりを起こさないようにするには、以下の注意に従ってください。

- 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。
- 未使用の用紙はチャック付きの袋に平らに入れ、用紙が波打ったり、しわが寄ったりしないように保管してください。
- 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセットしてください。
- ラベルを印刷する場合は、製造から 2 年以内のラベル シートを使用してください。古いシートのラベルは HP All-in-One から排出されるまでに剥がれ落ちて、紙詰まりの原因となります。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでください。給紙トレイにセットした用紙は、すべて同じサイズと種類でなければなりません。
- 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横方向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らないようにしてください。
- 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。
- ご使用の HP All-in-One で推奨している用紙の種類をお使いください。

### 関連トピック

- 38 ページの [\[推奨する印刷およびコピー用紙\]](#)
- 40 ページの [\[使ってはいけない用紙\]](#)
- 119 ページの [\[紙詰まりの解消\]](#)



## 7 コンピュータからの印刷

HP All-in-One は印刷が可能であれば、どのソフトウェアからでも使用できます。フチ無し印刷、ニュース レター、グリーティング カード、アイロン プリント紙、ポスターなどのさまざまな用途の印刷に対応しています。

また、ブローシャおよび小冊子を印刷するか、用紙を節約するために、HP All-in-One に含まれる両面印刷モジュールを使用してページの両面に自動で印刷することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- [ソフトウェア アプリケーションからの印刷](#)
- [HP All-in-One を通常使うプリンタに設定](#)
- [現在のジョブに対する印刷設定の変更](#)
- [デフォルトの印刷設定の変更](#)
- [印刷機能のショートカット](#)
- [特別な印刷ジョブの実行](#)
- [印刷ジョブの中止](#)

### ソフトウェア アプリケーションからの印刷

ほとんどの印刷設定はソフトウェア アプリケーションによって自動的に設定されます。印刷品質の変更、特定の種類の用紙やフィルムへの印刷、特殊機能の使用の場合にのみ、手動で設定を変更する必要があります。

ソフトウェア アプリケーションからプリントするには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One をプリンタとして選択します。  
HP All-in-One を通常使うプリンタとして設定している場合は、この手順を省略することができます。この場合、HP All-in-One は既に選択されています。
4. 設定を変更する必要がある場合は、**[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。

 **注記** 写真を印刷するときは、用紙の種類および写真の画質補正で規定のオプションを選択する必要があります。

5. **[詳細設定]**、**[印刷機能のショートカット]**、**[機能]**、**[カラー]** タブで、印刷ジョブのための適切なオプションを選択します。

☼ **ヒント** **[印刷機能のショートカット]** タブで定義済みの印刷タスクのいずれか 1 つを選択すると、現在の印刷ジョブに適したオプションを簡単に選択できます。**[印刷機能のショートカット]** 一覧で、印刷タスクの種類をクリックします。その種類の印刷タスクのデフォルト設定が設定されて、**[印刷機能のショートカット]** タブに表示されます。必要に応じて、ここで設定を調整し、そのカスタム設定を新しい印刷ショートカットとして保存することができます。ユーザー定義の印刷機能のショートカットを保存するには、ショートカットを選択して **[名前をつけて保存]** をクリックします。ショートカットを削除するには、削除したいショートカットを選択し、**[削除]** をクリックします。

6. **[OK]** をクリックして、**[プロパティ]** ダイアログ ボックスを閉じます。  
7. 印刷を開始するには、**[印刷]** または **[OK]** をクリックします。

## HP All-in-One を通常使うプリンタに設定

すべてのソフトウェア アプリケーションから使用できるように、お使いの HP All-in-One を通常使うプリンタとして設定することができます。ソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューから **[印刷]** を選択する際に、プリンタのリストで HP All-in-One が自動的に選択されます。ほとんどのソフトウェア アプリケーションのツールバーで、**[印刷]** ボタンをクリックすると、自動的に通常使うプリンタが選択されます。詳細については、Windows ヘルプを参照してください。

## 現在のジョブに対する印刷設定の変更

HP All-in-One の印刷設定をカスタマイズすれば、ほぼすべての印刷に対応することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [用紙サイズの設定](#)
- [プリントする用紙の種類の設定](#)
- [印刷解像度の表示](#)
- [印刷速度と品質の変更](#)
- [ページ方向の変更](#)
- [文書サイズの調整](#)
- [彩度、明度、色調の変更](#)
- [印刷ジョブのプレビューの表示](#)

### 用紙サイズの設定

HP All-in-One は **サイズ** の設定でページの印刷可能領域を設定します。一部の用紙のサイズでは、用紙の四辺いっばいに印刷できるフチ無し印刷が可能です。

一般的には、文書またはプロジェクトの作成に使用したソフトウェア アプリケーションで用紙のサイズを設定します。カスタム サイズの用紙を使用している場合、またはソフトウェア アプリケーションから用紙サイズを設定できない場合は、印刷する前に、**[プロパティ]** ダイアログ ボックスで用紙サイズを変更することができます。

#### 用紙サイズを設定するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[サイズ変更オプション]** 領域で **[サイズ]** ドロップダウンリストから **[詳細]** を選択します。
7. 適切な用紙のサイズを選択して、**[OK]** をクリックします。

次の表は、給紙トレイにセットできる用紙の種類に対する推奨用紙サイズの設定を示します。**[サイズ]** 一覧で、使用する用紙に適した既定の用紙サイズがあるか確認します。

用紙の種類	推奨の用紙サイズの設定
HP CD/DVD タトゥー用紙	5 x 7 インチ
コピー専用紙、多目的用紙、普通紙	A4 またはレター
封筒	適切な標準の封筒サイズ
グリーティングカード用紙	A4 またはレター
インデックス カード	一覧にある適切なカードのサイズ (一覧にあるサイズが不適切な場合は、カスタム用紙サイズを指定することができます)
インクジェット用紙	A4 またはレター
アイロン プリント紙	A4 またはレター
ラベル紙	A4 またはレター
リーガル	リーガル
レターヘッド	A4 またはレター
パノラマ フォト用紙	一覧にある適切なパノラマ サイズ (一覧にあるサイズが不適切な場合は、ユーザー定義用紙のサイズを指定することができます。)
フォト用紙	L 判、2L 判、A4、または一覧にある適切なサイズ

用紙の種類	推奨の用紙サイズの設定
OHP フィルム	A4 またはレター
カスタムサイズの用紙	カスタム用紙サイズ

## プリントする用紙の種類の設定

フォト用紙、OHP フィルム、封筒、ラベルなどの特殊な用紙に印刷する場合、または印刷品質が良くない場合は、用紙の種類を手動で設定することができます。

プリントする用紙の種類を設定するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[標準オプション]** 領域で **[用紙の種類]** ドロップダウンリストから **[詳細]** を選択します。
7. セットした用紙の種類を選択し、**[OK]** をクリックします。

## 印刷解像度の表示

プリンタ ソフトウェアでは、印刷解像度はインチあたりのドット数 (dpi) で表示されます。dpi は、プリンタ ソフトウェアで選択した用紙の種類や印刷品質によって異なります。

印刷解像度を表示するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[印刷品質]** ドロップダウンリストからプロジェクトに適切な印刷品質を選択します。

7. **[用紙の種類]** ドロップダウンリストで、セットしてある用紙の種類を選択します。
8. **[解像度]** ボタンをクリックして、印刷解像度 (dpi) を表示します。


## 印刷速度と品質の変更

HP All-in-One は、選択した用紙の種類の設定に応じて、印刷の品質と速度を自動的に設定します。印刷品質設定を変更して、速度と印刷の品質をカスタマイズすることもできます。

印刷速度と品質を選択するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[印刷品質]** ドロップダウンリストからプロジェクトに適切な印刷品質を選択します。

---

 **注記** HP All-in-One が印刷する最大 dpi を表示するには、**[解像度]** をクリックします。

---

7. **[用紙の種類]** ドロップダウンリストで、セットしてある用紙の種類を選択します。

## ページ方向の変更

ページ方向の設定では、文書のページを印刷する方向を縦または横に指定できます。

一般的には、文書またはプロジェクトの作成に使用したソフトウェア アプリケーションでページの方向を設定します。しかし、カスタム サイズや特殊な HP 用紙を使用している場合、またはソフトウェア アプリケーションからページの方向を設定できない場合は、印刷する前に、**[プロパティ]** ダイアログ ボックスでページ方向を変更することができます。

ページ方向を変更するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。

4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは**[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[標準オプション]** で、次のいずれかをクリックします。
  - ・ 文書のページを縦方向に印刷するには、**[縦]** をクリックします。
  - ・ 文書のページを横方向に印刷するには、**[横]** をクリックします。

## 文書サイズの調整

HP All-in-One では、原稿とは異なるサイズで文書を印刷できます。

文書サイズを調整するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの**[ファイル]** メニューで**[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは**[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[サイズ変更オプション]** 領域で、**[用紙に合わせて調節]** をクリックし、適当な用紙サイズをドロップダウンリストから選択します。

## 彩度、明度、色調の変更

**[彩度]**、**[明度]**、**[色調]** のオプションを調整して、色の濃度や明るさのレベルを変更することができます。

彩度、明度、色調を変更するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの**[ファイル]** メニューで**[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは**[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[カラー]** タブをクリックします。



6. **[カラー詳細設定]** ボタンをクリックします。
7. スライダーを使って、**[彩度]**、**[明度]**、**[色調]** を調整します。
  - ・ **[明度]** は、印刷される文書の明るさを示します。
  - ・ **[彩度]** は、印刷される色の相対的な純度を示します。
  - ・ **[色調]** は、印刷される色を調整し、画像にオレンジ色の色調を追加することで暖かみを、青の色調を追加することで涼しさを加えます。

## 印刷ジョブのプレビューの表示

HP All-in-One に送信する前に、印刷ジョブのプレビューを表示することができます。そうすれば、印刷結果が期待通りでない場合に、用紙やインクの無駄を防ぐことができます。

印刷ジョブのプレビューを表示するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. ダイアログ ボックスのそれぞれのタブで、プロジェクトに適した印刷設定を選択します。
6. **[機能]** タブをクリックします。
7. **[印刷プレビューの表示]** チェックボックスをオンにします。
8. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。  
印刷ジョブが、プレビュー ウィンドウに表示されます。
9. **[HP プレビュー]** 画面で、次のいずれかを行います。
  - ・ 印刷するには、**[印刷の開始]** をクリックします。
  - ・ キャンセルするには、**[印刷中止]** をクリックします。

## デフォルトの印刷設定の変更


印刷する際に頻繁に使用する設定を、デフォルトの印刷設定に指定できます。そうすれば、ソフトウェア アプリケーションから **[印刷]** ダイアログ ボックスを開くと、常に設定されるようになります。

デフォルトの印刷設定を変更するには

1. HP ソリューション センター で、**[設定]** をクリックし、**[印刷設定]** をポイントし、**[プリンタ設定]** をクリックします。
2. 印刷設定を変更し、**[OK]** をクリックします。

## 印刷機能のショートカット

印刷機能のショートカットを使用して、頻繁に使用する印刷設定で印刷することができます。プリンタソフトウェアの[印刷機能のショートカット]一覧には、あらかじめ設定された印刷機能へのショートカットがいくつか用意されています。

 **注記** 印刷機能のショートカットを選択すると、それに適した印刷オプションが自動的に表示されます。これらの設定をそのままにしておくことも、変更を加えることも、またよく使用するタスクに自分専用のショートカットを作成することもできます。

[印刷機能のショートカット] タブでは、以下のプリントタスクを設定できます。

- **[通常印刷]**：ドキュメントを速く印刷します。
- **[写真印刷 (フチ無し)]**：L 判、2L 判等の上、下、横の幅にあわせて印刷を行います。
- **[写真印刷 (フチ有り)]**：端に白いフチがついた写真を印刷します。
- **[高速/エコノミー印刷]**：ドラフト品質のプリントアウトを速く行います。
- **[プレゼンテーション印刷]**：レターや OHP などの高品質のドキュメントを印刷します。
- **[両面印刷]**：HP All-in-One で両面に印刷します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [印刷機能のショートカットの作成](#)
- [印刷機能のショートカットの削除](#)

### 関連トピック

- 58 ページの [\[フチ無し画像の印刷\]](#)
- 59 ページの [\[フォト用紙への写真の印刷\]](#)
- 65 ページの [\[OHP フィルムへの印刷\]](#)
- 61 ページの [\[ページの両面への印刷\]](#)

## 印刷機能のショートカットの作成

[印刷機能のショートカット] 一覧内のショートカットのほかに、自分専用のショートカットを作成することができます。

印刷機能のショートカットを作成するには

1. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
2. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。

3. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは**[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]**などの名前になっています。
4. **[印刷機能のショートカット]** タブをクリックします。
5. **[印刷機能のショートカット]** 一覧で、ショートカットを1つをクリックします。  
選択した印刷機能のショートカットの印刷設定が表示されます。
6. 既存の印刷設定を新しい印刷機能のショートカットで使用する設定に変更します。
7. **[名前を付けて保存]** をクリックして新しい印刷機能のショートカットの名前を入力し、**[OK]** をクリックします。  
印刷機能のショートカットがリストに追加されます。


## 印刷機能のショートカットの削除

使用しない印刷機能のショートカットは削除することができます。

印刷機能のショートカットを削除するには

1. お使いのソフトウェア アプリケーションの**[ファイル]** メニューで**[印刷]** をクリックします。
2. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
3. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは**[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]**などの名前になっています。
4. **[印刷機能のショートカット]** タブをクリックします。
5. **[印刷機能のショートカット]** 一覧で、削除する印刷機能のショートカットをクリックします。
6. **[削除]** をクリックします。  
印刷機能のショートカットがリストから削除されます。

---

 **注記** 削除できるのは作成したショートカットのみです。HP によりあらかじめ設定されているショートカットは削除できません。

---

## 特別な印刷ジョブの実行

HP All-in-One には、標準の印刷の他に、フチ無し印刷、アイロン プリント、ポスターなどの特殊な印刷機能があります。


このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [フチ無し画像の印刷](#)
- [フォト用紙への写真の印刷](#)
- [カスタム CD/DVD ラベルの印刷](#)
- [\[最大 dpi\] を使って印刷する](#)

- ページの両面への印刷
- 見開きとして複数ページの文書を印刷
- 1枚の紙に複数ページを印刷
- 複数ページの文書を逆順で印刷
- アイロン プリント紙用の画像反転
- OHP フィルムへの印刷
- ラベルや封筒への住所の印刷
- ポスターの印刷
- Web ページの印刷


## フチ無し画像の印刷

フチ無し印刷では、L 判 のフォト用紙で四辺いっぱいに印刷できます。

 **ヒント** 写真を印刷する際、より美しく仕上げるために HP プレミアム フォト用紙 または HP プレミアムプラスフォト用紙 を使用してください。

フチ無し画像を印刷するには

1. フォト トレイに L 判用紙をセットします。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[用紙サイズ]** 一覧で、**[詳細]** をクリックして、フォト トレイにセットしたフォト用紙のサイズを選択します。  
フチ無し画像が指定したサイズで印刷できる場合は、**[フチ無し印刷]** チェック ボックスが有効になります。
7. **[用紙の種類]** ドロップダウン リストから**[詳細]** をクリックした後に、適切なフォト用紙の種類を選択します。

 **注記** 用紙の種類が **[普通紙]** またはフォト用紙以外の用紙に設定されていると、フチ無し画像を印刷することはできません。


8. **[フチ無し]** チェック ボックスがオンでない場合は、オンにします。  
フチ無し用紙のサイズと種類が適合していないと、HP All-in-One ソフトウェアが別の種類またはサイズを選択するメッセージが表示されます。
9. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。

## フォト用紙への写真の印刷

HP All-in-One で写真を美しく印刷するには、プレミアム プラス フォト用紙を使用することをおすすめします。

フォト用紙に写真をプリントするには

1. L 判用紙をフォトトレイに、またはフルサイズのフォト用紙をメイン給紙トレイにセットします。
2. お使いのソフトウェアアプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[標準オプション]** 領域で **[用紙の種類]** ドロップダウンリストから **[詳細]** を選択します。次に、適切なフォト用紙の種類を選択します。
7. **[サイズ変更オプション]** 領域で **[サイズ]** ドロップダウンリストから **[詳細]** を選択します。次に、適切な用紙サイズを選択します。  
用紙のサイズと種類が適合していないと、HP All-in-One ソフトウェアに別の種類またはサイズの選択を求めるメッセージが表示されます。
8. **[標準オプション]** の **[印刷品質]** ドロップダウンリストから、**[高画質]** や **[最大 dpi]** などの高度な印刷品質を選択します。
9. **[HP Real Life Technologies (RTL)]** 領域で **[写真の修正]** ドロップダウンリストをクリックし、以下のオプションから選択します。
  - **[オフ]**：画像に **[HP Real Life Technologies]** を適用しません。
  - **[標準]**：自動的に画像の焦点を調整し、画像の鮮明度も適度に調整します。
  - **[完全]**：自動的に暗い画像を明るくしたり、鮮明度やコントラスト、および焦点を調整します。また自動的に赤目も補正します。
10. **[OK]** をクリックして、**[プロパティ]** ダイアログ ボックスに戻ります。
11. モノクロで写真を印刷する場合は、**[カラー]** タブをクリックして、**[グレースケールで印刷]** チェック ボックスをオンにします。
12. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。

 **注記** 未使用のフォト用紙を給紙トレイに置いたままにしないでください。用紙が波打って印刷品質が低下することがあります。フォト用紙は印刷前に平らにしておいてください。

## カスタム CD/DVD ラベルの印刷

CD/DVD タトゥー用紙へのカスタムラベルの作成と印刷を行うには、HP Photosmart ソフトウェアまたは HP Web サイトにあるオンライン テンプレ

レートを使用すると便利です。印刷済みの CD/DVD タトウーは、CD/DVD に貼り付けることができます。

#### CD/DVD タトウーに印刷するには

1. HP Photosmart ソフトウェアを使用するか、[www.hp.com](http://www.hp.com) で CD/DVD ラベルを作成するテンプレートにアクセスします。
2. 13 x 18 cm の CD/DVD タトウー用紙をメイン給紙トレイにセットします。
3. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
4. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
5. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
6. **[機能]** タブをクリックします。
7. **[用紙の種類]** ドロップダウン リストで、**[詳細]** をクリックし、リストから **[HP CD/DVD タトウー]** を選択します。
8. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。

#### [最大 dpi] を使って印刷する

高品質でシャープな画像を印刷するには、**[最大 dpi]** モードを使用します。


**[最大 dpi]** モードで最も効果的なのは、デジタル写真のような高品質の画像を印刷する場合です。**[最大 dpi]** 設定を選択すると、プリンタソフトウェアは HP All-in-One が印刷する最適化されたインチごとのドットを表示します。

**[最大 dpi]** での印刷は、他の設定で印刷する場合よりも長い時間がかかり、大きなディスク容量を必要とします。

#### 最大 dpi モードで印刷するには

1. L 判用紙をフォトトレイに、またはフルサイズの写真用紙をメイン給紙トレイにセットします。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[用紙の種類]** ドロップダウン リストから **[詳細]** をクリックした後に、適切な写真用紙の種類を選択します。

7. **[印刷品質]** ドロップダウンリストで、**[最大 dpi]** をクリックします。

 **注記** HP All-in-One で印刷できる最大 dpi を表示するには、**[解像度]** をクリックします。

8. その他に必要な印刷設定を設定し、**[OK]** をクリックします。

## ページの両面への印刷

ブローシャおよび小冊子を印刷するか、用紙を節約するために、HP All-in-One に含まれる両面印刷モジュールを使用してページの両面に印刷できます。

両面印刷をする場合は、裏側の画像が透けて見えない用紙を使用してください。HP インクジェット用上質普通紙または HP ブローシャ & フライヤ用紙などの高品質用紙の使用を推奨します。

ページの両面にプリントするには

1. 給紙トレイに用紙をセットします。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[用紙の節約オプション]** 領域で **[両面印刷]** ドロップダウンリストから、ソフトウェアに応じて **[オン]** または **[自動]** のいずれかを選択します。
7. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。

## 見開きとして複数ページの文書を印刷

HP All-in-One では、真ん中で折ってホチキスで留めて、小冊子にするための見開き文書を印刷することができます。

お子さんの学芸会や、結婚式のプログラムなどは、8、12、16 ページなどの4の倍数になるページ数で作成することをお勧めします。

見開きとして複数ページの文書を印刷するには

1. 給紙トレイに用紙をセットします。  
裏側の画像が透けて見えない用紙を使用します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。

4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[用紙の節約オプション]** 領域で **[両面印刷]** ドロップダウンリストから、ソフトウェアに応じて **[オン]** または **[自動]** のいずれかを選択します。
7. **[ブックレットレイアウト]** 一覧から、お使いの言語に応じて綴じる側を選択します。
  - ・ 左から右に読む言語では、**[左綴じ]** をクリックします。
  - ・ 右から左に読む言語では、**[右綴じ]** をクリックします。**[1枚のページに印刷するページ数]** ボックスでは、自動的に1枚につき2ページに設定されます。
8. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。  
HP All-in-One が印刷を開始します。
9. HP All-in-One が印刷を停止して数秒待ってから、印刷したページを排紙トレイから取り出します。  
文書の印刷が終了していないうちにページを取り出すと、ページの順番がずれることがあります。
10. すべての文書を印刷し終えてから、最初のページが一番上になるように重ねた用紙を半分に折り、折り目に沿って文書をホチキスで留めます。

※ **ヒント** 見開きをホチキスで留める場合、腕が長い中綴じ用ステープラ、または業務用ホチキスの使用をお勧めします。




図 7-1 左から右に書く言語での左綴じ






図 7-2 右から左に書く言語での右綴じ

## 1 枚の紙に複数ページを印刷


1 枚の用紙に、最大 16 ページまで印刷することができます。

1 枚の用紙に複数のページを印刷するには


1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[1 枚の用紙に印刷するページ数]** 一覧から、**[2]**、**[4]**、**[6]**、**[9]**、**[16]** のうちいずれかを選択します。
7. **[ページの順序]** の一覧で、適切なページ順序のオプションを選択します。  
サンプル印刷の図では、それぞれのオプションを選択した場合のページの並ぶ順番を示しています。
8. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。


## 複数ページの文書を逆順で印刷

HP All-in-One では、印刷される最初のページが印刷面を上にして束の一番下に排紙されます。このため、複数ページを印刷した場合は、正しい順序に直す必要があります。



逆の順序で文書を印刷することにより、ページが適切な順番で積み重なるように排紙できます。




 **ヒント** デフォルト設定にこのオプションを設定すると、複数ページの文書を印刷するたびに同じ設定をする必要がありません。


複数ページの文書を逆順で印刷するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[詳細設定]** タブをクリックします。

6. **[レイアウト オプション]** 領域の **[ページの順序]** オプションから **[前から後ろへ]** を選択します。

 **注記** 文書を両面印刷するように設定した場合には、**[最初のページから]** オプションは適用されません。文書は自動的に正しい順番で印刷されます。

7. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。


 **注記** 複数のコピーを印刷する場合は、1 組の印刷が完了してから次のコピーが印刷されます。

## アイロン プリント紙用の画像反転

この機能は、アイロン プリント紙で使えるように画像を反転させます。また、OHP フィルムの印刷面をこすらないようにその裏面に書き込みをする場合にも役に立ちます。

アイロン プリント紙用に画像を反転するには

1. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
2. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
3. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
4. **[機能]** タブをクリックします。
5. **[用紙の種類]** ドロップダウン リストから **[詳細]** をクリックした後に、一覧から **[アイロン プリント紙]** を選択します。
6. 選択したサイズが希望と異なる場合は、**[サイズ]** 一覧から適切なサイズを選択します。
7. **[詳細設定]** タブをクリックします。
8. **[プリンタの機能]** 領域の **[左右反転]** ドロップダウン リストで **[オン]** を選択します。
9. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。

 **注記** 紙詰まりを防ぐために、アイロン プリント紙は一度に 1 枚ずつ、手動で給紙トレイにセットします。

## OHP フィルムへの印刷

HP All-in-One で OHP フィルムを印刷する場合、より美しく仕上げるためには、HP OHP フィルムを使用することをお勧めします。

### OHP フィルムに印刷するには

1. 給紙トレイに OHP フィルムをセットします。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[機能]** タブをクリックします。
6. **[標準オプション]** 領域で **[用紙の種類]** ドロップダウンリストから **[詳細]** を選択します。次に、適切な用紙の種類を選択します。

---

※ **ヒント** OHP フィルムの裏面に書き込みなどをして、元の印刷面に傷をつけないようにその書き込みを後で消す場合は、**[詳細設定]** タブをクリックし、**[左右反転]** チェック ボックスをオンにします。

---

7. **[サイズ変更オプション]** 領域で **[サイズ]** ドロップダウンリストから **[詳細]** を選択します。次に、適切なサイズを選択します。
8. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。

---

📌 **注記** HP All-in-One は、OHP フィルムを排紙する前にインクが乾燥するまで待機します。フィルムでは普通紙に比べてインクの乾燥にかかる時間が長くなります。インクが十分に乾くまでしばらく待ってから、OHP フィルムを取り扱ってください。

---

### ラベルや封筒への住所の印刷

HP All-in-One では、1 枚または複数の封筒や、インクジェット プリンタ用のラベル シートに住所を印刷することができます。

#### ラベルや封筒に一連の住所を印刷するには

1. まずテストとして普通紙に印刷してください。
2. このテスト用の普通紙をラベル シートまたは封筒の上に重ね、両方を光に透かして見ます。それぞれの文字の間隔を確認し、必要に応じて調整します。
3. メイン給紙トレイにラベルまたは封筒をセットします。

---

△ **注意** 留め具付きの封筒や窓付き封筒は使用しないでください。ローラーに引っかかって紙詰まりの原因となる場合があります。


---

4. 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを動かし、ラベルや封筒の端に合わせます。

5. 封筒に印刷する場合は、次の操作を行います。
  - a. 印刷設定を表示し、**[基本設定]** タブをクリックします。
  - b. **[サイズ変更オプション]** 領域の **[サイズ]** 一覧から適切なサイズを選択します。
6. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。

## ポスターの印刷

文書を複数のページにわたって印刷して、ポスターを作成することができます。一部のページには点線が印刷されます。この点線はページを貼り合わせる前に切り取る箇所を示します。



### ポスターを印刷するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションの **[ファイル]** メニューで **[印刷]** をクリックします。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. **[プロパティ]** ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。  
ソフトウェアによって、このボタンは **[プロパティ]**、**[オプション]**、**[プリンタ設定]**、**[プリンタ]**、**[プリファレンス]** などの名前になっています。
5. **[詳細設定]** タブをクリックします。
6. **[ドキュメントのオプション]** を展開し、**[プリンタの機能]** をクリックします。

7. **[ポスター印刷]** ドロップダウンリストで、**[2x2 (4 枚)]**、**[3x3 (9 枚)]**、**[4x4 (16 枚)]**、**[5x5 (25 枚)]** のいずれかをクリックします。  
この設定で、文書が 4、9、16、25 ページに合わせて拡大されます。  
文書が複数ページの場合は、各ページが 4、9、16、または 25 ページに印刷されます。たとえば、1 ページの原稿で 3 x 3 を選択した場合は 9 ページが印刷され、2 ページの原稿で 3 x 3 を選択した場合は 18 ページが印刷されます。
8. **[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。
9. ポスターの印刷が終わったら、紙の端を切り取り、テープで綴じ合わせます。


## Web ページの印刷

HP All-in-One では、Web ブラウザから Web ページを印刷することができます。

Web ブラウザに Internet Explorer 6.0 以降を使用する場合、**[HP Smart Web Printing]** を使用することによって、何をどのように印刷するかを制御して簡単に予測可能な Web 印刷を確実にを行います。**[HP Smart Web Printing]** は、Internet Explorer のツールバーから利用できます。**[HP Smart Web Printing]** の詳細については、付属のヘルプ ファイルを参照してください。


Web ページを印刷するには

1. 用紙がメイン給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. Web ブラウザの **[ファイル]** メニューの、**[印刷]** をクリックします。  
**[印刷]** ダイアログ ボックスが表示されます。
3. HP All-in-One が使用するプリンタとして選択されていることを確認します。
4. お使いのブラウザがサポートしている場合は、Web ページ上の印刷するアイテムを選択します。  
たとえば Internet Explorer では、**[オプション]** タブをクリックして、**[表示された通りに印刷する]**、**[選択されたフレームのみを印刷する]**、**[リンクドキュメントをすべて印刷する]** などのオプションを必要に応じて選択します。
5. **[印刷]** または **[OK]** をクリックして Web ページを印刷します。

 **ヒント** Web ページを端まで正しく印刷するには、印刷方向を **[横]** に設定しなければならない場合があります。

## 印刷ジョブの中止

印刷ジョブを中止する場合は、HP All-in-One とコンピュータの両方から操作できますが、HP All-in-One から中止することをお勧めします。

 **注記** Windows 用ソフトウェア アプリケーションのほとんどは Windows の印刷スプーラを使用しますが、ソフトウェア アプリケーションによってはこのスプーラを使用しないものがあります。Windows の印刷スプーラを使用しないソフトウェアには、Microsoft Office 97 の PowerPoint などがあります。

次のいずれかの操作手順で印刷ジョブをキャンセルできない場合は、お使いのソフトウェアのオンライン ヘルプで、バックグラウンドの印刷をキャンセルする方法を参照してください。

---

#### HP All-in-One から印刷ジョブを中止するには

- ▲ **コントロール パネルの キャンセル** を押します。印刷ジョブが停止しない場合は、**キャンセル** をもう一度押します。  
印刷ジョブのキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。

#### コンピュータから印刷ジョブを中止するには (Windows 2000 ユーザー)

1. Windows のタスク バーで **[スタート]** ボタンをクリックし、**[設定]**、**[プリンタ]** の順に選択します。
2. HP All-in-One アイコンをダブルクリックします。

☼ **ヒント** または、Windows タスクバー上のプリンタ アイコンをダブルクリックすることもできます。

3. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
4. **[ドキュメント]** メニューで **[印刷のキャンセル]** または **[キャンセル]** を選択するか、キーボードの **Delete** キーを押します。  
印刷ジョブのキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。

#### コンピュータから印刷ジョブを中止するには (Windows XP ユーザー)

1. Windows のタスク バーで **[スタート]**、**[コントロール パネル]** の順にクリックします。
2. **[プリンタと FAX]** コントロール パネルを開きます。
3. HP All-in-One アイコンをダブルクリックします。

☼ **ヒント** または、Windows タスクバー上のプリンタ アイコンをダブルクリックすることもできます。

4. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
5. **[ドキュメント]** メニューで **[印刷のキャンセル]** または **[キャンセル]** を選択するか、キーボードの **Delete** キーを押します。  
印刷ジョブのキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。

コンピュータから印刷ジョブを中止するには (Windows Vista ユーザー)

1. Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル] の順にクリックします。
2. [プリンタ] をクリックします。
3. HP All-in-One アイコンをダブルクリックします。

---

※ ヒント または、Windows タスクバー上のプリンタ アイコンをダブルクリックすることもできます。

---

4. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
5. [ドキュメント] メニューで [印刷のキャンセル] または [キャンセル] を選択するか、キーボードの **Delete** キーを押します。  
印刷ジョブのキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。




## 8 写真機能の使用

HP All-in-One にはメモリ カード スロットがあり、スロットにメモリ カードを挿入すれば、コンピュータに写真をアップロードしなくても写真の印刷や編集を開始できます。また、HP All-in-One がネットワーク接続されていたり、USB ケーブルでコンピュータに接続されている場合は、写真をコンピュータに転送して印刷、編集、共有を行うこともできます。

HP All-in-One では、以下のメモリカードをサポートしています。メモリ カードの種類に合ったスロットにカードを入れてください。1 度に 1 枚のカードのみ、挿入できます。

△ 注意 メモリ カードは 1 度に 1 枚だけ挿入してください。1 枚以上のカードを挿入すると、データが失われる場合があります。



1	CompactFlash (CF) (Type I および II)
2	Secure Digital (SD)、Secure Digital Mini (専用アダプタが必要です)、Secure Digital High Capacity (SDHC)、MultiMediaCard (MMC)、MMC Plus、MMC Mobile (RS-MMC 専用アダプタが必要です)、TransFlash MicroSD Card、および Secure MultiMedia Card
3	Memory Stick、Memory Stick Pro、Memory Stick Select、Memory Stick Magic Gate、Memory Stick Duo または Duo Pro (オプションのアダプタがあります) および Memory Stick Micro (専用アダプタが必要です)
4	xD-Picture カード

メモリ カード領域にもフォト ランプがあります。このランプは、メモリ カードを読み込み中、またはカードから画像を印刷中には緑色で点滅し、画像が表

示可能になると緑色で点灯します。フォト ランプはメモリ カード スロットの近くにあり、カメラ アイコンで表示されています。

- △ **注意** フォト ランプが点滅しているときは、メモリ カードを取り出さないでください。ランプが点滅している間は、HP All-in-One がメモリ カードにアクセス中です。ランプの点滅が止まるまで待ちます。アクセス中のメモリ カードを取り出すと、メモリ カードの情報が破損したり、HP All-in-One またはメモリ カードが損傷したりするおそれがあります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [写真の表示と選択](#)
- [写真の印刷](#)
- [特別なプロジェクトの作成](#)
- [HP Photosmart ソフトウェアによる写真の共有](#)
- [コンピュータに写真を保存する](#)
- [コントロール パネルを使用して写真を編集する](#)

## 写真の表示と選択

メモリ カードに保存されている写真は、印刷前または印刷中に表示、選択が可能です。

写真を表示して選択するには

1. メモリ カードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。



[表示]



[印刷]	[作成]	[共有]	[保存]
------	------	------	------

2. L判フォト用紙をフォトトレイに、またはフルサイズのフォト用紙をメイン給紙トレイにセットします。
3. **[表示]** で **OK** を押します。  
**[写真を表示]** 画面が表示されます。
4. ◀または▶を押して写真のサムネイルをスクロールします。
5. 表示する写真のサムネイルがハイライト表示されたら、**OK** を押します。
6. 選択した写真がディスプレイ上に表示されたら、**OK** を再度押します。  
**[フォト オプション]** 画面が表示されます。
7. **[プレビュー]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
**[プレビュー]** 画面に、印刷時の写真のレイアウトが表示されます。
8. 表示、印刷する写真を増やすには、▼を押して **[さらに追加]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。手順 4～6 を繰り返します。

☼ **ヒント** 選択されたことを示すチェックマークがそれぞれの写真に表示されます。▲および▼で枚数を変更できます。印刷する写真の総数が、ディスプレイの上に表示されます。

9. (オプション) 印刷設定を確認、または変更したいときは、▼で **[設定]** をハイライト表示し、**OK** を押します。
10. 写真を印刷するには、▲または▼で **[今すぐ印刷]** をハイライト表示します。(またはコントロールパネルで **フォトプリント** を押します。)  
印刷ステータス画面が現れ、印刷するページの枚数と印刷にかかる予測時間が表示されます。

☼ **ヒント** 印刷中でも、**[写真を追加]** をハイライト表示させ、**OK** を押して写真を印刷キューに追加することができます。

## 写真の印刷

メモリカード内の写真をL判やA4用紙に様々なサイズで印刷できます。1枚のページに小さなサイズの複数の写真を印刷することもできます。

印刷をより美しく仕上げるには、HP純正インクで印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計されたHP専用紙を使用することをおすすめします。HP専用紙およびHPインクは、一緒に使用して高品質の出力を実現するように設計されています。

### 写真を印刷するには

☼ **ヒント** L判のフチ無し写真を、L判の用紙に1枚印刷するときは、コントロールパネルで表示状態から **フォトプリント** を2度押すだけです。1度目で画面に **[印刷プレビュー]** を表示し、2度目で印刷ジョブを開始します。

1. メモリ カードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。



[表示]



2. L 判フォト用紙をフォトトレイに、またはフルサイズの写真用紙をメイン給紙トレイにセットします。
3. [印刷] を選択して **OK** を押します。  
[印刷レイアウト] 画面が表示されます。
4. ◀または▶を押してレイアウトオプションをスクロールし、目的のオプションがハイライト表示されたら **OK** を押します。



[写真を選択] 画面が表示されます。

5. ◀または▶を押して写真のサムネイルをスクロールします。
6. 印刷したい写真のサムネイルをハイライト表示させたら、**OK** を押します。
7. 選択した写真がディスプレイ上に表示されたら、**OK** を押して選択します。  
写真が選択されたことを示すチェックマークが表示されます。▲ および ▼ で枚数を変更できます。印刷する写真の総数が、ディスプレイの上に表示されます。

8. ◀または▶を押して、スクロール表示を行い、写真を選択したら **OK** を押します。  
[フォト オプション] メニューが表示されます。
9. [印刷プレビュー] をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
[印刷プレビュー] 画面に、印刷時のレイアウトが表示されます。
10. (オプション) 印刷設定を確認、または変更したいときは、▲または▼で [設定] をハイライト表示し、**OK** を押します。
11. ▲または▼で [今すぐ印刷] をハイライト表示し、**OK** を押します。(またはコントロールパネルで **フォトプリント** を押します。)  
印刷ステータス画面が現れ、印刷するページの枚数と印刷にかかる予測時間が表示されます。

## 特別なプロジェクトの作成

HP All-in-One を使うと、次のような特別なプロジェクトの作成が可能です。

- フォト アルバム
- パノラマ印刷
- 定期券サイズの写真
- パスポート サイズの写真

特別なプロジェクトを作成するには

1. メモリ カードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。



[表示]

			
[印刷]	[作成]	[共有]	[保存]

2. フォトトレイまたはメイン給紙トレイに作成中のプロジェクトの種類に合った正しい用紙がセットされていることを確認してください。
3. ◀または▶を押して **[作成]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
**[作成]** 画面が表示されます。
4. ◀または▶を押してプロジェクトをスクロールし、作成したいプロジェクトを選択して **OK** を押します。
  - **[アルバム ページ]**：複数の写真を選択して、一連のサムネイル アルバム ページに印刷し、それをまとめてフォトアルバムを作成できます。アルバム ページの写真は、見やすいように同じ向きで配置されます。
  - **[パノラマ印刷]**：選択した複数の写真を結合して、1 枚のワイドビュー (パノラマ) 写真を作成できます。HP All-in-One は選択した複数の写真の端を自動的に揃え、貼り合わせ部分がなめらかに次の写真に移行するようにします。
  - **[定期券サイズ]**：定期券サイズの写真を印刷して、自分で携帯したり友達や家族に配ることができます。
  - **[パスポート写真]**：パスポートサイズの写真を印刷できます。パスポート写真の規格と注意事項については、お住まいの都道府県パスポートセンターへお問い合わせください。
5. 作成中のプロジェクトの指示にしたがいます。
6. **[印刷プレビュー]** 画面で **[今すぐ印刷]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
印刷ステータス画面が現れ、印刷するページの枚数と印刷にかかる予測時間が表示されます。

## HP Photosmart ソフトウェアによる写真の共有

コンピュータにインストールした HP Photosmart ソフトウェアを使って、写真をメモリカードからコンピュータのハードディスクに転送し、高度な写真の編集、オンラインでの写真の共有、コンピュータからの印刷を行うことができます。

写真をコンピュータに転送する前に、メモリカードをデジタルカメラから取り出して、HP All-in-One のメモリカードスロットに挿入する必要があります。

メモリ カードから写真を送信するには

1. メモリ カードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。



[表示]

			
[印刷]	[作成]	[共有]	[保存]

2. [共有] がハイライト表示されるまで▶ を押し続け、**OK** を押します。  
[写真の共有] 画面が表示されます。
3. ◀ または ▶ を押して写真のサムネイルをスクロールします。
4. 共有したい写真のサムネイルをハイライト表示させたら、**OK** を押します。
5. 選択した写真がディスプレイ上に表示されたら、▲ を押して選択します。  
写真が選択されたことを示すチェックマークが表示されます。
6. ◀ または ▶ を押して、スクロール表示を行い、写真を選択したら **OK** を押します。  
[共有オプション] 画面が表示されます。
7. ▲ または ▼ を押して [共有] をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
[共有が完了していません] メッセージが表示されたら、**OK** を押してコンピュータのスクリーンの指示にしたがいます。

## コンピュータに写真を保存する

コンピュータにインストールした HP Photosmart ソフトウェアを使って、写真をメモリ カードからコンピュータのハードディスクに転送し、高度な写真の編集、オンラインでの写真の共有、コンピュータからの印刷を行うことができます。

写真をコンピュータに転送する前に、メモリ カードをデジタル カメラから取り出して、HP All-in-One のメモリ カード スロットに挿入する必要があります。

写真を保存するには

1. メモリ カードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。



[表示]

			
[印刷]	[作成]	[共有]	[保存]

2. [保存] がハイライト表示されるまで▶ を押し続け、OK を押します。
3. [コンピュータに保存する] 画面で、コンピュータ モニタ上の写真のインポートオプションを参照するように指示されたら、指示にしたがって、写真をコンピュータに保存してください。  
前に保存されていない画像のみが、コンピュータにコピーされます。

## コントロール パネルを使用して写真を編集する

HP All-in-One の基本編集機能を使うと、写真の自動調整機能に加えて印刷前に写真の編集が手動でも行えます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- [ズームとパンで写真をトリミングする](#)
- [写真の回転](#)
- [写真の明度を調整する](#)
- [写真のまわりにフレームを印刷する](#)



- 写真に特殊カラー効果を適用する
- 赤目の補正
- 写真を自動的に調整する
- 色あせた原稿の修正

## ズームとパンで写真をトリミングする

HP All-in-One では、写真の特定の領域をズームインすることも、ズームアウトすることもできます。写真を印刷すると、写真原稿がトリミングされ、ディスプレイに表示されている部分のみが印刷されます。


 **注記** 写真に加えた変更は、写真の表示と印刷にのみ適用されます。設定の変更はメモリカードには保存されません。

### 写真をトリミングするには

1. メモリカードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。
2. [表示] をハイライト表示させ、OK を押します。
3. ◀または▶を押して写真のサムネイルをスクロールします。
4. 編集する写真のサムネイルがハイライト表示されたら、OK を押します。
5. 選択した写真がディスプレイ上に表示されたら、OK を再度押して[フォトオプション]を表示します。
6. [フォトオプション]メニュー内の ▲ または ▼ で[写真の編集]をハイライト表示させ、OK を押します。  
[写真の編集]メニューが表示されます。
7. ▲ または ▼ を押して[トリミング]をハイライト表示させ、OK を押します。  
[トリミング]画面が表示されます。
8. ズームイン または ズームアウト を押して、写真の対象にズームインしたり、遠くへズームアウトします。  
写真に枠が表示され、印刷されるおよその範囲が示されます。
9. ナビゲーションパッド上の矢印ボタンを押して写真を動かし、印刷する領域を選択します。
10. OK を押して写真をトリミングします。

## 写真の回転

写真を撮影したときのデジタルカメラの持ち方によっては、写真が横向きまたは上下逆さまになってディスプレイに表示される場合があります。正しい向きに表示し、プリントするには、必要に応じて写真の向きを回転させてください。


 **注記** 同じページに写真を複数枚プリントする場合は、1 ページに最大枚数の写真が入るように、写真の向きが自動的に調整されます。選択した枚数の写真を 1 ページにプリントするため、ここで適用した回転は無視されます。

#### 写真を回転させるには

1. メモリ カードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。
2. [表示] をハイライト表示させ、OK を押します。
3. ◀または▶を押してメモリ カード上の写真のサムネイルをスクロールします。
4. 編集する写真のサムネイルがハイライト表示されたら、OK を押します。
5. 選択した写真がディスプレイ上に表示されたら、OK を再度押して[フォト オプション] を表示します。
6. [フォト オプション] メニュー内の ▲ または ▼ で[写真の編集] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[写真の編集] メニューが表示されます。
7. ▲ または ▼ を押して [回転] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[回転] 画面が表示されます。
8. 画像が回転したら、OK を押します。

#### 写真の明度を調整する

写真の明度を調整して、デジタル カメラで撮影した写真を明るくまたは暗く印刷することができます。

 **注記** 写真に加えた変更は、写真の表示と印刷にのみ適用されます。設定の変更はメモリ カードには保存されません。


#### 明度を調整するには

1. メモリ カードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。
2. [表示] をハイライト表示させ、OK を押します。
3. ◀または▶を押してメモリ カード上の写真のサムネイルをスクロールします。
4. 編集する写真のサムネイルがハイライト表示されたら、OK を押します。
5. 選択した写真がディスプレイ上に表示されたら、OK を再度押して[フォト オプション] を表示します。
6. [フォト オプション] メニュー内の ▲ または ▼ で[写真の編集] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[写真の編集] メニューが表示されます。
7. ▲ または ▼ を押して [明度] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[明度] 画面が表示されます。

8. ◀または▶を押して写真の明るさを調整します。  
現在選択されている明るさは、スライドバーの縦のラインで表示されます。
9. 明るさの調整が完了したら、**OK**を押します。

### 写真のまわりにフレームを印刷する

写真フレームとして、写真の周囲にカラーの装飾縁を印刷することができます。


 **注記** 写真に加えた変更は、写真の表示と印刷にのみ適用されます。設定の変更はメモリカードには保存されません。

写真のまわりにフレームを印刷するには

1. メモリカードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。
2. [表示] をハイライト表示させ、**OK**を押します。
3. ◀または▶を押して写真のサムネイルをスクロールします。
4. 編集する写真のサムネイルがハイライト表示されたら、**OK**を押します。
5. もう一度 **OK**を押して、[フォトオプション] メニューを表示します。
6. ▲または▼を押して [写真の編集] をハイライト表示させ、**OK**を押します。  
[写真の編集] メニューが表示されます。
7. [フレームの追加] が選択されるまで ▲または▼を押し続け、**OK**を押します。  
[フレームの追加] 画面が表示されます。
8. ◀または▶を押してフレーム間をスクロールし、使いたいフレームがハイライト表示されたら **OK**を押します。  
選択されたフレームは写真に適用され、ディスプレイ上に表示されます。

### 写真に特殊カラー効果を適用する

写真に特殊カラー効果を適用し、セピア色、彩色写真、白黒写真に仕上げます。

 **注記** 写真に加えた変更は、写真の表示と印刷にのみ適用されます。設定の変更はメモリカードには保存されません。

カラー効果を変更するには

1. メモリカードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。
2. [表示] をハイライト表示させ、**OK**を押します。
3. ◀または▶を押してメモリカード上の写真のサムネイルをスクロールします。


- 編集する写真のサムネイルがハイライト表示されたら、**OK** を押します。
- 選択した写真がディスプレイ上に表示されたら、**OK** を再度押して[フォトオプション]を表示します。
- [フォトオプション]メニュー内の ▲ または ▼ で[写真の編集]をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
[写真の編集]メニューが表示されます。
- ▲ または ▼ を押して [カラー効果] をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
[カラー効果]メニューが表示されます。
- ▲ または ▼ を押して次のいずれかのカラー効果オプションを選択し、**OK** を押します。

[効果なし]	写真に特殊カラー効果は適用しません。
[モノクロ]	写真をモノクロで印刷します。
[セピア]	茶色がかった写真にして、1900 年代初期の写真のような効果を出します。
[アンティーク]	茶色がかった色調にするとともに、写真のカラーを少しあせた色にします。このオプションは、手描きで彩色したような効果があります。

選択されたカラー効果は写真に適用され、ディスプレイ上に表示されます。


## 赤目の補正

カメラによっては (特に旧モデルのカメラ)、フラッシュ撮影した写真の被写体の目が赤くなる場合があります。赤目を補正を補正すると、正しい色合いで目が表示されます。

 **注記** 写真に加えた変更は、写真の表示と印刷にのみ適用されます。設定の変更はメモリ カードには保存されません。

### 写真の赤目を除去するには

- メモリ カードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。
- [表示] をハイライト表示させ、**OK** を押します。
- ◀ または ▶ を押してメモリ カード上の写真のサムネイルをスクロールします。
- 編集する写真のサムネイルがハイライト表示されたら、**OK** を押します。
- 選択した写真がディスプレイ上に表示されたら、コントロールパネルの **赤目除去** ボタンを押します。

 **ヒント** [写真の編集] メニューから [赤目除去] を選択しても赤目補正が行えます。

写真の左上にある [赤目] アイコンが点滅し、赤目除去が適用されます。写真はディスプレイ上に表示されます。

## 写真を自動的に調整する

HP All-in-One はデフォルトで、印刷時に写真を自動的に調整するように設定されています。この際加えられる変更は印刷物にのみ反映されます。ディスプレイ上ではこの変更を認識できません。

この機能を有効にすると、HP All-in-One は **[HP Real Life 技術]** を使って以下の処理が行われます。

- (印刷プレビューと印刷物に表示される) 写真の明暗を調整します。
- (印刷物のみに表示される) 照明を調整し、暗い画像を明るくします。
- (印刷物のみに表示される) ぼけた画像をシャープにします。


個々の写真に対しての自動調整機能は、画像ベースでオフにすることができます。

写真の自動調整をオフにするには

1. メモリ カードを HP All-in-One のスロットに挿入します。  
[Photosmart Express] メニューと、最も最近撮った写真が表示されます。
2. [表示] をハイライト表示させ、OK を押します。
3. ◀または▶を押して写真のサムネイルをスクロールします。
4. 編集する写真のサムネイルがハイライト表示されたら、OK を押します。
5. 選択した写真がディスプレイ上に表示されたら、OK を再度押して[フォト オプション] を表示します。
6. [フォト オプション] メニュー内の ▲または▼で[写真の編集] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[写真の編集] メニューが表示されます。
7. ▲または▼を押して [写真の修正] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[写真の修正] メニューが表示されます。
8. 写真の自動調整をオフにするには、▲および▼で [オフ] を選択し、OK を押します。

## 色あせた原稿の修正

オリジナル写真を再印刷すると、追加オプション **[原稿の色あせを修正]** が **[写真の編集]** メニューに表示されます。このオプションによって、色あせた古い写真を修正できます。このオプションをオンにすると、最終スキャン時に色あせを修正します。

 **注記** この機能はデフォルトでオフになります。

色あせしたオリジナル写真を再印刷時に修正するには

1. [再印刷] を押して **OK** を押します。
2. [再印刷オプション] メニュー内の ▲ または ▼ で[写真の編集] をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
[写真の編集] メニューが表示されます。
3. ▲ または ▼ を押して [原稿の色あせを修正] をハイライト表示させ、**OK** を押してその機能をオンまたはオフにします。  
その機能の現在の値 (オンまたはオフ) が [写真の編集] メニューに表示されます。

#### 関連トピック

85 ページの [\[写真の再印刷\]](#)

## 9 スキャン機能の使用

スキャンとは、コンピュータでできるように、文字や写真を電子的な形式に変換するプロセスのことです。HP All-in-One にセットできれば、ほとんど何でもスキャンできます (写真、雑誌の記事、文字文書など)。

HP All-in-One のスキャン機能を使用すると、次のようなことが可能です。

- 記事からテキストをワード プロセッサにスキャンして記事の内容をレポートに取り込む。
- ロゴをスキャンし、パブリッシング ソフトウェアで使用して、名刺やカタログを印刷する。
- お気に入りの写真をスキャンして電子メールに添付し、友人や家族に送信する。
- 自宅やオフィスのデータをアルバムのように記録する。
- 大切な写真を電子スクラップブックとして保存する。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [写真の再印刷](#)
- [画像のスキャン](#)
- [スキャンした画像の編集](#)
- [友人や家族とスキャン画像を共有](#)
- [スキャンの中止](#)

### 写真の再印刷


印刷された写真をスキャンして、さまざまなサイズで再印刷できます。最大サイズは、レター (8.5 x 11 インチ) または A4 (210 x 297 mm) 用紙です。

デフォルトでは、HP All-in-One が使用する用紙の種類を自動的に検出するように設定されています。写真を再印刷する場合は、**[用紙の種類]** を **[自動]** に設定し、HP All-in-One にフォト用紙をセットすると最適な結果が得られます。

**[自動]** 設定では印刷品質に問題がある場合にのみ、**[用紙の種類]** を変更してください。

写真原稿を再印刷するには

1. [スキャンと再印刷] オプションを選択するには、**写真の再印刷** を押します。

 **注記** [スキャンと再印刷] オプションは、コントロール パネルの **スキャンメニュー** からアクセスできます。

**注記** 選択した用紙サイズに合わせて、フォト トレイまたはメイン給紙トレイにフォト用紙をセットします。


2. 画面の指示に従って、印刷面を下にし、ガラス板の右前に合わせて原稿をセットし、以下のいずれかを行います。

デフォルトの印刷設定で写真原稿を再印刷するには

- ▲ コントロール パネルの **写真の再印刷** を押します。


印刷原稿を再印刷する前に印刷設定を変更するには

- a. 印刷設定を変更するには、**OK** を押します。  
原稿がスキャンされます。
- b. [印刷レイアウト] 画面が表示されます。
- c. ◀または▶を押して印刷のレイアウト パターンをハイライト表示させ、**OK** を押します。


 **注記** 選択した用紙のサイズによっては、ページに印刷する写真のレイアウトの選択が求められます。

[スキャン プレビュー] メニューが表示されます。

- d. ▲ または ▼ を押して印刷枚数を選択し、**OK** を押します。  
[再印刷オプション] 画面が表示されます。

 **注記** HP All-in-One が原稿をスキャンし、ディスプレイに写真のプレビューを表示します。

- e. **OK** を押して [プレビュー] を選択します。

 **注記** [写真の編集] を選択して、印刷の前に写真を編集します。


[プレビュー] 画面が表示されます。

- f. ▲ または ▼ で [今すぐ印刷] をハイライト表示し、**OK** を押します。(またはコントロール パネルで **フォトプリント** を押します。)


## 画像のスキャン

スキャンはコンピュータからでも、HP All-in-One のコントロール パネルからでも行うことができます。このセクションでは、HP All-in-One のコントロール パネルによるスキャン方法についてのみ説明します。



 **注記** HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアを使用して、画像をスキャンできます。このソフトウェアを使用すれば、スキャンした画像を編集したり、スキャンした画像を使用して特別なプロジェクトを作成することができます。

スキャン機能を使用するには、HP All-in-One とコンピュータとを接続して電源をオンにする必要があります。また、スキャンを実行するに先だってコンピュータに HP All-in-One ソフトウェアをインストールし、実行しておく必要もあります。Windows コンピュータで HP All-in-One ソフトウェアが動作していることを確認するには、画面右下の時刻の横にあるシステムトレイに HP All-in-One のアイコンが表示されていることを確認します。

 **注記** Windows のシステムトレイにある **[HP Digital Imaging Monitor]** アイコンを閉じると、HP All-in-One の一部のスキャン機能が使えなくなる場合があります。その場合は、コンピュータを再起動するか、または HP Photosmart ソフトウェアを起動すると、機能を完全に回復させることができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [原稿をコンピュータにスキャンする](#)
- [原稿をメモリカードにスキャンする](#)


## 原稿をコンピュータにスキャンする

ガラス板にセットした原稿を、コントロールパネルの操作でスキャンすることができます。


コンピュータにスキャンするには

1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
2. コントロールパネルの **スキャンメニュー** を押します。
3. USB の場合は、スキャン対象のアプリケーションを選択して **OK** を押します。

4. HP All-in-One がネットワーク上の 1 つまたは複数のコンピュータに接続されている場合は、次の操作を行います。
  - a. **OK** を押して **[コンピュータの選択]** を選択します。  
HP All-in-One に接続されているコンピュータの一覧がディスプレイに表示されます。

 **注記** USB 接続されているコンピュータ、およびネットワーク接続されているコンピュータが **[コンピュータの選択]** メニューに一覧表示されます。

- b. **OK** を押してデフォルトのコンピュータを選択するか、▼を押して別のコンピュータを選択し、**OK** を押します。  
**[スキヤンの送信先]** メニューがディスプレイに表示され、選択したコンピュータのアプリケーション一覧が表示されます。

 **注記** あるいは、**OK** ではなく **[スキヤン スタート]** を押します。

コンピュータにスキヤンのプレビュー画像が表示され、そこで編集を行うことができます。


5. プレビュー画像に必要な編集を加え、**[適用]** をクリックします。

#### 関連トピック

- 9 ページの **[コントロールパネルの機能]**
- 12 ページの **[スキヤン メニュー]**


### 原稿をメモリカードにスキヤンする

スキヤンした画像を JPEG 画像として、現在挿入されているメモリカードに送信できます。また、写真印刷オプションを使用して、スキヤンした画像からフチ無しプリントを作成したり、アルバム ページを作成したりできます。

 **注記** HP All-in-One がネットワークに接続されている場合は、メモリカードがネットワーク上で共有設定されている場合にのみ、スキヤンした画像にアクセスできます。

#### スキヤン画像をメモリカードに保存するには


1. メモリカードが HP All-in-One の適切なスロットに挿入されていることを確認してください。
2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
3. コントロールパネルの **スキヤン メニュー** を押します。
4. ▼を押して **[メモリカードにスキヤン]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。

 **注記** あるいは、**OK** ではなく **[スキヤン スタート]** を押します。

HP All-in-One によって画像がスキヤンされ、そのファイルがメモリカードに JPEG 形式で保存されます。

## スキャンした画像の編集

HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアを使用して、スキャンした画像を編集できます。OCR (光学式文字認識) ソフトウェアを使用して、スキャンした文書を編集することもできます。

 **注記** HP Photosmart Essential を使用している場合は、光学式文字認識 (OCR) ソフトウェアがご使用のコンピュータにインストールされていない可能性があります。OCR ソフトウェアをインストールするには、ソフトウェアのディスクを再挿入し、**[カスタム]** インストールオプションから **[OCR]** を選択します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [スキャンしたプレビュー画像の編集](#)
- [スキャンした写真またはグラフィックの編集](#)
- [スキャンしたドキュメントの編集](#)

### スキャンしたプレビュー画像の編集

**[HP スキャン]** ソフトウェアのツールを使用して、プレビュー画像を修正できます。明度、画像の種類、解像度などの変更は、このスキャンセッションのみに適用されます。


画像のスキャン後でも HP Photosmart ソフトウェアで追加変更を行うことができます。

### スキャンした写真またはグラフィックの編集

HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアを使用して、スキャンした写真やグラフィックを編集できます。ソフトウェアを使って、画像の回転やトリミングのほか、明度、コントラスト、彩度を調整できます。


### スキャンしたドキュメントの編集

テキストのスキャン (光学式文字認識または OCR) を活用すると、雑誌記事や本などの印刷物の中身を編集可能なテキストとして、ワード プロセッサやその他のさまざまなプログラムに取り込むことができます。最高の読み取り結果を得るには、OCR を正しく使用することが大切です。OCR ソフトウェアをはじめて使用するときは、スキャンしたテキスト文書の文字が完全には認識されない場合があります。OCR ソフトウェアの操作は 1 つの技能なので、習得するには時間と練習が必要です。

 **注記** HP Photosmart Essential を使用している場合は、光学式文字認識 (OCR) ソフトウェアがご使用のコンピュータにインストールされていない可能性があります。OCR ソフトウェアをインストールするには、ソフトウェアのディスクを再挿入し、**[カスタム]** インストールオプションから **[OCR]** を選択します。

## 友人や家族とスキャン画像を共有

HP Photosmart 共有 を使用すれば、スキャンした画像を簡単に友人や家族と共有できます。HP Photosmart 共有 では、画像を電子メールで他の人に送信したり、写真をオンライン フォト アルバムにアップロードしたり、オンライン フォト プリント サービスでプリントを注文したりすることができます。

 **注記** ここで説明するサービスの内容は、国/地域によって異なります。一部のサービスは、国/地域によってはご利用になれない場合があります。

スキャンした写真または文書を送信するには

1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
2. **スキャン メニュー** を押します。
3. **[HP Photosmart 共有]** を選択してコンピュータにスキャンを送信するには、**OK** を押します。HP All-in-One がネットワーク上の 1 つまたは複数のコンピュータに接続されている場合は、**[コンピュータの選択]** メニューが表示されます。送信先のコンピュータ名を選択します。
4. コンピュータで **[HP Photosmart 共有]** ソフトウェアを使用すれば、スキャンした画像をサムネイル形式にして電子メールで送ったり (フルサイズのファイルはあとから好きなときにサーバからダウンロードできます)、オンライン フォト アルバムまたはフォトプリント サービスにアップロードしたり、ネットワーク接続した HP デバイスに送信することが可能です。
5. スキャンした写真やドキュメントが、コンピュータ、または選択した共有先すべてに送信されます。

関連トピック

76 ページの [\[HP Photosmart ソフトウェアによる写真の共有\]](#)

## スキャンの中止

スキャンを中止するには

- ▲ **コントロール パネルの キャンセル** を押します。

## 10 コピー機能の使用

HP All-in-One を使用すると、高品質のカラー コピーおよびモノクロ コピーを、OHP フィルムを含め、さまざまな種類の用紙に作成できます。原稿のサイズを特定の用紙サイズに合わせて拡大/縮小したり、コピーの濃淡を調整したり、特別なコピー機能を使用してフチ無しコピーなど、写真の高品質コピーを作成したりすることもできます。

※ ヒント 通常のコピー作業でコピーを早く仕上げるには、用紙のサイズを [レター] または [A4]、用紙の種類を [普通紙]、コピー品質を [はやい] に設定します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [コピーの作成](#)
- [コピー ジョブのプレビューの表示](#)
- [現在のジョブに対するコピー設定の変更](#)
- [デフォルトのコピー設定の変更](#)
- [特殊なコピー ジョブの実行](#)
- [コピーの中止](#)

### コピーの作成

コントロール パネルから高画質のコピーを作成できます。

コントロール パネルからコピーを作成するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
3. コピー スタート - モノクロ または コピー スタート - カラー を押してコピーを開始します。

### コピー ジョブのプレビューの表示

HP All-in-One のコピー設定を変更した後、コピーを開始する前にディスプレイでプレビューし、画像が期待通りに出力されるか確認することができます。

🔍 注記 正確なプレビュー結果を得るには、コピーの設定を手動で行う必要があります。自動設定ではセットされている用紙のサイズと種類は認識されず、デフォルト設定が使用されるからです。

プレビューは、[コピーメニュー] で [プレビュー] を選択したとき、または原稿の一部を指定してコピーするトリミング機能を使用するときに表示されます。

コントロールパネルからコピーをプレビューするには

1. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
2. HP All-in-One のコピー設定を変更して、希望通りの詳細設定を行います。
3. ▼ を押して [プレビュー] をハイライト表示させ、OK を押します。  
ディスプレイにコピーの印刷イメージが表示されます。
4. コピー スタート - モノクロ または コピー スタート - カラー を押してプレビューを受け入れ、コピーを開始します。

## 現在のジョブに対するコピー設定の変更

HP All-in-One のコピー設定をカスタマイズすれば、ほぼすべてのコピーに対応することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [部数の設定](#)
- [コピー用紙サイズの設定](#)
- [コピー用紙の種類の設定](#)
- [コピー速度と品質の変更](#)
- [コピーの濃淡の調整](#)

### 部数の設定

コントロールパネルの [コピー] オプションを使用するか、お使いのソフトウェアアプリケーションで適切なオプションを選択して、印刷するコピー枚数を設定できます。

コントロールパネルからコピー枚数を設定するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
3. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
4. ▼ を押して [コピー] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[コピー] オプションが表示されます。
5. ▲ を押して、最大数以下のコピー枚数を選択します。  
(最大コピー枚数は、モデルによって異なります。)
6. コピー スタート - モノクロ または コピー スタート - カラー を押します。

### コピー用紙サイズの設定

HP All-in-One の用紙サイズを設定できます。用紙サイズは、給紙トレイにセットした用紙に合わせて設定します。

コントロールパネルから用紙サイズを設定するには

1. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
2. ▼ を押して [用紙サイズ] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[用紙サイズ] メニューが表示されます。
3. ▼ を押して適切な用紙サイズをハイライト表示させ、次に OK を押します。  
以下の表を参照して、給紙トレイにセットされている用紙に対応する用紙のサイズの設定を選択してください。

用紙の種類	推奨の用紙サイズの設定
コピー専用紙、多目的用紙、普通紙	[A4]
インクジェット用紙	[A4]
レターヘッド	[A4]
フォト用紙	[A4] [L 判] [2L 判] [六つ切り]
ハガキ	[ハガキ]
OHP フィルム	[A4]

## コピー用紙の種類の設定

HP All-in-One の用紙の種類を設定できます。コピーの場合、用紙の種類のデフォルト設定は、[自動] です。この設定では給紙トレイ内の用紙の種類が HP All-in-One によって検出されます。

コピーする用紙の種類を設定するには

1. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
2. ▼ を押して [用紙の種類] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[用紙の種類] メニューが表示されます。
3. 目的の用紙の種類が表示されるまで、▼ を押します。  
次の表を参照して、給紙トレイにセットされている用紙に対応する用紙の種類の設定を選択してください。

用紙の種類	コントロールパネルの設定
コピー用紙またはレターヘッド	[普通紙]
HP インクジェット用上質普通紙	[普通紙]
HP プレミアムプラス・フォト用紙（光沢）	[プレミアム フォト用紙]
HP プレミアムプラス・フォト用紙（つや消し）	[プレミアム フォト用紙]

用紙の種類	コントロール パネルの設定
HP プレミアム プラス フォト用紙 L 判/10 x 15 cm	[プレミアム フォト用紙]
HP フォト用紙	[フォト用紙]
エブリデイ フォト用紙	[エブリデイ フォト]
HP エブリデイ フォト用紙 (半光沢)	[エブリデイつや消し用紙]
HP プレミアム用紙	[プレミアム インクジェット用紙]
その他のインクジェット用紙	[プレミアム インクジェット用紙]
HP ブローシャ & フライヤ用紙 (光沢)	[ブローシャ 光沢]
ブローシャ & フライヤ用紙 (つや消し)	[ブローシャ つや消し]
HP プレミアム OHP フィルムまたはプレミアム プラス インクジェット OHP フィルム	[OHP フィルム]
その他の OHP フィルム	[OHP フィルム]
普通はがき	[普通紙]
光沢はがき	[プレミアム フォト用紙]
L 判	[プレミアム フォト用紙]
アドバンス フォト用紙	[アドバンスフォト用紙]

#### 4. OK を押します。

### コピー速度と品質の変更

HP All-in-One には、コピー速度およびコピーの品質に関する 4 つのオプションがあります。

- [最大解像度] は、各種用紙を最も美しく印刷します。[最大解像度] は他の品質設定よりも印刷に時間がかかります。
- [高画質] は、各種用紙を美しく印刷し、塗りつぶし領域に縞模様が出ないように仕上げます。[高画質] は [標準] や [はやい] 品質設定よりも印刷に時間がかかります。
- [標準] は高品質な印刷が可能で、ほとんどの用途に適した推奨設定です。[標準] は [高画質] よりも短時間でコピーできます。これがデフォルトの設定です。
- [はやい] は [標準] よりも短時間でコピーできます。文字の印刷品質は [標準] 設定と変わりませんが、グラフィックスの品質はやや低下します。[はやい] 設定でコピーをすると、インクの消費量が少ないので、インク カートリッジの寿命が延びます。

コントロール パネルからコピー品質を変更するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。



3. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
4. ▼ を押して [品質] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[品質] メニューが表示されます。
5. コピー品質を選択するには、▼ を押します。
6. OK を押します。

## コピーの濃淡の調整

[薄く/濃く] オプションを使用すると、コピーのコントラストを調整できます。

コントロール パネルからコピーのコントラストを調整するには


1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
3. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
4. ▼ を押して [薄く/濃く] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[薄く/濃く] メニューが表示されます。
5. 次のいずれかの手順に従ってください。
  - ・ ► を押して、コピーを濃くします。
  - ・ ◀ を押して、コピーを薄くします。
6. OK を押します。

## デフォルトのコピー設定の変更

コントロール パネルからコピー設定を変更すると、その変更は現在のコピージョブにのみ適用されます。今後すべてのコピー ジョブにこのコピー設定を適用するには、その設定をデフォルト設定として保存します。

コントロール パネルからデフォルトのコピー設定を行うには

1. コピー設定に必要な変更を加えます。
2. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
3. ▼ を押して [新しいデフォルトに設定] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[新しいデフォルトに設定] メニューが表示されます。
4. ▼ を押して [はい、デフォルト設定を変更する] をハイライト表示させ、OK を押します。

 **注記** ここで指定した設定は、HP All-in-One 本体にのみ保存されます。ソフトウェアの設定には適用されません。HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアを使用すると、頻繁に使用する設定を保存できます。

## 特殊なコピー ジョブの実行

HP All-in-One では、標準のコピー ジョブの他に、フチ無し写真のコピーや原稿のリサイズなどの特殊なジョブを行うことができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- [写真のフチ無しコピーの作成](#)
- [レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更](#)
- [カスタム設定による原稿のサイズ調整](#)
- [原稿のトリミング](#)
- [左の余白の変更](#)
- [コピー品質の改善](#)

### 写真のフチ無しコピーの作成


高画質で写真をコピーするときは、フォトトレイに L 判用紙をセットします。次に、コピー設定を適切な用紙の種類および写真の補正方法に変更します。


コントロールパネルから写真をフチ無しコピーするには

1. L 判用紙をフォトトレイにセットします。



2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて写真をセットします。ガラス板の端に示されているガイドに従って、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせます。
3. コピー スタート - モノクロ または コピー スタート - カラー を押します。HP All-in-One で、元の写真のフチ無しコピーを作成します。

 **注記** フォトトレイにタブ付きの用紙をセットした場合は、インクが完全に乾いてから印刷した写真のタブを取り除いてください。

 **ヒント** フチ無しにしない場合は、用紙の種類を [プレミアム フォト用紙] に設定し、もう一度コピーしてください。


#### 関連トピック

- [42 ページの \[L 判用紙のセット\]](#)
- [93 ページの \[コピー用紙の種類の設定\]](#)

## レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更

[ページに合わせる] 機能を使うと、原稿を印刷可能領域内に合わせてコピーできるので、原稿の一部がトリミングされる失敗がなくなります。この機能は、原稿を縮小したり拡大する際に役立ちます。たとえば、

- 10 x 15 cm 写真を拡大して、レターまたは A4 用紙にフルサイズのフチ無しコピーを作成すると、写真の一部がトリミングされてしまいますが、[ページに合わせる] 機能を使えば、ページに合わせて写真がトリミングされない限界まで拡大できます。
- 原稿の画像や文字が用紙全体に渡り余白がない場合は、[ページに合わせる] を使用すれば原稿を縮小でき、端の文字や画像の望ましくないトリミングを防ぐことができます。

 **注記** 原稿の縦横比を変えずにリサイズしたり、端をトリミングせずに原稿をリサイズする場合は、用紙の端に不均等な余白が残ることがあります。



コントロールパネルから文書のサイズを調整するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
3. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
4. ▼ を押して [サイズ] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[サイズ] メニューが表示されます。
5. ▼ を押して [ページに合わせる] をハイライト表示させ、OK を押します。

## カスタム設定による原稿のサイズ調整

文書のコピーを縮小または拡大する際にカスタム設定を使用できます。

コントロールパネルからカスタムサイズを設定するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
3. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
4. ▼ を押して [サイズ] をハイライト表示させ、OK を押します。  
[サイズ] メニューが表示されます。

5. ▼を押して[カスタム 100%]をハイライト表示させ、OK を押します。  
[カスタム 100%]メニューが表示されます。
6. ▼または▲を押して、コピーの縮小または拡大の倍率を選択します。  
(サイズ調整の最小倍率および最大倍率は、モデルによって異なります。)
7. OK を押します。

## 原稿のトリミング


HP All-in-One のコピー設定を変更した後、トリミング機能を使って現行の一部領域を指定してコピーすることができます。

コントロール パネルからコピーをトリミングするには

1. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー]が表示されます。
2. HP All-in-One のコピー設定を変更して、希望通りの詳細設定を行います。
3. ▼を押して[トリミング]をハイライト表示させ、OK を押します。  
[トリミング]画面が表示されます。
4. ナビゲーションパッド上の矢印を押してカーソルを左上のトリミングを開始する場所に置き、OK を押します。
5. ▼および▶を押してカーソルを右下のトリミング領域に動かし、OK を押します。  
ディスプレイに出力される画像のプレビューが表示されます。
6. コピー スタート - モノクロ または コピー スタート - カラー を押して、コピーを開始します。

## 左の余白の変更

[余白の変更] オプションでコピーの左の余白を変更します。これにより左綴じや、3 穴のコピーを作成できます。HP All-in-One は画像をコピーする際、0.95 cm 右に寄ったコピーを作成します。

 **注記** [余白の変更] 機能が使用できない場合、コピー画像の右側が切れてしまう可能性があります。

コントロール パネルからコピーの余白を変更するには

1. コピーメニュー を押します。  
[コピーメニュー]が表示されます。
2. HP All-in-One のコピー設定を変更して、希望通りの詳細設定を行います。
3. ▼を押して[余白の変更]をハイライト表示させ、OK を押します。  
[余白の変更]メニューが表示されます。
4. ▼を押して[オン]をハイライト表示させ、OK を押します。
5. コピー スタート - モノクロ または コピー スタート - カラー を押してコピーを開始します。

## コピー品質の改善

**[強調]** 機能を使用すると、モノクロ文字の輪郭がはっきりし、テキスト文書の品質を調整したり、白に見えてしまう薄い色を強調して、写真を調整することができます。

デフォルトのオプションは **[写真と文字]** の強調です。**[写真と文字]** 強調を使用すると、ほとんどの原稿の輪郭をくっきりさせることができます。**[写真]** 強調を使用すると、白に見えてしまう薄い色を強調することができます。

次のような場合は、**[写真]** または **[なし]** を選択して **[文字]** の強調をオフにすることができます。

- 3 コピー上で色のドットが文字の回りにはみ出している。
- 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。
- カラーの細かい図または線に、黒い部分がある。
- ライト グレーからミディアム グレーの部分に、グレーがかったまたは白い帯状の横線が現れる。

コントロール パネルから不鮮明な文書をコピーするには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
3. **コピーメニュー** を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
4. ▼ を押して **[強調]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
[強調] メニューが表示されます。
5. ▼ を押して **[文字]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
6. **コピー スタート - モノクロ** または **コピー スタート - カラー** を押します。

露出過度の写真をコピーするには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. 写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。  
印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
3. **コピーメニュー** を押します。  
[コピーメニュー] が表示されます。
4. ▼ を押して **[強調]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
[強調] メニューが表示されます。
5. ▼ を押して **[写真]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
6. **コピー スタート - モノクロ** または **コピー スタート - カラー** を押します。

## コピーの中止

コピーを中止するには

- ▲ **コントロール パネルの キャンセル** を押します。



# 11 レポートとフォームの印刷

HP All-in-One ではセルフテスト レポートを印刷できます。また、罫紙やチェックリストなどのフォームを印刷することもできます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [セルフテスト レポートの印刷](#)
- [フォームの印刷](#)

## セルフテスト レポートの印刷

印刷時に問題が発生した場合は、インク カートリッジを交換する前に、セルフテスト レポートを印刷してください。このレポートには、インク カートリッジなどのプリンタに関する役立つ情報が含まれています。


セルフテスト レポートを印刷するには

1. 給紙トレイに、レター、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い普通紙をセットします。
2. **セットアップ** を押します。
3. ▼ を押して **[ツール]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
4. ▼ を押して **[セルフテスト レポート]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。

HP All-in-One がセルフテスト レポートを印刷します。レポートには以下の情報が含まれています。

- **製品情報**：モデル番号、シリアル番号、その他の製品情報が含まれます。
- **リビジョン情報**：ファームウェアのバージョン番号が含まれます。
- **インク供給システム情報**：取り付けられた各インク カートリッジのおおよそのインクレベル、各インク カートリッジの状態、各カートリッジの取り付け日、各カートリッジの有効期限を表示します。
- **印刷品質パターン**：それぞれが取り付けられた 6 つのカートリッジを表す、6 つのカラー ブロックを表示します。どのカラー ブロックも均一に塗りつぶされているときは、印刷品質に問題ありません。縞模様が表示されたり、欠けているブロックがあるときには、[110 ページの \[プリントヘッドのクリーニング\]](#) に説明する手順に従ってプリントヘッドのクリーニングを行います。プリントヘッドをクリーニングしたのにカラー ブロックが印刷品質問題を示す場合、[109 ページの \[プリンタの調整\]](#) で説明した手順を使用してプリンタを調整してください。クリーニ

ングと調整を行ってもカラー ブロックに引き続き印刷品質の問題が示される場合、HP サポートに連絡してください。



- **履歴ログ**：HP サポートに問い合わせる必要がある場合、診断に使用できる情報が含まれます。

## フォームの印刷

HP All-in-One は、細罫、太罫ノート紙、グラフ紙、チェック リスト、普通紙またはレターや A4 サイズの五線紙など、標準的なフォームを印刷するためのテンプレートを内蔵しています。

コントロール パネルからフォームを印刷するには

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
2. **セットアップ** を押します。  
セットアップ メニューが表示されます。
3. ▼ を押して **[印刷可能な学校向け用紙]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
[印刷可能な学校向け用紙] メニューが表示されます。
4. ▼ を押して、印刷するフォームをハイライト表示し、**OK** を押します。



## 12 HP All-in-One の保守

HP All-in-One にはメンテナンスがほとんど不要です。ガラス板と原稿押さえに付いた掃除し、きれいな状態でコピーとスキャンができるようにしてください。また、インク カートリッジの交換、プリント ヘッド アセンブリのクリーニング、プリンタの調整も定期的に行ってください。このセクションでは、HP All-in-One を最高の状態に保つための方法について説明します。必要に応じて簡単なメンテナンス手順を実行してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [HP All-in-One のクリーニング](#)
- [推定インクレベルの確認](#)
- [インク カートリッジのメンテナンス](#)
- [HP All-in-One オフ時の消費電力を抑える](#)
- [セルフメンテナンス音](#)
- [HP All-in-One の電源をオフにする](#)

### HP All-in-One のクリーニング

きれいにコピーやスキャンをするには、ガラス板と原稿押さえをクリーニングしてください。また、HP All-in-One の外側のほこりも拭き取ってください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [ガラス面のクリーニング](#)
- [原稿押さえのクリーニング](#)
- [外側のクリーニング](#)

#### ガラス面のクリーニング

指紋、汚れ、髪の毛およびほこりがメインガラスの表面についていると、パフォーマンスのスピードが落ち、コピーおよびスキャン機能の正確さにも影響を与えます。

ガラス板をクリーニングするには

1. HP All-in-One の電源をオフにし、カバーを開けます。
2. 非摩耗性のガラス クリーナーを使用し、少し湿らせた柔らかい布かスポンジでガラス板を拭きます。

△ **注意** 研磨剤、アセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでガラス面を拭かないでください。ガラス面を傷める可能性があります。また、液体を直接ガラス面につけないでください。ガラス面の下に液体が入り込んで本体を傷める可能性があります。

3. 乾いた糸くずの出ない柔らかい布でガラス板の水分をふき取り、しみが残らないようにします。
4. HP All-in-One の電源をオンにします。

### 原稿押さえのクリーニング

HP All-in-One のカバーの裏側にある白い原稿押さえの表面に、微少な塵がたまることがあります。

原稿押さえをクリーニングするには

1. HP All-in-One の電源をオフにし、カバーを開けます。
2. 刺激性の少ないせっけんとぬるま湯で、少し湿らせた柔らかい布かスポンジで原稿押さえを拭きます。  
軽く拭いて汚れを落とします。力を入れてこすらないでください。
3. 乾いた糸くずの出ない柔らかい布で拭いて乾かします。

---

△ 注意 原稿押さえを傷つける可能性があるので、紙でできたクロスは使用しないでください。

---

4. さらにクリーニングが必要な場合には、イソプロピル (消毒用) アルコールを使用して上記の手順を繰り返してから、湿らせた布で残ったアルコールを完全に拭き取ってください。

---

△ 注意 ガラス板や HP All-in-One の塗装部品にアルコールをこぼさないように注意してください。デバイスに損傷を与える場合があります。

---

### 外側のクリーニング

柔らかい布か、または少し湿らせたスポンジで、外側のほこり、しみ、汚れなどを拭き取ります。HP All-in-One の内側はクリーニングの必要はありません。HP All-in-One のコントロール パネルや内側に液体がかからないようにしてください。

---


△ 注意 アルコールやアルコール系のクリーニング剤は使用しないでください。HP All-in-One の表面を傷める可能性があります。

---

### 推定インクレベルの確認

インクレベルを簡単にチェックして、いつ頃インク カートリッジを交換すれば良いか知ることができます。インクレベルは、インク カートリッジの推定インクレベルを示しています。

---

 注記 HP All-in-One がインクレベルを検出できるのは、純正 HP インクに限られます。補充した、または別のデバイスで使用したインク カートリッジのインクレベルは正確に計量できません。

---

**注記** カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、デバイスとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、プリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、[www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage) を参照してください。

本体のコントロールパネルからインクレベルを確認するには

1. **セットアップ** を押します。
2. ▼ を押して **[ツール]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
3. ▼ を押して **[インク ゲージの表示]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。


HP All-in-One に装着されているすべてのカートリッジの推定インクレベルを示すゲージが表示されます。



4. **[ツール]** メニューに戻るまで任意のボタンを押します。


HP Photosmart ソフトウェアからインクレベルを確認するには

1. HP ソリューション センター で、**[設定]** をクリックし、**[印刷設定]** をポイントして、**[プリンタ ツールボックス]** をクリックします。

 **注記** また、**[印刷のプロパティ]** ダイアログ ボックスから **[プリンタ ツールボックス]** を開くこともできます。**[印刷のプロパティ]** ダイアログ ボックスで、**[機能]** タブをクリックし、**[プリンタ サービス]** をクリックします。

**[プリンタ ツールボックス]** が表示されます。

2. **[推定インクレベル]** タブをクリックします。  
インク カートリッジの推定インクレベルが表示されます。

 **ヒント** セルフテスト レポートを印刷して、インク カートリッジの交換が必要かどうかを調べることもできます。

## 関連トピック

101 ページの [\[セルフテスト レポートの印刷\]](#)

## インク カートリッジのメンテナンス

HP All-in-One の印刷が常に美しく仕上がるようにするには、簡単なメンテナンス手順を実行する必要があります。また、ディスプレイにインク カートリ


ッジの交換のメッセージが表示されたら、インク カートリッジを交換してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [インク カートリッジの交換](#)
- [プリンタの調整](#)
- [プリント ヘッドのクリーニング](#)
- [インク カートリッジの接点のクリーニング](#)
- [皮膚や洋服に付いたインクの除去](#)

## インク カートリッジの交換


インク カートリッジを交換する際は、以下の指示に従ってください。

 **注記** はじめて HP All-in-One にインク カートリッジを装着する場合は、必ずデバイス付属のインク カートリッジをお使いください。付属するインク カートリッジのインクは、最初のセットアップ時にプリント ヘッド アセンブリのインクと混ぜ合わさる特別な仕組みになっています。

HP All-in-One の交換用インク カートリッジを用意していない場合は、[www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) でカートリッジの注文ができます。指示が表示されたら、国/地域を選択して、指示に従って製品を選択し、ページ上のショッピング リンクをクリックします。


インク カートリッジを交換するには

1. HP All-in-One の電源がオンになっていることを確認します。
2. インク カートリッジ カバーを本体前面の中央から持ち上げて、所定の位置で止まるまで開きます。




3. 交換するインク カートリッジの下にあるラッチを押し上げて外し、ラッチを持ち上げます。  
黒のインク カートリッジを交換する場合、一番左のラッチを持ち上げます。

イエロー、ライトシアン、シアン(ブルー)、ライトマゼンタ(ピンク)、マゼンタの5つのカラー インク カートリッジのいずれかを交換する場合、中央領域にある該当するラッチを持ち上げます。




1	黒のインク カートリッジのインク カートリッジ ラッチ
2	カラー インク カートリッジのインク カートリッジ ラッチ


4. インク カートリッジを手前に引き抜いて、スロットから外します。




- 新しいインク カートリッジをパッケージから取り出し、インク カートリッジのハンドルを持って、スロットへ押し込みます。  
プリント カートリッジとインク カートリッジの色とパターンを一致させます。



- ラッチを閉じて、しっかりとハマっていることを確認します。



- 交換する各インク カートリッジに対して、ステップ 3 ～ 6 を繰り返します。
- インク カートリッジ カバーを閉じます。



#### 関連トピック

115 ページの [\[インクサプライ品販売店\]](#)


## プリンタの調整

初期セットアップの際に、インク カートリッジを装着したとき、HP All-in-One はプリント ヘッドの調整を自動的に行います。高い印刷品質を保つため、定期的なメンテナンスを行う際にも、プリント ヘッドの調整が行われます。この機能は、セルフテスト レポートでカラー ブロックに筋や白線が表示されたときにも使用してください。

プリンタを調整しても印刷品質が改善されない場合は、プリント ヘッドのクリーニングを行ってください。調整やクリーニングを行っても印刷品質の問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してください。

コントロールパネルでプリンタを調整するには


1. 給紙トレイに、レター、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い普通紙をセットします。
2. **セットアップ** を押します。  
セットアップメニューが表示されます。
3. ▼ を押して **[ツール]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。  
[ツール] メニューが表示されます。
4. ▼ を押して **[プリンタの調整]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
5. HP All-in-One がテスト ページの印刷、プリント ヘッドの調整、プリンタの位置調整を行います。この用紙はリサイクルするか捨ててください。  
成功または失敗のメッセージが表示されます。

 **注記** プリンタを調整するときに、色付きの用紙が給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。その場合は、給紙トレイに未使用の白い普通紙をセットしてから、調整をやり直してください。

6. **OK** を押して続行します。

HP Photosmart ソフトウェアからプリンタを調整するには

1. 給紙トレイに、レター、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い普通紙をセットします。
2. HP ソリューション センター で、**[設定]** をクリックし、**[印刷設定]** をポイントして、**[プリンタ ツールボックス]** をクリックします。

 **注記** また、**[印刷のプロパティ]** ダイアログ ボックスから **[プリンタ ツールボックス]** を開くこともできます。**[印刷のプロパティ]** ダイアログ ボックスで、**[機能]** タブをクリックし、**[プリンタ サービス]** をクリックします。

**[プリンタ ツールボックス]** が表示されます。

3. **[プリンタ サービス]** タブをクリックします。
4. **[プリンタの調整]** をクリックします。  
HP All-in-One がテスト ページの印刷、プリント ヘッドの調整、プリンタの位置調整を行います。この用紙はリサイクルするか捨ててください。

## 関連トピック

110 ページの [\[プリントヘッドのクリーニング\]](#)

## プリントヘッドのクリーニング

セルフテスト レポートでカラー ブロックのいずれかに筋や白線が表示されたときに、この機能を使用してください。不必要にプリントヘッドのクリーニングをしないでください。インクの無駄になり、プリントヘッド上のインクノズルの寿命を縮めます。

コントロールパネルからプリントヘッドをクリーニングするには


1. 給紙トレイに、レターまたは A4 の未使用の白い普通紙をセットします。
2. **セットアップ** を押します。
3. ▼ を押して **[ツール]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。
4. ▼ を押して **[プリントヘッドのクリーニング]** をハイライト表示させ、**OK** を押します。

プリントヘッドがクリーニングされ、1 枚の用紙が印刷されます。この用紙は再利用するか捨ててください。

HP Photosmart ソフトウェアからプリントヘッドをクリーニングするには

1. 給紙トレイに、レター、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い普通紙をセットします。
2. HP ソリューション センター で、**[設定]** をクリックし、**[印刷設定]** をポイントして、**[プリンタ ツールボックス]** をクリックします。

---

 **注記** また、**[印刷のプロパティ]** ダイアログ ボックスから **[プリンタ ツールボックス]** を開くこともできます。**[印刷のプロパティ]** ダイアログ ボックスで、**[機能]** タブをクリックし、**[プリンタ サービス]** をクリックします。

---

**[プリンタ ツールボックス]** が表示されます。

3. **[プリンタ サービス]** タブをクリックします。
4. **[プリントヘッドのクリーニング]** をクリックします。
5. 出力の品質が満足できるものになるまで指示に従って操作してから、**[完了]** をクリックします。

プリントヘッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、プリンタの調整を行ってください。クリーニングや調整を行っても印刷品質の問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してください。

## 関連トピック

109 ページの [\[プリンタの調整\]](#)



## インク カートリッジの接点のクリーニング

インク カートリッジがすべて装着されているのに、ディスプレイにカートリッジが欠けているか、損傷しているというメッセージが表示された場合は、インク カートリッジの銅色の接点をクリーニングしてください。

インク カートリッジの接点をクリーニングする前に、インク カートリッジを取り外し、インク カートリッジの接点またはインク カートリッジ スロットが何かで覆われていないことを確認してから、インク カートリッジを再び取り付けてください。それでもカートリッジが見つかりません、または損傷しています、というメッセージが表示される場合、インク カートリッジの接点をクリーニングしてください。接点をクリーニングした後もまだこのメッセージが表示される場合、インク カートリッジを交換する必要があります。影響を受けたインク カートリッジを取り外し、底部の保証期限の日付を確認します。保証期限に達していない場合は、HP サポートに連絡して、交換用インク カートリッジを入手してください。

次のものを用意してください。

- 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしない柔らかい布
- 蒸留水、濾過水、瓶詰水のいずれか (水道水にはインク カートリッジを傷める汚染物質が含まれているおそれがあります)。

△ 注意 インク カートリッジの接点のクリーニングには、プラテン クリーナやアルコールを使用しないでください。インク カートリッジまたは HP All-in-One を傷める可能性があります。

インク カートリッジの接点をクリーニングするには


1. HP All-in-One の電源がオンになっていることを確認します。
2. インク カートリッジ カバーを開けます。
3. クリーニングしたいインク カートリッジの下にあるラッチを押して外し、ラッチを持ち上げます。

📖 注記 複数のインク カートリッジを同時に取り外さないでください。インク カートリッジは、一度に 1 つずつ取り外してクリーニングしてください。インク カートリッジを 30 分以上 HP All-in-One の外側に放置しないでください。

4. インク カートリッジの接点に、インクや汚れが付着していないか調べます。
5. きれいなスポンジ棒または糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水分を絞ります。

📖 注記 インク カートリッジのハンドルを持ちます。手、またはスポンジ棒または糸くずの出ない布以外のもので銅色の接点に触れないでください。

## 6. 銅の接点のみをクリーニングします。



1 銅の接点

7. インク カートリッジをスロットに戻し、所定の位置にカチッとハマるまで、グレーのラッチを押し込みます。
8. 必要であれば、他のインク カートリッジについても同じ作業を繰り返します。
9. インク カートリッジ カバーをゆっくり閉じます。

### 関連トピック

- 106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)
- 189 ページの [\[インク カートリッジの保証情報\]](#)

## 皮膚や洋服に付いたインクの除去

皮膚や洋服に付いたインクを取り除くには、以下の手順に従います。

付着面	対処法
皮膚	石鹸で洗います。
白い繊維	塩素系漂白剤を使用し、 <b>冷水</b> で洗います。
色物繊維	アンモニア液を使用し、 <b>冷水</b> で洗います。

△ 注意 インクを繊維から取り除く際は、常に冷水を使用してください。温湯や熱湯で洗うと、繊維にインクが染み込んでしまうことがあります。

## HP All-in-One オフ時の消費電力を抑える

HP All-in-One の電源がオフのときも、一定量の電力が消費されています。消費電力は、スタンバイ/オフ状態を有効にすると、抑えられます。

📌 注記 HP All-in-One がスタンバイ/オフ状態のときは、オンになるまでに通常より時間が長くなります。

スタンバイ/オフ状態を有効にするには

- ▲ 3 秒ほど **On** ボタンを押したままにして、HP All-in-One の電源が切れるのを待ちます。

## セルフメンテナンス音

HP All-in-One は、プリントヘッドアセンブリでのインクレベルの補給、プリントヘッドのクリーニングなどの定期メンテナンス機能を実行するため、さまざまな時に機械的なノイズを発生します。これは、正常な動作で、最高品質の出力を保証するために必要なことです。

- 
- △ 注意 HP All-in-One がメンテナンス機能を実行しているときには、ディスプレイにその旨を知らせるメッセージが表示されます。この間は、デバイスの電源を切断しないでください。
- 

## HP All-in-One の電源をオフにする


HP All-in-One の損傷を防ぐために、デバイス上にある **On** ボタンで正しくシャットダウンしてください。電源コードを抜いたり、テーブルタップをオフにして HP All-in-One の電源を切らないでください。



## 13 インクサプライ品販売店

インク カートリッジ番号一覧については、HP All-in-One 付属の説明書を参照してください。HP All-in-One 付属のソフトウェアでも、インク カートリッジの注文番号を確認することができます。インク カートリッジは HP Web サイトからオンラインで注文することができます。また、最寄りの HP 販売代理店にご連絡いただければ、お使いのデバイスの正しいインク カートリッジの注文番号を確認し、ご注文いただけます。

HP All-in-One 用の純正 HP サプライ品を注文するには、[www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) にアクセスしてください。指示に従って、国/地域および製品を選択し、ページ上のショッピング リンクをクリックします。


 **注記** インク カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。お住まいの国/地域での取扱いがない場合は、最寄りの HP 販売代理店にインク カートリッジの購入方法についてお問い合わせください。

デスクトップからインク カートリッジを注文するには

- ▲ HP SureSupply にアクセスするには、デスクトップの **[HP サプライ品の購入]** アイコンをクリックします。ここでは、お使いのデバイスと互換性のあるオリジナル HP 印刷サプライ品の一覧、および必要なサプライ品を効率よく購入するオプションを参照できます。  
このアイコンをデスクトップから削除した場合は、**[スタート]** メニュー、**[HP]**、**[HP サプライ品の購入]** の順に選択してください。

HP ソリューションセンター から HP 印刷サプライ用品を注文するには

1. HP ソリューションセンター で、**[設定]** をクリックし、**[印刷設定]** をポイントして、**[プリンタ ツールボックス]** をクリックします。

 **注記** また、**[印刷のプロパティ]** ダイアログ ボックスから **[プリンタ ツールボックス]** を開くこともできます。**[印刷のプロパティ]** ダイアログ ボックスで、**[機能]** タブをクリックし、**[プリンタ サービス]** をクリックします。

2. **[推定インクレベル]** タブをクリックします。
3. **[インクカートリッジ情報]** をクリックします。  
インク カートリッジの注文番号が表示されます。
4. **[オンライン注文]** をクリックします。

HP では、正規オンライン販売代理店に、モデル番号、シリアル番号、インク供給レベルなどを含むプリンタの詳細情報を送信しています。必要なサプライ品は選択済みです。数量の変更、アイテムの追加または削除を実行した後で、チェックアウトできます。



# 14 トラブルシューティング

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- [トラブルシューティングのヒント](#)
- [ハードウェアのセットアップに関するトラブルシューティング](#)
- [ソフトウェアのインストール時のトラブルシューティング](#)
- [ネットワークのトラブルシューティング](#)
- [印刷品質のトラブルシューティング](#)
- [印刷のトラブルシューティング](#)
- [メモリ カードのトラブルシューティング](#)
- [スキャンのトラブルシューティング](#)
- [コピーのトラブルシューティング](#)
- [エラー](#)

## トラブルシューティングのヒント

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [USB 接続による通信の問題](#)
- [インク カートリッジとプリント ヘッドの情報](#)
- [用紙に関する情報](#)
- [紙詰まりの解消](#)


### USB 接続による通信の問題

 **注記** ネットワーク通信の問題については、131 ページの [\[ネットワークのトラブルシューティング\]](#) を参照してください。メモリ カードに関する通信上の問題については、152 ページの [\[メモリ カードのトラブルシューティング\]](#) を参照してください。

HP All-in-One とコンピュータが USB 接続されており、互いに通信できない場合は、次のことを行ってください。

- HP All-in-One のディスプレイを見てください。ディスプレイに何も表示されず、**On** ボタンが点灯していない場合は、HP All-in-One の電源が入っていません。HP All-in-One の電源コードが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。**On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにしてください。
- USB ケーブルを確認します。古いケーブルの場合、正常に機能しない可能性があります。別の製品に接続して、その USB ケーブルが使用できるかどうか確認してください。問題が発生した場合、USB ケーブルを交換する必要があります。また、USB ケーブルの長さが 3 メートル 以下であることを確認してください。
- HP All-in-One からコンピュータまでの接続状態を確認します。USB ケーブルが HP All-in-One の背面にある USB ポートに正しく接続されていること

を確認してください。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルを正しく接続した後、HP All-in-One の電源を入れ直してください。



- USB ハブを介して HP All-in-One に接続している場合、ハブの電源が入っていることを確認してください。ハブの電源が入っている場合、コンピュータに直接接続します。
- 他のプリンタやスキャナを確認します。コンピュータから古い製品の接続を外さなければならない場合があります。
- USB ケーブルをコンピュータの別の USB ポートに接続してみてください。接続を確認したら、コンピュータを再起動してください。HP All-in-One の電源をいったんオフにして入れ直します。
- 必要なら、HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアをアンインストールしてから、インストールし直します。

詳細については、次を参照してください。

[128 ページの \[ソフトウェアのアンインストールと再インストール\]](#)

## インク カートリッジとプリント ヘッドの情報

印刷の品質を保つために、HP インク カートリッジの取り扱い方について、次のことに注意してください。

- インク カートリッジはインク カートリッジのパッケージに記載されている 使用期限 までに装着してください。
- インク カートリッジはパッケージを未開封のまま保管し、使用するときに開封してください。
- デバイスの上にある **On** ボタンを押して HP All-in-One の電源をオフにします。テーブル タップをオフにしたり、電源コードを HP All-in-One から抜いたりしないでください。HP All-in-One の電源を不正な手段でオフにすると、プリント ヘッド アセンブリが正しい位置に戻らない場合があります。
- インク カートリッジは、常温 (15.6 ~ 26.6° C または 60 ~ 78° F) で保管してください。



- インク カートリッジは、交換用のカートリッジが取り付け可能になるまで HP All-in-One から外さないでください。  
HP All-in-One を携帯する場合、**On** ボタンを押してデバイスの電源を正常に終了させてください。またインク カートリッジが装着されていることも確認してください。これらが正しく行われていないと、プリントヘッドアセンブリからインクが漏れる可能性があります。
- 印刷品質が著しく低下した場合、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。
- プrintヘッドのクリーニングを不要に行わないでください。インクの無駄になり、カートリッジの寿命を短めます。
- インク カートリッジは注意深く取り扱ってください。装着するときに、落としたり振ったり乱暴に取り扱くと、印刷が不調になることがあります。

## 用紙に関する情報

HP All-in-One では、ほとんどの種類の用紙を利用することができます。用紙をまとめて購入する前にいろいろな用紙でテストし、印刷がきれいに仕上がりと、入手しやすい用紙の種類を見つけてください。HP プレミアム用紙は、より美しく印刷されるように設計されています。次のヒントも参考にしてください。

- 薄すぎる用紙や表面がつるつるした用紙、伸縮性のある用紙は使用しないでください。正しく給紙されない可能性があり、紙詰まりの原因になることがあります。
- フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してください。印刷の準備ができたなら、すぐに使用する分の用紙だけを取り出します。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻してください。
- フォト用紙の側面を持つようにしてください。フォト用紙に指紋が付くと、印刷の品質が低下する場合があります。
- 目の粗い用紙は使用しないでください。画像や文字が正しく印刷できないことがあります。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでください。給紙トレイにセットした用紙は、すべて同じサイズと種類でなければなりません。
- 印刷した写真はガラス板の下か収納アルバムに入れておくと、高湿度による経年劣化とにじみを防止することができます。最高画質の印刷結果を得るには、HP プレミアム プラス フォト用紙を使用してください。


## 紙詰まりの解消

HP All-in-One で紙詰まりが発生した場合は、両面印刷モジュールを確認します。

### 両面印刷モジュールから紙詰まりを解消するには

1. HP All-in-One の電源をオフにします。
2. 両面印刷モジュールの両側にあるタブを押します。HP All-in-One からモジュールを取り外します。

△ 注意 HP All-in-One の正面側から詰まった紙を取り除くと、印刷メカニズムが損傷する場合があります。常に HP All-in-One の両面印刷モジュールから、紙詰まりを解消するようにしてください。



3. 詰まっている用紙をローラーからゆっくり引き出します。

△ 注意 ローラーから引き出している途中に用紙が破れた場合は、ローラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが残っていないか確認してください。HP All-in-One に紙切れが残っていると、紙詰まりが起きやすくなります。

4. 紙詰まりが解消したら、以下の手順 5 に進みます。  
紙詰まりが解消されない場合は、以下の手順に従ってください。
  - a. タブを引き上げて、両面印刷モジュールを開きます。
  - b. モジュール内に詰まっている紙を取り除きます。
  - c. タブをロックされるまで押して、両面印刷モジュールを閉じます。
5. 両面印刷モジュールを元に戻します。パチンと音がするまでゆっくり押し込みます。
6. HP All-in-One の電源をオンにし、**OK** を押して作業を続けます。

## ハードウェアのセットアップに関するトラブルシューティング

このセクションでは、HP All-in-One のハードウェアに関するトラブルシューティング情報について説明します。

HP All-in-One を USB ケーブルで接続してから、HP All-in-One ソフトウェアをコンピュータにインストールすると、いろいろな問題の原因になります。ソ

ソフトウェア インストール画面で指示される前に HP All-in-One をコンピュータに接続した場合、次の手順に従ってください。

**セットアップ時の問題を解決するには**

1. コンピュータから USB ケーブルを取り外します。
2. ソフトウェアをアンインストールします (インストール済みの場合)。
3. コンピュータを再起動します。
4. HP All-in-One の電源をオフにし、1 分間待ってから再起動します。
5. HP All-in-One ソフトウェアを再インストールします。

---

△ **注意** ソフトウェアのインストール画面で指示されるまで、USB ケーブルをコンピュータに接続しないでください。

---

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- HP All-in-One の電源が入らない
- USB ケーブルを接続したが、コンピュータで HP All-in-One を使用するとき  
に問題が発生する
- ディスプレイに間違った言語が表示される
- ディスプレイのメニューに間違った単位が表示される
- プリンタの調整に失敗したというメッセージがディスプレイに表示される
- HP All-in-One が印刷しない
- 紙詰まりが発生した、またはプリントヘッドアセンブリが動かないという  
メッセージがコンピュータに表示される

#### **HP All-in-One の電源が入らない**

**原因:** HP All-in-One が電源に正しく接続されていません。

**解決方法:**

- 電源ケーブルが、HP All-in-One と電源アダプタの両方に正しく接続されていることを確認してください。電源ケーブルは、アース付き電源コンセントか、サージ保護器か、テーブルタップに差し込んでください。



1	電源コネクタ
2	電源ケーブルおよびアダプタ
3	電源コンセント

- テーブルタップを使用している場合は、テーブルタップがオンになっていることを確認してください。または、HP All-in-One の電源ケーブルを電源コンセントに直接接続してみてください。
- 電源コンセントをテストして、正しく機能していることを確認してください。作動することが確認できている電気製品を接続して、電力が供給されているか確認します。電源が入らない場合は、電源コンセントに問題があります。
- スイッチ付きの電源コンセントに HP All-in-One をつないでいる場合は、そのスイッチが入っていることを確認してください。スイッチがオンにも関わらず電力が供給されない場合は、電源コンセントに問題があります。

**原因:** On ボタンの押し方が短すぎます。

**解決方法:** On ボタンの押し方が短すぎると HP All-in-One が応答しないことがあります。On ボタンを一回押します。HP All-in-One の電源をオンに

するにはしばらく時間がかかることがあります。この時間中に **On** ボタンを再度押すと、デバイスの電源がオフになる場合があります。


- △ **注意** それでも HP All-in-One の電源がオンにならない場合は、機械的な故障が考えられます。HP All-in-One の電源ケーブルをコンセントから抜き、HP にご連絡ください ([www.hp.com/support](http://www.hp.com/support))。入力を求められた場合は国/地域を選択し、**[お問い合わせ]** をクリックして技術サポートに関する情報をご覧ください。

### USB ケーブルを接続したが、コンピュータで HP All-in-One を使用するときの問題が発生する

**原因:** USB ケーブルがソフトウェアがインストールされる前に接続されています。USB ケーブルを指示される前に接続するとエラーが発生します。

**解決方法:** 初めに、HP All-in-One 付属のソフトウェアをインストールしてから、USB ケーブルを接続します。インストールしている間、画面上で指示されるまで、USB ケーブルは差し込まないでください。

ソフトウェアをインストールしたら、USB ケーブルを使ってコンピュータを HP All-in-One に接続するのは簡単です。USB ケーブルの一方の端をコンピュータの背後に接続し、他方の端を HP All-in-One の背面に接続するだけで済みます。コンピュータの背後にある任意の USB ポートに接続できます。



ソフトウェアのインストールと USB ケーブルの接続については、HP All-in-One 付属の『セットアップガイド』を参照してください。

### ディスプレイに間違っただ言語が表示される

**原因:** HP All-in-One をセットアップするときに不適切な言語を選択した可能性があります。

**解決方法:** 言語の設定は [基本設定] メニューからいつでも変更できます。  
詳細については、次を参照してください。

17 ページの [言語と国/地域の設定]

---

#### ディスプレイのメニューに間違った単位が表示される

**原因:** HP All-in-One をセットアップするときに不適切な国/地域を選択した可能性があります。選択する国/地域で、ディスプレイに表示される用紙サイズが決まります。

**解決方法:** 国/地域の設定は [基本設定] メニューからいつでも変更できます。

詳細については、次を参照してください。

17 ページの [言語と国/地域の設定]

---

#### プリンタの調整に失敗したというメッセージがディスプレイに表示される

**原因:** 給紙トレイに、カラー用紙、文字が書かれた用紙、リサイクル用紙など、間違った種類の用紙がセットされています。

**解決方法:** レターまたは A4 の白い普通紙を給紙トレイにセットして、カートリッジの調整をもう一度行ってください。

また調整に失敗した場合は、センサーまたはプリントヘッドアセンブリに問題がある可能性があります。HP サポートに連絡します。[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) にアクセスしてください。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

詳細については、次を参照してください。

109 ページの [プリンタの調整]

---

#### HP All-in-One が印刷しない

**原因:** HP All-in-One とコンピュータが通信していません。

**解決方法:** HP All-in-One とコンピュータ間の接続状態を確認します。

詳細については、次を参照してください。

117 ページの [USB 接続による通信の問題]

---

**原因:** インク カートリッジに問題はありますか？

**解決方法:** インク カートリッジが正しく装着され、インクが入っていることを確認してください。

詳細については、次を参照してください。

105 ページの [\[インク カートリッジのメンテナンス\]](#)

---

**原因:** HP All-in-One の電源は入っていますか？

**解決方法:** HP All-in-One のディスプレイを見てください。ディスプレイに何も表示されず、**On** ボタンが点灯していない場合は、HP All-in-One の電源が入っていません。HP All-in-One の電源コードが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。**On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにしてください。

---

**原因:** HP All-in-One の用紙が切れていませんか？

**解決方法:** 給紙トレイに用紙をセットしてください。

詳細については、次を参照してください。

40 ページの [\[用紙のセット\]](#)

---

紙詰まりが発生した、またはプリントヘッドアセンブリが動かないというメッセージがコンピュータに表示される

**原因:** HP All-in-One が紙詰まりを起こしています。

**解決方法:** 紙詰まりを解消してから、ディスプレイ、またはコンピュータの画面にしたがって続行します。

詳細については、次を参照してください。

119 ページの [\[紙詰まりの解消\]](#)

---

**原因:** プリントヘッドアセンブリの動きが妨害されています。

**解決方法:** HP All-in-One の内部に梱包剤が残っている可能性があります。HP All-in-One の電源をオフにして、インク カートリッジ カバーを開きます。プリントヘッドアセンブリをふさいでいるもの (梱包材など) を取り除いてから、HP All-in-One の電源を再度オンにします。続行するにはディスプレイ、またはコンピュータの画面の指示にしたがいます。

---

## ソフトウェアのインストール時のトラブルシューティング

このセクションは、HP All-in-One ソフトウェアのセットアップ時に発生する可能性がある問題を解決する際に使用してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- コンピュータの CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入したが、何も実行されない
- 最小システム チェック画面が表示される
- 赤の X が USB 接続プロンプトに表示される
- 不明なエラーが発生したことを示すメッセージが出力される
- 登録画面が表示されない
- ソフトウェアのアンインストールと再インストール
- HP Photosmart ソフトウェアがインストールされていない

### コンピュータの CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入したが、何も実行されない

**原因:** インストールが自動で実行されません。

**解決方法:** インストールが自動的に実行されない場合、手動で実行することができます。

Windows コンピュータからインストールを開始するには

1. Windows の [スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
2. [ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスで、[d:\setup.exe] を入力して、[OK] をクリックします。  
CD-ROM ドライブがドライブ文字 D に割り当てられていない場合は、該当するドライブ文字を入力してください。

### 最小システム チェック画面が表示される

**原因:** ご使用のシステムが、ソフトウェアのインストールに必要な最小の要件を満たしていません。

**解決方法:** [詳細] をクリックして、具体的な問題点を確認して、ソフトウェアをインストールする前に問題を解決してください。

### 赤の X が USB 接続プロンプトに表示される


**原因:** 通常は、USB 接続が成功したことを示す緑のチェック記号が表示されます。赤の X は、USB 接続が失敗したことを示します。



**解決方法:** HP All-in-One の電源がオンになっていることを確認して、再度 USB 接続を行ってください。

**USB 接続を再度行うには**

1. HPHP All-in-One 電源ケーブルを取り外し、もう一度接続してください。
2. USB ケーブルと電源ケーブルが接続されていることを確認します。



3. **[再試行]** をクリックして、接続を再度行います。解決しなければ、次の手順に進みます。
4. USB ケーブルが正しくセットアップされていることを以下のようにして確認します。
  - USB ケーブルを一旦取り外し、再度接続するか、お使いの USB ケーブルを異なる USB ポートに接続してみます。
  - USB ケーブルは、キーボードには接続しないでください。
  - USB ケーブルは、3 m 以下の長さとしてください。
  - お使いのコンピュータに USB デバイスが複数個接続されている場合は、インストール中、ほかのデバイスの接続を解除した方がよい場合もあります。
5. インストール処理を継続し、指示されたらコンピュータを再起動します。

詳細については、次を参照してください。

128 ページの [\[ソフトウェアのアンインストールと再インストール\]](#)

**不明なエラーが発生したことを示すメッセージが出力される**

**原因:** エラーの原因が不明です。

**解決方法:** インストールを引き続き実行してください。解決しない場合、中止してインストールをやり直し、画面の指示に従います。エラーが発生した場合は、該当ソフトウェアをアンインストールした後、再インストー

ルする必要があります。HP All-in-One のアプリケーション ファイルをコンピュータから単に削除するだけでは不十分です。HP All-in-One 付属のソフトウェアをインストールしたときに追加されたアンインストール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。

詳細については、次を参照してください。

128 ページの [\[ソフトウェアのアンインストールと再インストール\]](#)

### 登録画面が表示されない

**原因:** 登録画面が自動的に起動されない。


**解決方法:** Windows のタスク バーで **[スタート]** ボタンをクリックした後、**[プログラム]** または **[すべてのプログラム]**、**[HP]**、**[Photosmart C6200 All-in-One series]** の順に選択して、**[製品登録]** をクリックし、登録 (今すぐサインアップ) 画面を開きます。

### ソフトウェアのアンインストールと再インストール

インストールが不完全な場合、またはソフトウェア インストール画面で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする必要があります。HP All-in-One のアプリケーション ファイルをコンピュータから単に削除するだけでは不十分です。HP All-in-One 付属のソフトウェアをインストールしたときに追加されたアンインストール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。


#### Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 1

1. お使いのコンピュータから HP All-in-One の接続を解除します。ソフトウェアの再インストールが完了するまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。
2. Windows タスクバーで、**[スタート]**、**[プログラムの開始]** または **[すべてのプログラム]** (XP)、**[HP]**、**[Photosmart C6200 All-in-One series]**、**[アンインストール]** の順にクリックします。
3. 画面の指示に従ってください。
4. 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、**[いいえ]** をクリックします。  
共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他のプログラムが動作しなくなってしまう可能性があります。
5. コンピュータを再起動してください。


 **注記** コンピュータを再起動する前に HP All-in-One とコンピュータとの接続を解除することが重要です。ソフトウェアの再インストールが完了するまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。

6. ソフトウェアを再インストールするには、HP All-in-One の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、画面の指示および HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』の指示に従ってください。
7. ソフトウェアのインストールが完了したら、HP All-in-One をコンピュータに接続します。
8. **On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにしてください。  
HP All-in-One を接続し、電源を入れると、すべてのプラグ アンド プレイ イベントが完了するまでに数分待たなければならないこともあります。
9. 画面の指示に従ってください。

#### Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 2


 **注記** この方法は、Windows の [スタート] メニューで **[アンインストール]** が利用できない場合に使用します。

1. Windows のタスクバーで、**[スタート]**、**[設定]**、**[コントロール パネル]**の順にクリックします。
2. **[プログラムの追加と削除]**をダブルクリックします。
3. **[HP Photosmart All-In-One Driver Software]** を選択し、**[変更と削除]** をクリックします。  
画面の指示に従ってください。
4. お使いのコンピュータから HP All-in-One の接続を解除します。
5. コンピュータを再起動してください。

 **注記** コンピュータを再起動する前に HP All-in-One とコンピュータとの接続を解除することが重要です。ソフトウェアの再インストールが完了するまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。


6. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP All-in-One の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
7. 画面の指示および HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』の指示に従ってください。

#### Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 3

 **注記** この方法は、Windows の [スタート] メニューで **[アンインストール]** が利用できない場合に使用します。

1. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP All-in-One の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
2. お使いのコンピュータから HP All-in-One の接続を解除します。
3. **[アンインストール]** を選択して、画面上の指示に従って操作します。

#### 4. コンピュータを再起動してください。

 **注記** コンピュータを再起動する前に HP All-in-One とコンピュータとの接続を解除することが重要です。ソフトウェアの再インストールが完了するまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。

#### 5. HP All-in-One のセットアップ プログラムをもう一度起動します。

#### 6. [インストール] を選択します。

#### 7. 画面の指示および HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』の指示に従ってください。

### HP Photosmart ソフトウェアがインストールされていない

**原因:** HP Photosmart ソフトウェアがインストールされていません。

**解決方法:** HP All-in-One に付属の HP Photosmart ソフトウェアをインストールします。再インストール後、コンピュータを再起動します。

HP Photosmart ソフトウェアをインストールするには

1. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP All-in-One の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
2. [その他のソフトウェアをインストール] をクリックして、HP Photosmart ソフトウェアをインストールします。
3. 画面の指示および HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』の指示に従ってください。

**原因:** HP All-in-One の電源がオフになっています。

**解決方法:** HP All-in-One の電源をオンにします。


**原因:** コンピュータの電源が入っていません。

**解決方法:** コンピュータの電源を入れます。

**原因:** HP All-in-One がコンピュータに正しく接続されていません。

**解決方法:** HP All-in-One からコンピュータまでの接続状態を確認します。USB ケーブルが HP All-in-One の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確認してください。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認しま

す。USB ケーブルを正しく接続した後、HP All-in-One の電源を入れ直してください。



HP All-in-One のセットアップとコンピュータへの接続方法については、HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』を参照してください。

## ネットワークのトラブルシューティング

このセクションでは、有線ネットワークの設定中に発生する問題とその対処方法について説明します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- コンピュータが HP All-in-One を検出できない
- インストール中に [プリンタが検出されませんでした] 画面が表示される

### コンピュータが HP All-in-One を検出できない

**原因:** ケーブルが正しく接続されていません。

**解決方法:** 以下のケーブルを点検して、正しく接続されていることを確認してください。

- HP All-in-One とハブまたはルータ間のケーブル
- ハブまたはルータとコンピュータ間のケーブル
- モデムまたは HP All-in-One インターネット接続に使用されるケーブル (該当する場合)

**原因:** コンピュータのローカル エリア ネットワーク カード (LAN カード) が正しく設定されていません。

**解決方法:** LAN カードが正しく設定されていることを確認します。

**LAN カードを確認するには (Windows 2000 および XP)**

1. **[マイ コンピュータ]** を右クリックします。
2. **[システムのプロパティ]** ダイアログ ボックスで、**[ハードウェア]** タブをクリックします。
3. **[デバイス マネージャ]** をクリックします。
4. お使いのカードが **[ネットワーク アダプタ]** に表示されていることを確認します。
5. お使いのカードに付属するマニュアルを参照してください。

**LAN カードを確認するには (Windows Vista)**

1. Windows のタスク バーで **[スタート]**、**[コンピュータ]**、**[プロパティ]** の順にクリックします。
2. **[デバイス マネージャ]** をクリックします。
3. お使いのカードが **[ネットワーク アダプタ]** に表示されていることを確認します。
4. お使いのカードに付属するマニュアルを参照してください。

**原因:** ネットワーク接続がアクティブになっていません。

**解決方法:** ネットワーク接続がアクティブになっているか確認します。

**ネットワーク接続がアクティブになっているか確認するには**

- ▲ HP All-in-One の後部の RJ-45 Ethernet ジャックの上部と下部にある 2 つの Ethernet インジケータ ランプを確認します。このランプは以下の状況を示します。
  - a. 上部のランプ: このランプが緑に点灯している場合、デバイスはネットワークに正しく接続されていて、通信は確立しています。上部のランプが消えている場合、ネットワークに接続されていません。
  - b. 下部のランプ: デバイスがデータをネットワーク経由で送信または受信すると、この黄色のランプが光ります。

**アクティブなネットワーク接続を確立するには**

1. HP All-in-One からゲートウェイ、ルータ、ハブまでのケーブル接続を確認して、確実に接続されていることを確認してください。
2. 接続が確実であれば、コントロール パネルの **On** ボタンを押して、HP All-in-One をオフにします。続いて、ルーターまたはハブの電源をオフにします。ルーターまたはハブの電源を入れてから、**On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにします。

**原因:** HP All-in-One は、前はネットワークに接続可能でしたが、この時点では接続できません。

**解決方法:** HP All-in-One、コンピュータ、およびルーターの電源をオフにします。数秒待ちます。ルーターの電源を入れてから、HP All-in-One とコンピュータの電源をオンにします。

**原因:** HP All-in-One とコンピュータが同一ネットワークに接続されていません。

**解決方法:** HP All-in-One の埋め込み Web サーバにアクセスしてみてください。ネットワーク設定ページを印刷し、IP アドレスを確認します。

#### 関連トピック

- 26 ページの [\[ネットワーク設定の表示と印刷\]](#)
- 28 ページの [\[埋め込み Web サーバの使用\]](#)

### インストール中に [プリンタが検出されませんでした] 画面が表示される

**原因:** HP All-in-One の電源が入っていません。

**解決方法:** HP All-in-One の電源をオンにします。

**原因:** ネットワーク接続がアクティブになっていません。

**解決方法:** ネットワーク接続がアクティブになっていることを確認してください。

ネットワーク接続がアクティブになっていることを確認するには

1. 正しく接続されている場合、HP All-in-One の電源を入れ直します。コントロール パネルの **On** ボタンを押して HP All-in-One の電源を切り、もう一度ボタンを押して電源を入れます。ルータまたはハブの電源も入れ直します。
2. HP All-in-One からゲートウェイ、ルータ、ハブまでのケーブル接続を確認して、確実に接続されていることを確認してください。
3. HP All-in-One が、CAT-5 Ethernet ケーブルでネットワークと接続されていることを確認します。

**原因:** ケーブルが正しく接続されていません。

**解決方法:** 以下のケーブルを点検して、正しく接続されていることを確認してください。

- HP All-in-One とハブまたはルータ間のケーブル
- ハブまたはルータとコンピュータ間のケーブル
- モデムまたは HP All-in-One インターネット接続に使用されるケーブル (該当する場合)

**原因:** ファイアウォール、アンチウィルス、アンチスパイウェア プログラムにより HP All-in-One がコンピュータにアクセスできません。

**解決方法:** HP All-in-One ソフトウェアをアンインストールし、コンピュータを再起動します。アンチウィルス、アンチスパイウェア アプリケーションを一時的に無効にし、HP All-in-One ソフトウェアを再インストールします。アンチウィルス、アンチスパイウェア アプリケーションはインストール完了後に有効に設定してください。ファイアウォールのポップアップメッセージが表示されたら、そのメッセージを常に承認または許可してください。

その画面がまだ表示される場合は、HP All-in-One ソフトウェアをアンインストールし、コンピュータをリブートします。また HP All-in-One ソフトウェアを再インストールする前に、一時的にファイアウォールを無効にします。ファイアウォール アプリケーションはインストールの完了後に有効に設定できます。ファイアウォールのポップアップメッセージが再度表示されたら、そのメッセージを常に承認または許可してください。

詳細は、ファイアウォール ソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。

**原因:** 仮想プライベート ネットワーク (VPN) により HP All-in-One がコンピュータにアクセスできません。

**解決方法:** VPN を一時的に無効にしてから、インストールを続けてください。

 **注記** HP All-in-One の機能は、VPN セッションの間制限されます。

## 印刷品質のトラブルシューティング

印刷品質に問題がある場合は、このセクションにある解決策をお試しいただくか、次のガイドラインを参考にしてください。

- 印刷をより美しく仕上げるには、HP 純正インクで印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをおすすめします。HP 専用紙および HP インクは、一緒に使用して高品質の出力を実現するように設計されています。
- 再充填された、または空のインク カートリッジを HP の純正インク カートリッジと交換してください。
- デバイスの設定を確認して、印刷モードと用紙の選択が、用紙とタスクに対して適当であることを確認してください。  
詳細については、52 ページの [\[プリントする用紙の種類の設定\]](#) および 38 ページの [\[印刷およびコピー用紙の選択\]](#) を参照してください。
- セルフ テスト レポートを印刷して評価を行います。  
詳細については、101 ページの [\[セルフテスト レポートの印刷\]](#) を参照してください。



セルフ テスト レポートで問題が見つかったら、次のことを行ってください。

- ・ インク カートリッジの自動クリーニングを行います。詳細については、[110 ページの \[プリント ヘッドのクリーニング\]](#)を参照してください。
- ・ 印刷したときに、ラインが消えていたら、電気の接触部をクリーニングしてください。詳細については、[111 ページの \[インク カートリッジの接点のクリーニング\]](#)を参照してください。
- ・ セルフ テスト レポートに問題が見つからなかったときは、画像ファイル、およびソフトウェア プログラムに問題があることが考えられます。

インク カートリッジのその他のトラブルシューティングについては、HP の Web サイト [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ [インクがにじんだり、しみになる](#)
- ・ [文字やグラフィックの一部にインクが定着しない](#)
- ・ [文字のフチがギザギザになる](#)
- ・ [印刷したページの下部に水平方向の歪みがある](#)
- ・ [印刷出力の色が混じる](#)
- ・ [横方向の縞模様または筋が現れる](#)
- ・ [色が薄いまたはくすんでいる](#)
- ・ [印刷がぼやけてはっきりしない](#)
- ・ [縦方向の縞模様が入る](#)
- ・ [斜めまたは歪んで印刷される](#)
- ・ [写真の印刷時にインクがはみ出す](#)
- ・ [給紙トレイから用紙が給紙されない](#)

## インクがにじんだり、しみになる

**原因:** 用紙の種類が HP All-in-One に適していません。

**解決方法:** HP プレミアム用紙 または HP All-in-One に適したその他の用紙の種類を使用してください。

**原因:** プリント ヘッドをクリーニングする必要があります。

**解決方法:** プリント ヘッドのクリーニングを行ってから、セルフテスト レポートを印刷します。レポートのカラー ブロックで、問題がないか確認します。カラー ブロックに印刷品質の問題が示されている場合、プリンタの調整を行います。

クリーニングと調整によっても問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してサポートを受けてください。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

詳細については、次を参照してください。

- 110 ページの **[プリントヘッドのクリーニング]**
- 101 ページの **[セルフテスト レポートの印刷]**
- 109 ページの **[プリンタの調整]**

**原因:** 用紙とプリントヘッドが近すぎます。

**解決方法:** 印刷中に用紙がプリントヘッドに近づきすぎると、インクがにじむことがあります。用紙に盛り上がりやしわがあったり、厚みがある場合に、この現象が発生することがあります。用紙が給紙トレイに平らにセットされている、またしわがないことを確認してください。

### 文字やグラフィックの一部にインクが定着しない

**原因:** **[用紙の種類]** 設定が正しくありません。

**解決方法:** 給紙トレイにセットされた用紙の種類に合わせて、**[用紙の種類]** 設定を変更します。

詳細については、次を参照してください。

- 93 ページの **[コピー用紙の種類の設定]**
- 52 ページの **[プリントする用紙の種類の設定]**

**原因:** HP All-in-One の印刷の品質設定が低すぎます。

**解決方法:** 給紙トレイに高品質用紙をセットし、**[高画質]**、**[最大 dpi]**、または **[高解像度]** などの高画質設定で画像を印刷します。印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP プレミアム プラス フォト用紙を使用します。

それでも問題の解決しない場合は、HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアまたは別のソフトウェア アプリケーションを使って、画像の水色、灰色、または茶色の色調がページの下部分に印刷されないように、画像を 180 度回転させてください。

詳細については、次を参照してください。

119 ページの **[用紙に関する情報]**

**原因:** プリントヘッドをクリーニングする必要があります。

**解決方法:** プリントヘッドのクリーニングを行ってから、セルフテストレポートを印刷します。レポートのカラーブロックで、問題がないか確認します。カラーブロックに印刷品質の問題が示されている場合、プリンタの調整を行います。

クリーニングと調整によっても問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してサポートを受けてください。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)


情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**【お問い合わせ】**をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。詳細については、次を参照してください。

- ・ 110 ページの [\[プリントヘッドのクリーニング\]](#)
- ・ 101 ページの [\[セルフテスト レポートの印刷\]](#)
- ・ 109 ページの [\[プリンタの調整\]](#)

---

**原因:** HP 製以外のインクを使用しています。

**解決方法:** HP では、純正 HP インク カートリッジの使用を推奨しています。純正 HP インク カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。

 **注記** HP では、HP 製以外のインクの品質や信頼性については保証できません。HP 製以外のインクの使用が原因で発生したプリンタの不具合や損傷に対するプリンタのサービスや修理は、保証ではカバーされません。

---

### 文字のフチがギザギザになる

**原因:** フォントがカスタム サイズのフォントです。

**解決方法:** ソフトウェア アプリケーションの中には、拡大したときや印刷したときに文字の輪郭がギザギザになる独自のフォントを使うものもあります。また、ビットマップで表現された文字を印刷する場合も、拡大や印刷を行うと、輪郭がギザギザになることがあります。

TrueType または OpenType フォントを使えば、輪郭の滑らかなフォントが HP All-in-One で印刷できます。フォントを選ぶときは TrueType または OpenType アイコンを検索してください。

### 印刷したページの下部に水平方向の歪みがある

**原因:** 写真画像は、ページの下部分の画像の色調が、水色、灰色、または茶色です。

**解決方法:** 給紙トレイに高品質用紙をセットし、**【高画質】**、**【最大 dpi】**、または **【高解像度】** などの高画質設定で画像を印刷します。印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP プレミアム プラス フォト用紙を使用します。

それでも問題の解決しない場合は、HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアまたは別のソフトウェア アプリケーションを使って、画像の水色、灰色、または茶色の色調がページの下部分に印刷されないように、画像を 180 度回転させてください。

詳細については、次を参照してください。

119 ページの [\[用紙に関する情報\]](#)

### 印刷出力の色が混じる

**原因:** HP All-in-One にセットされている用紙の種類に対して品質の設定が高すぎます。

**解決方法:** 品質設定を確認してください。設定品質を低くして、印刷またはコピーに使用するインクの量を減らします。

詳細については、次を参照してください。

- 53 ページの [\[印刷速度と品質の変更\]](#)
- 94 ページの [\[コピー速度と品質の変更\]](#)

**原因:** 用紙の種類が HP All-in-One に適していません。

**解決方法:** HP プレミアム用紙 または HP All-in-One に適したその他の用紙の種類を使用してください。

**原因:** 用紙の裏面に印刷している可能性があります。


**解決方法:** 印刷面を下にして用紙をセットします。たとえば、光沢フォト用紙をセットする場合には、光沢面を下にして用紙をセットします。

詳細については、次を参照してください。

40 ページの [\[用紙のセット\]](#)

**原因:** HP 製以外のインクを使用しています。

**解決方法:** HP では、純正 HP インク カートリッジの使用を推奨しています。純正 HP インク カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。

 **注記** HP では、HP 製以外のインクの品質や信頼性については保証できません。HP 製以外のインクの使用が原因で発生したプリンタの不具合や損傷に対するプリンタのサービスや修理は、保証ではカバーされません。

**原因:** プリントヘッドをクリーニングする必要があります。

**解決方法:** プリントヘッドのクリーニングを行ってから、セルフテストレポートを印刷します。レポートのカラー ブロックで、問題がないか確認

します。カラー ブロックに印刷品質の問題が示されている場合、プリンタの調整を行います。

クリーニングと調整によっても問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してサポートを受けてください。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]**をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

詳細については、次を参照してください。

- 110 ページの [\[プリントヘッドのクリーニング\]](#)
- 101 ページの [\[セルフテスト レポートの印刷\]](#)
- 109 ページの [\[プリンタの調整\]](#)

---

### 横方向の縞模様または筋が現れる

**原因:** 用紙が正しく給紙されていないか、または給紙トレイに正しくセットされていません。

**解決方法:** 用紙が正しくセットされていることを確認してください。

詳細については、次を参照してください。

[41 ページの \[フルサイズ用紙のセット\]](#)

---

**原因:** HP All-in-One の印刷の品質設定が低すぎます。

**解決方法:** 給紙トレイに高品質用紙をセットし、**[高画質]**、**[最大 dpi]**、または **[高解像度]** などの高画質設定で画像を印刷します。印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP プレミアム プラス フォト用紙を使用します。

それでも問題の解決しない場合は、HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアまたは別のソフトウェア アプリケーションを使って、画像の水色、灰色、または茶色の色調がページの下部分に印刷されないように、画像を 180 度回転させてください。

詳細については、次を参照してください。

[119 ページの \[用紙に関する情報\]](#)

---

**原因:** プリントヘッドをクリーニングする必要があります。

**解決方法:** プリントヘッドのクリーニングを行ってから、セルフテストレポートを印刷します。レポートのカラー ブロックで、問題がないか確認します。カラー ブロックに印刷品質の問題が示されている場合、プリンタの調整を行います。

クリーニングと調整によっても問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してサポートを受けてください。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

詳細については、次を参照してください。

- 110 ページの [\[プリントヘッドのクリーニング\]](#)
- 101 ページの [\[セルフテスト レポートの印刷\]](#)
- 109 ページの [\[プリンタの調整\]](#)

---

### 色が薄いまはくすんでいる

**原因:** HP All-in-One の印刷の品質設定が低すぎます。

**解決方法:** 給紙トレイに高品質用紙をセットし、**[高画質]**、**[最大 dpi]**、または **[高解像度]** などの高画質設定で画像を印刷します。印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP プレミアム プラス フォト用紙を使用します。

それでも問題の解決しない場合は、HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアまたは別のソフトウェア アプリケーションを使って、画像の水色、灰色、または茶色の色調がページの下部分に印刷されないように、画像を 180 度回転させてください。

詳細については、次を参照してください。

[119 ページの \[用紙に関する情報\]](#)

---

**原因:** 用紙の種類が HP All-in-One に適していません。

**解決方法:** HP プレミアム用紙 または HP All-in-One に適したその他の用紙の種類を使用してください。

---

**原因:** HP All-in-One の**[薄く/濃く]** コピー設定が明るすぎます。

**解決方法:** コピーの濃淡を調整します。

詳細については、次を参照してください。

[95 ページの \[コピーの濃淡の調整\]](#)

---

**原因:** **[用紙の種類]** 設定が正しくありません。

**解決方法:** 給紙トレイにセットされた用紙の種類に合わせて、[用紙の種類] 設定を変更します。

詳細については、次を参照してください。

- 93 ページの [\[コピー用紙の種類の設定\]](#)
- 52 ページの [\[プリントする用紙の種類の設定\]](#)

---

**原因:** 新聞の写真など画質の良くない写真をコピーすると、筋、格子、しま模様などの模様がコピーに現れます。これはモアレパターンといいます。

**解決方法:** モアレパターンを防ぐには、ガラス板に透明なプラスチック製保護シートを直接敷き、その上に、印刷する面を下にして原稿をセットしてください。

---

**原因:** ガラス板の表面や原稿カバーの裏面にほこりが付着している可能性があります。そうすると、コピー品質が悪くなり、動作が遅くなります。

**解決方法:** ガラス面と原稿押さえをきれいに拭きます。

詳細については、次を参照してください。

- 103 ページの [\[ガラス面のクリーニング\]](#)
- 104 ページの [\[原稿押さえのクリーニング\]](#)

---

**原因:** プリントヘッドをクリーニングする必要があります。

**解決方法:** プリントヘッドのクリーニングを行ってから、セルフテストレポートを印刷します。レポートのカラーブロックで、問題がないか確認します。カラーブロックに印刷品質の問題が示されている場合、プリンタの調整を行います。

クリーニングと調整によっても問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してサポートを受けてください。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

詳細については、次を参照してください。

- 110 ページの [\[プリントヘッドのクリーニング\]](#)
- 101 ページの [\[セルフテスト レポートの印刷\]](#)
- 109 ページの [\[プリンタの調整\]](#)

---

## 印刷がぼやけてははっきりしない

**原因:** 用紙の種類が HP All-in-One に適していません。

**解決方法:** HP プレミアム用紙 または HP All-in-One に適したその他の用紙の種類を使用してください。

**原因:** [用紙の種類] 設定が正しくありません。

**解決方法:** 給紙トレイにセットされた用紙の種類に合わせて、[用紙の種類] 設定を変更します。

詳細については、次を参照してください。

- 93 ページの [\[コピー用紙の種類の設定\]](#)
- 52 ページの [\[プリントする用紙の種類の設定\]](#)

**原因:** HP All-in-One の印刷の品質設定が低すぎます。

**解決方法:** 給紙トレイに高品質用紙をセットし、[高画質]、[最大 dpi]、または [高解像度] などの高画質設定で画像を印刷します。印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP プレミアム プラス フォト用紙を使用します。

それでも問題の解決しない場合は、HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアまたは別のソフトウェア プリケーションを使って、画像の水色、灰色、または茶色の色調がページの下部分に印刷されないように、画像を 180 度回転させてください。

詳細については、次を参照してください。

119 ページの [\[用紙に関する情報\]](#)

**原因:** 用紙の裏面に印刷している可能性があります。

**解決方法:** 印刷面を下にして用紙をセットします。たとえば、光沢フォト用紙をセットする場合には、光沢面を下にして用紙をセットします。

詳細については、次を参照してください。

40 ページの [\[用紙のセット\]](#)

### 縦方向の縞模様が入る

**原因:** 用紙の種類が HP All-in-One に適していません。

**解決方法:** HP プレミアム用紙 または HP All-in-One に適したその他の用紙の種類を使用してください。

### 斜めまたは歪んで印刷される

**原因:** 用紙が正しく給紙されていないか、または給紙トレイに正しくセットされていません。



**解決方法:** 用紙が正しくセットされていることを確認してください。  
詳細については、次を参照してください。

#### 41 ページの [\[フルサイズ用紙のセット\]](#)

**原因:** 給紙トレイに複数の種類の用紙がセットされています。

**解決方法:** 複数の種類の用紙を同時にセットしないでください。

**原因:** 両面印刷モジュールがしっかりと装着されていません。

**解決方法:** HP All-in-One の背面の両面印刷モジュールがしっかりと装着されていることを確認してください。

#### 写真の印刷時にインクがはみ出す

**原因:** 写真のコピーを作成する場合、少量 (数ミリメートル) のはみ出しは一般的です。はみ出しが数ミリを超える場合は、HP All-in-One がセットされた用紙を実際の幅より広く認識している可能性があります。

💡 **ヒント** 用紙に対してインクを使いすぎかどうかを判断する方法の 1 つは、コピーまたは印刷が完了した後で、印刷しているページの裏側をチェックすることです。ページの裏側にインクの筋が入る場合は、直前のコピーまたは印刷ジョブで HP All-in-One のインクが出すぎている可能性があります。

**解決方法:** 用紙サイズの設定を確認します。プリンタの給紙トレイにセットした用紙と同じ用紙サイズに設定してください。

詳細については、次を参照してください。

#### 92 ページの [\[コピー用紙サイズの設定\]](#)

#### 給紙トレイから用紙が給紙されない

**原因:** 給紙トレイに十分な用紙がありません。

**解決方法:** HP All-in-One に用紙がなくなった場合や残りが数枚になった場合は、給紙トレイに用紙を追加してください。給紙トレイに用紙がある場合は、用紙を取り除いて、平らな面で用紙の端を揃えて、給紙トレイにもう一度用紙をセットしてください。印刷ジョブを続行するには、ディスプレイまたはコンピュータ画面の指示にしたがってください。

## 印刷のトラブルシューティング


このセクションでは、次のような印刷の問題を解決します。


- 封筒が正しく印刷されない
- フチ無し印刷が指定どおり印刷されない
- HP All-in-One が応答しない
- HP All-in-One が無意味な文字を印刷する
- 印刷しようとしても何も動作しない
- 印刷される文書のページ順が間違っている
- 余白が指定どおりに印刷されない
- 文字やグラフィックがページの端で欠ける
- 印刷中に空白ページが排紙される
- 写真を印刷するときに、HP All-in-One の内部がインクで汚れる

### 封筒が正しく印刷されない

**原因:** 封筒が正しくセットされていません。

**解決方法:** 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。封筒のふたが上向きで左側に来るようにセットし、給紙トレイの奥まで入れます。

 **注記** 封筒のとじ目を内側に折り込んでおくと、紙詰まりを防ぐことができます。



### 関連トピック

[44 ページの \[封筒のセット\]](#)

**原因:** セットされた封筒の種類が間違っています。

**解決方法:** 光沢紙を使った封筒やエンボス加工された封筒、あるいは留め具付きの封筒や窓付き封筒は使わないでください。

### フチ無し印刷が指定どおり印刷されない

**原因:** HP 以外のソフトウェア アプリケーションを使用して画像のフチ無し印刷を実行すると、予想通りの印刷結果が得られないことがあります。

**解決方法:** HP All-in-One 付属のフォト イメージング ソフトウェアの画像を使って印刷してみてください。

---

### HP All-in-One が応答しない

**原因:** HP All-in-One が別のタスクでビジー状態です。

**解決方法:** HP All-in-One がコピーやスキャンなどの別のタスクを実行している場合、HP All-in-One が現在のタスクを完了するまで、印刷ジョブは先送りされます。

印刷に時間のかかるドキュメントも一部にはあります。HP All-in-One に印刷ジョブを実行してから、数分間たっても何も印刷されない場合は、コンピュータ画面を見てメッセージがないか確認してください。

---

**原因:** HP All-in-One が紙詰まりを起こしています。

**解決方法:** 紙詰まりを解消します。

詳細については、次を参照してください。

119 ページの [\[紙詰まりの解消\]](#)

---

**原因:** HP All-in-One のトレイに用紙がありません。

**解決方法:** 給紙トレイに用紙をセットしてください。

詳細については、次を参照してください。

40 ページの [\[用紙のセット\]](#)

---


**原因:** プリント ヘッド アセンブリが停止しています。

**解決方法:** HP All-in-One の電源をオフにして、インク カートリッジ カバーを開きます。プリント ヘッド アセンブリをふさいでいるもの (梱包材など) を取り除いてから、HP All-in-One の電源を再度オンにします。

---

**原因:** コンピュータ が HP All-in-One と通信できていません。

**解決方法:** HP All-in-One がコンピュータに正しく接続されていないと通信エラーの起きることがあります。次のように、USB ケーブルが HP All-in-One とコンピュータに接続されていることを確認してください。



正しく接続されているにもかかわらず、HP All-in-One に印刷ジョブの実行を命令してから数分間何も印刷されない場合は、HP All-in-One のステータスを確認してください。HP Photosmart ソフトウェアで **[ステータス]** をクリックします。

詳細については、次を参照してください。

#### 117 ページの [\[USB 接続による通信の問題\]](#)

**原因:** HP All-in-One の電源がオフになっています。

**解決方法:** HP All-in-One の上にある **On** ボタンを確認してください。点灯していない場合、HP All-in-One はオフになっています。HP All-in-One の電源ケーブルが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。**On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源を入れてください。

**原因:** HP All-in-One にエラーが発生しました。

**解決方法:** HP All-in-One の電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードを再び差し込み、**On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにします。

**原因:** プリンタ ドライバの状態が変更されています。

**解決方法:** プリンタ ドライバの状態が、**オフライン** または **印刷停止** に変更されている可能性があります。

**プリンタ ドライバの状態を確認するには**

1. HP ソリューション センター で、デバイス タブをクリックします。
2. **[設定]** をクリックします。
3. **[ステータス]** をクリックします。

状態が **オフライン** または **印刷停止** の場合、状態を **準備完了** に変更します。

---

**原因:** 削除した印刷ジョブがまだキューにあります。

**解決方法:** 印刷ジョブが、取り消されてもキューに残っている可能性があります。取り消されたジョブによってキューが詰まり、次の印刷ジョブが印刷できなくなっています。

コンピュータから、プリンタ フォルダを開いて、取り消したジョブがキューに残っていないか確認してください。キューからジョブを削除してください。印刷ジョブがキューから消えない場合、次のいずれかまたは両方を試してください。

- HP All-in-One から USB ケーブルを外し、コンピュータを再起動してから、USB ケーブルを HP All-in-One にもう一度接続します。
- HP All-in-One をシャットダウンし、コンピュータを再起動してから、HP All-in-One を再起動します。

---

**原因:** 両面印刷モジュールが正しく装着されていません。

**解決方法:** 両面印刷モジュールが装着されている場合は、一旦取り外してから再度装着しなおしてください。再装着するには、モジュールの両側のボタンを押して、HP All-in-One の背面の所定の位置にはまるまで押し込みます。

両面印刷モジュールが装着されていない場合は、HP All-in-One の背面に装着してください。

---

### HP All-in-One が無意味な文字を印刷する

**原因:** HP All-in-One に使用可能な空きメモリがありません。

**解決方法:** HP All-in-One とコンピュータの電源を両方ともオフにし、そのまま 60 秒間待ってから両方ともオンに戻し、もう一度印刷してください。

---

**原因:** 文書が破損しています。

**解決方法:** 同じソフトウェア アプリケーションから別の文書を印刷してください。この印刷が正常に行われる場合は、以前に保存した文書 (破損していない文書) を印刷してください。

## 印刷しようとしても何も動作しない

**原因:** HP All-in-One の電源がオフになっています。

**解決方法:** HP All-in-One の上にある **On** ボタンを確認してください。点灯していない場合、HP All-in-One はオフになっています。HP All-in-One の電源ケーブルが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。**On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源を入れてください。

**原因:** HP All-in-One が別のタスクでビジー状態です。

**解決方法:** HP All-in-One がコピーやスキャンなどの別のタスクを実行している場合、HP All-in-One が現在のタスクを完了するまで、印刷ジョブは先送りされます。

印刷に時間のかかるドキュメントも一部にはあります。HP All-in-One に印刷ジョブを実行してから、数分間たっても何も印刷されない場合は、コンピュータ画面を見てメッセージがないか確認してください。


**原因:** HP All-in-One が、デフォルトのプリンタとして選択されていません。

**解決方法:** HP All-in-One がソフトウェア アプリケーションでデフォルトのプリンタとして選択されていることを確認してください。

☀ **ヒント** HP All-in-One をデフォルトのプリンタとして設定すれば、どのソフトウェア アプリケーションを使用しても、[ファイル] メニューの [印刷] を選択すると、自動的に選択されます。

**原因:** コンピュータ が HP All-in-One と通信できていません。

**解決方法:** HP All-in-One がコンピュータに正しく接続されていないと通信エラーの起きることがあります。次のように、USB ケーブルが HP All-in-One とコンピュータに接続されていることを確認してください。



正しく接続されているにもかかわらず、HP All-in-One に印刷ジョブの実行を命令してから数分間何も印刷されない場合は、HP All-in-One のステータ

スを確認してください。HP Photosmart ソフトウェアで **[ステータス]** をクリックします。

詳細については、次を参照してください。

117 ページの [\[USB 接続による通信の問題\]](#)

---

**原因:** HP All-in-One が紙詰まりを起こしています。

**解決方法:** 紙詰まりを解消します。

詳細については、次を参照してください。

119 ページの [\[紙詰まりの解消\]](#)

---

**原因:** プリントヘッド アセンブリが停止しています。

**解決方法:** HP All-in-One の電源をオフにして、インク カートリッジ カバーを開きます。プリントヘッド アセンブリをふさいでいるもの (梱包材など) を取り除いてから、HP All-in-One の電源を再度オンにします。

---

**原因:** HP All-in-One のトレイに用紙がありません。

**解決方法:** 給紙トレイに用紙をセットしてください。

詳細については、次を参照してください。

40 ページの [\[用紙のセット\]](#)

---

### 印刷される文書のページ順が間違っている

**原因:** 文書の 1 ページ目を最初に印刷するように印刷設定が設定されています。HP All-in-One の給紙方法では、1 ページ目は印刷する面が上の状態で一番下になります。

**解決方法:** 文書を逆順に印刷してください。文書の印刷が完了したら、正しいページ順に並んでいます。

詳細については、次を参照してください。

64 ページの [\[複数ページの文書を逆順で印刷\]](#)

---

### 余白が指定どおりに印刷されない

**原因:** お使いのソフトウェア アプリケーションで余白が正しく設定されていません。

**解決方法:** プリンタ マージンを確認します。

原稿の余白設定値は、HP All-in-One の印刷可能領域を超えないようにしてください。

**余白の設定値を確認するには**

1. HP All-in-One に印刷の実行を命令する前に、印刷ジョブを確認します。
2. 余白を確認します。  
HP All-in-One では、ソフトウェア アプリケーションで設定された余白が HP All-in-One の最小余白より大きい場合は、アプリケーション側の設定値が使われます。
3. 余白が条件を満たしていない場合は、印刷ジョブをキャンセルして、ソフトウェア アプリケーションで余白を調整します。

**原因:** 用紙サイズが正しく設定されていません。

**解決方法:** 目的に合った正しい用紙サイズ設定を選んでいることを確認してください。必要なサイズ of 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認してください。

**原因:** 給紙ガイドの位置が正しくありません。


**解決方法:** 給紙トレイから用紙の束をいったん取り出してセットし直し、横方向用紙ガイドを内側にスライドさせて用紙の端に合わせます。


詳細については、次を参照してください。

#### 40 ページの [\[用紙のセット\]](#)

**原因:** 封筒が正しくセットされていません。

**解決方法:** 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。封筒のふたが上向きで左側にくるように、封筒を給紙トレイの奥まで入れてセットします。

 **注記** 封筒のとじ目を内側に折り込んでおくと、紙詰まりを防ぐことができます。



詳細については、次を参照してください。

#### 44 ページの [\[封筒のセット\]](#)



## 文字やグラフィックがページの端で欠ける

**原因:** お使いのソフトウェア アプリケーションで余白が正しく設定されていません。

**解決方法:**

余白の設定値を確認するには

1. HP All-in-One に印刷の実行を命令する前に、印刷ジョブを確認します。
2. 余白を確認します。  
HP All-in-One では、ソフトウェア アプリケーションで設定された余白が HP All-in-One の最小余白より大きい場合は、アプリケーション側の設定値が使われます。
3. 余白が条件を満たしていない場合は、印刷ジョブをキャンセルして、ソフトウェア アプリケーションで余白を調整します。

原稿の余白設定値は、HP All-in-One の印刷可能領域を超えないようにしてください。

---

**原因:** 印刷している文書のサイズが、給紙トレイにセットされている用紙のサイズより大きいサイズです。

**解決方法:** 印刷しようとしている文書のレイアウトが、HP All-in-One がサポートしている用紙サイズに収まることを確認してください。

印刷レイアウトのプレビューを表示するには

1. 正しいサイズの用紙を給紙トレイにセットします。
2. HP All-in-One で印刷する前に、印刷ジョブのプレビューを表示します。
3. 文書のグラフィックを見て、現在のサイズが HP All-in-One の印刷可能領域内に収まることを確認してください。
4. グラフィックがページの印刷可能領域内に収まらない場合は、印刷ジョブをキャンセルします。

---

☼ **ヒント** ソフトウェア アプリケーションによっては、現在選択されている用紙サイズに合わせて文書のサイズを調整することができるものもあります。また、印刷の【プロパティ】ダイアログ ボックスから、文書のサイズを調整することもできます。

---

**原因:** 用紙が正しくセットされていません。

**解決方法:** 給紙エラーが発生すると、ドキュメントの一部が欠ける可能性があります。

給紙トレイから用紙をすべて取り出し、以下の手順に従って再度セットします。

詳細については、次を参照してください。

#### 40 ページの [\[用紙のセット\]](#)

#### 印刷中に空白ページが排紙される

**原因:** 印刷している文書に、余分な空白ページが含まれています。

**解決方法:** ソフトウェア アプリケーションで文書ファイルを開き、文書の終わりに余分なページまたは線が入っていないか確認してください。

**原因:** HP All-in-One が用紙を 2 枚給紙しています。

**解決方法:** HP All-in-One の用紙の残りが少なくなった場合は、給紙トレイに用紙を追加してください。給紙トレイに用紙が十分ある場合は、用紙を取り除いて、平らな面で用紙の端を揃えて、給紙トレイに再度用紙をセットしてください。

詳細については、次を参照してください。

#### 40 ページの [\[用紙のセット\]](#)

#### 写真を印刷するときに、HP All-in-One の内部がインクで汚れる

**原因:** フチ無し印刷設定では、給紙トレイにフォト用紙をセットする必要があります。フチ無し印刷設定では、フォト用紙をセットしてください。

**解決方法:** フチ無し印刷を実行する前に、給紙トレイにフォト用紙がセットされていることを確認してください。

## メモリ カードのトラブルシューティング

ここでは、次のメモリ カードに関する問題の解決方法を説明します。

- [デジタル カメラでメモリ カードが動作しない](#)
- [HP All-in-One がメモリ カードを読み取ることができない](#)
- [メモリ カードスロットの横のフォトランプが点滅している](#)
- [メモリ カードを挿入すると、注意ランプが点滅する](#)
- [メモリ カードの写真がコンピュータに転送されない](#)
- [メモリ カードを利用できない](#)
- [ファイル名が文字化けする](#)
- [ネットワーク上の他のユーザーが自分のメモリ カードにアクセスできる](#)
- [エラー メッセージ: \[ファイルまたはアイテムが見つかりません。パスやファイル名が正しいことを確認してください。\]](#)

### デジタル カメラでメモリ カードが動作しない

**原因:** Windows XP コンピュータでメモリ カードをフォーマットする場合、デフォルトでは、Windows XP は、8 MB 以下および 64 MB 以上のメモリ カードを FAT32 形式でフォーマットします。一方、デジタル カメラや他のデバイスでは FAT (FAT16 または FAT12) 形式を使用するため、FAT32 形式のカードは認識できません。

**解決方法:** カメラでメモリ カードを再フォーマットするか、Windows XP コンピュータ で FAT 形式を選択してメモリ カードをフォーマットしてください。

---

### HP All-in-One がメモリ カードを読み取ることができない

**原因:** カードが逆向きまたは上下逆さに挿入されています。

**解決方法:** ラベルが左側、接点が右側になるように (HP All-in-One 側に向けて) メモリ カードを持ち、カードを適切なスロットに差し込んでフォトランプが点灯するのを確認します。

メモリ カードを正しく挿入しないと、HP All-in-One は応答せず、フォトランプ (メモリ カード スロットの近く) がオンになりません。

メモリ カードを正しく挿入すると、フォト ランプが数秒間点滅した後、点灯したままとなります。

---

**原因:** メモリカードが完全に挿入されていません。

**解決方法:** メモリ カードが HP All-in-One の正しいスロットに完全に挿入されていることを確認してください。

メモリ カードを正しく挿入しないと、HP All-in-One は応答せず、フォトランプ (メモリ カード スロットの近く) がオンになりません。

メモリ カードを正しく挿入すると、フォト ランプが数秒間点滅した後、点灯したままとなります。

---

**原因:** 複数のメモリ カードを挿入しています。

**解決方法:** メモリ カードを 1 枚だけ残し、残りのカードを取り出してください。一度に使用できるメモリ カードは 1 枚だけです。

---

**原因:** ファイル システムが破損しています。

**解決方法:** カラー グラフィック ディスプレイで、問題とその解決法を示したエラー メッセージを確認してください。

---

カードのファイル システムが破損している場合は、デジタル カメラでメモリ カードを再フォーマットしてください。

- △ 注意 メモリ カードを再フォーマットすると、カードに保存されていた写真はすべて削除されます。その前にメモリ カードの写真をコンピュータに転送していた場合は、コンピュータから写真を印刷できます。転送していない場合は、もう一度撮り直す必要があります。

### メモリ カードスロットの横のフォト ランプが点滅している

**原因:** HP All-in-One がメモリ カードを読み込んでいます。

**解決方法:** フォト ランプが点滅しているときは、メモリ カードを取り出さないでください。ランプが点滅している間は、HP All-in-One がメモリ カードにアクセス中です。ランプの点滅が止まるまで待ちます。アクセス中のメモリ カードを取り出すと、メモリ カードの情報が破損したり、HP All-in-One やメモリ カードが損傷したりするおそれがあります。

### メモリ カードを挿入すると、注意ランプが点滅する

**原因:** HP All-in-One がメモリ カードに関するエラーを検出しました。

**解決方法:** メモリ カードを取り出し、再度挿入します。メモリ カードが正しく挿入されていない可能性があります。ラベルが左側、接点が右側になるように (HP All-in-One 側を指して) メモリ カードを持ち、カードを適切なスロットに差し込んでフォト ランプが点灯するのを確認します。

解決されない場合、メモリ カードに問題があると考えられます。

**原因:** 複数のメモリ カードを挿入しています。

**解決方法:** メモリ カードを 1 枚だけ残し、残りのカードを取り出してください。一度に使用できるメモリ カードは 1 枚だけです。

### メモリ カードの写真がコンピュータに転送されない

**原因:** HP Photosmart ソフトウェアがインストールされていません。

**解決方法:** HP All-in-One に付属の HP Photosmart ソフトウェアをインストールします。再インストール後、コンピュータを再起動します。

**HP Photosmart ソフトウェアをインストールするには**

1. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP All-in-One の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
2. **[その他のソフトウェアをインストール]** をクリックして、HP Photosmart ソフトウェアをインストールします。
3. 画面の指示および HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』の指示に従ってください。

---

**原因:** HP All-in-One の電源がオフになっています。

**解決方法:** HP All-in-One の電源をオンにします。

---

**原因:** コンピュータの電源が入っていません。

**解決方法:** コンピュータの電源を入れます。

---

**原因:** HP All-in-One がコンピュータに正しく接続されていません。

**解決方法:** HP All-in-One を USB ケーブルで直接コンピュータに接続している場合は、HP All-in-One からコンピュータまでの物理的接続をチェックします。USB ケーブルが HP All-in-One の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確認してください。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルを正しく接続した後、HP All-in-One の電源を入れ直してください。

HP All-in-One がネットワーク接続されている場合は、物理的ネットワーク接続をチェックし、ネットワークが動作可能であることを確認します。ネットワーク接続を確認した後、タスクを再試行してください。

詳細については、次を参照してください。

- 117 ページの [\[USB 接続による通信の問題\]](#)
- 131 ページの [\[ネットワークのトラブルシューティング\]](#)

---

**メモリ カードを利用できない**

**原因:** コントロール パネル ディスプレイにこのメッセージが表示された場合、別のユーザーがネットワーク経由でメモリ カードにアクセスしていることを表しています。同じメモリ カードを使おうとする他のユーザーには、読み取り/書き込みのエラー メッセージが表示されることがあります。共有ネットワーク ドライブのリストに、メモリ カードが期待通りに表示されないことがあります。HP All-in-One を USB ケーブルでコンピュータに接続している場合、コンピュータがメモリ カードにアクセスしているため、HP All-in-One からのアクセスができなくなっていることがあります。

**解決方法:** 他のユーザーがカードでの作業を完了するまで待ってください。

### ファイル名が文字化けする

**原因:** HP All-in-One は、Unicode をサポートしていません。これは、CIFS (Common Internet File System) サーバに伴う制限の 1 つです。

CIFS サーバは、ネットワーク接続されたすべての HP All-in-One デバイスに含まれ、HP All-in-One のメモリ カードにネットワーク ドライブ レターでアクセスできる機能を持ちます。これにより、ネットワーク上で HP All-in-One のメモリ カードからファイルの読み取りまたは書き込みが可能になります。CIFS サーバは、ネットワーク ドライブとしてコンピュータ上に表示されます。メモリ カードからファイルの読み取りまたは書き込みをすることができるほか、フォルダを作成して他の情報を保存することもできます。

**解決方法:** ファイル名が別のアプリケーションで Unicode を使用して作成された場合、でたらめな文字になります。

### ネットワーク上の他のユーザーが自分のメモリ カードにアクセスできる

**原因:** HP All-in-One の CIFS (Common Internet File System) サーバは認証をサポートしていません。これは、CIFS サーバの制限事項です。

CIFS サーバは、ネットワーク接続されたすべての HP All-in-One デバイスに含まれ、HP All-in-One のメモリ カードにネットワーク ドライブ レターでアクセスできる機能を持ちます。これにより、ネットワーク上で HP All-in-One のメモリ カードからファイルの読み取りまたは書き込みが可能になります。CIFS サーバは、ネットワーク ドライブとしてコンピュータ上に表示されます。メモリ カードからファイルの読み取りまたは書き込みをすることができるほか、フォルダを作成して他の情報を保存することもできます。

**解決方法:** ネットワーク上のすべてのユーザーがメモリ カードにアクセスできます。

**エラー メッセージ:** [ファイルまたはアイテムが見つかりません。パスやファイル名が正しいことを確認してください。]

**原因:** HP All-in-One の CIFS (Common Internet File System) サーバが動作していません。

CIFS サーバは、ネットワーク接続されたすべての HP All-in-One デバイスに含まれ、HP All-in-One のメモリ カードにネットワーク ドライブ レターでアクセスできる機能を持ちます。これにより、ネットワーク上で HP All-in-One のメモリ カードからファイルの読み取りまたは書き込みが可能になります。CIFS サーバは、ネットワーク ドライブとしてコンピュー

タ上に表示されます。メモリカードからファイルの読み取りまたは書き込みをすることができるほか、フォルダを作成して他の情報を保存することもできます。

**解決方法:** 後で再試行してください。

## スキャンのトラブルシューティング

このセクションでは、次のスキャンに関する問題の解決方法を説明します。

- スキャンが停止する
- スキャンの失敗
- コンピュータのメモリ不足でスキャンに失敗する
- スキャンした画像に何も表示されない
- スキャンした画像が正しくトリミングされない
- スキャンした画像のページレイアウトが正しくない
- スキャンした画像に文字の代わりに点線が表示される
- 文字の書式が正しくない
- 文字が間違っていたり欠けていたりする
- スキャン機能が動作しない

### スキャンが停止する

**原因:** コンピュータのシステム リソースが不足しています。

**解決方法:** HP All-in-One の電源を切り、入れ直します。コンピュータの電源を切り、入れ直します。

それでも動作しない場合は、解像度の設定を低くしてスキャンしてみてください。

### スキャンの失敗

**原因:** コンピュータの電源がオフになっています。

**解決方法:** コンピュータの電源をオンにします。

**原因:** コンピュータが、USB ケーブルまたはネットワーク ケーブルで HP All-in-One に接続されていません。

**解決方法:** 標準の USB ケーブルまたはネットワーク経由でコンピュータを HP All-in-One に接続してください。

**原因:** HP All-in-One ソフトウェアがインストールされていない可能性があります。

**解決方法:** HP All-in-One のインストール CD を挿入して、ソフトウェアをインストールしてください。

**原因:** HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアが実行していません。

**解決方法:** HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアを開き、もう一度スキャンを実行します。

### コンピュータのメモリ不足でスキャンに失敗する

**原因:** コンピュータで実行中のプログラムが多すぎます。

**解決方法:** 使っていないプログラムは全て終了してください。スクリーンセーバーやウィルス検査プログラムなど、バックグラウンドで作動しているプログラムも終了してください。ウィルス検査をオフにしたら、スキャンの終了後にもう一度オンにすることを忘れないでください。


それでも問題が解決しない場合は、コンピュータを再起動してみます。プログラムの中には、閉じるだけではメモリを解放しないものがありますが、コンピュータを再起動すれば、メモリをクリアすることができます。

この問題が頻繁に発生したり、他のアプリケーションの実行中にメモリの問題が発生する場合は、コンピュータのメモリの増設を検討してください。詳細については、コンピュータに付属するユーザー ガイドを参照してください。

### スキャンした画像に何も表示されない

**原因:** ガラス板上に、原稿が正しく置かれていません。

**解決方法:** 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。





### スキャンした画像が正しくトリミングされない

**原因:** ソフトウェアが、スキャンした写真を自動的にトリミングするように設定されています。

**解決方法:** **【自動トリミング】**機能は、画像の一部でない部分をトリミングします。これでは、逆に困ることがあります。その場合は、自動トリミングをオフにして、スキャンした画像を手動でトリミングするか、トリミングを行わないで下さい。

---

### スキャンした画像のページレイアウトが正しくない

**原因:** 自動トリミングによってページレイアウトが変更されています。

**解決方法:** ページレイアウトを維持するには、自動トリミングをオフにします。

---

### スキャンした画像に文字の代わりに点線が表示される

**原因:** **【テキスト】**画像形式を使用して編集する原稿をスキャンする場合、スキャナがカラー原稿を認識しないことがあります。**【テキスト】**画像形式では、300 x 300 dpi の白黒スキャンを行います。

文字の周囲に画像や図版が配置されている原稿をスキャンすると、文字は認識されないことがあります。

**解決方法:** 目的の原稿をいったんモノクロでコピーし、そのコピーを元にスキャンを行ってください。

---

### 文字の書式が正しくない

**原因:** ドキュメント スキャン設定が間違っています。

**解決方法:** アプリケーションの中には、フレーム形式のテキスト書式が扱えないものがあります。フレーム形式のテキストは、ドキュメント スキャン設定の 1 つです。この設定では、対象アプリケーションでさまざまなフレーム (ボックス) にテキストを配置して、ニュースレターの複数の段組などの複雑なレイアウトを維持します。

---

### 文字が間違っていたり欠けていたりする

**原因:** 明度が正しく設定されていません。

**解決方法:** 明度を調整し、原稿をもう一度スキャンしてください。

---

**原因:** ガラス板の表面やカバーの裏面にほこりが付着している可能性があります。これによって、スキャンの画質が低下する場合があります。


**解決方法:** ガラス板と原稿押さえを拭きます。

詳細については、次を参照してください。

- 104 ページの [\[原稿押さえのクリーニング\]](#)
- 103 ページの [\[ガラス面のクリーニング\]](#)

**原因:** ドキュメント スキャン設定が正しい OCR (光学式文字認識) 言語に設定されていません。**[OCR 言語]** は、原稿画像に表示された文字を解釈する方法をソフトウェアに指示します。**[OCR 言語]** が原稿の言語に一致しない場合は、スキャンされたテキストが理解不能になることがあります。

**解決方法:** 正しい OCR 言語を選択してください。

 **注記** HP Photosmart Essential を使用している場合は、光学式文字認識 (OCR) ソフトウェアがご使用のコンピュータにインストールされていない可能性があります。OCR ソフトウェアをインストールするには、ソフトウェアのディスクを再挿入し、**[カスタム]** インストールオプションから **[OCR]** を選択します。

### スキャン機能が動作しない

**原因:** コンピュータの電源が入っていません。

**解決方法:** コンピュータの電源を入れます。

**原因:** HP All-in-One が USB ケーブルまたはネットワークケーブルでコンピュータに正しく接続されていない

**解決方法:** HP All-in-One をコンピュータまたはネットワークに接続しているケーブルを確認してください。

**原因:** HP All-in-One に付属する HP ソフトウェアがインストールされていない、または実行していない。

**解決方法:** コンピュータを再起動してください。効果がない場合は、HP All-in-One 付属のソフトウェアをインストールまたは再インストールします。

## コピーのトラブルシューティング

このセクションを使って、これらのコピー問題を解決します。

- [コピーが薄すぎる、または濃すぎる](#)
- [コピーしようとしても何も起きない](#)
- [原稿の一部が写らない、または切れてしまう](#)
- [\[ページに合わせる\] が指定どおり動作しない](#)

- [フチ無しコピーで周囲に空白ができる](#)
- [フチ無しコピーをすると画像がトリミングされる](#)
- [何も印刷されない](#)

### コピーが薄すぎる、または濃すぎる

**原因:** HP All-in-One の [薄く/濃く] 設定が薄すぎるか、濃すぎます。

**解決方法:** コピーの濃淡を調整します。

詳細については、次を参照してください。

[95 ページの \[コピーの濃淡の調整\]](#)

**原因:** 露出過度の原稿をコピーしています。

**解決方法:** [強調] を使用して、露出過度の画像を改善してください。

詳細については、次を参照してください。

[99 ページの \[コピー品質の改善\]](#)

### コピーしようとしても何も起きない

**原因:** HP All-in-One の電源がオフになっています。

**解決方法:** HP All-in-One のディスプレイを見てください。ディスプレイに何も表示されず、**On** ボタンが点灯していない場合は、HP All-in-One の電源が入っていません。HP All-in-One の電源コードが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。**On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにしてください。

**原因:** ガラス板上に、原稿が正しく置かれていません。

**解決方法:** 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。

詳細については、次を参照してください。

[37 ページの \[原稿のセット\]](#)

**原因:** HP All-in-One がコピー中または印刷中の場合があります。

**解決方法:** コントロール パネル ディスプレイで、HP All-in-One がビジー状態かどうかを確認してください。

**原因:** HP All-in-One が、用紙の種類を認識していません。

**解決方法:** HP All-in-One がサポートしていない封筒などの用紙にコピーする際には、HP All-in-One を使用しないでください。

**原因:** HP All-in-One が紙詰まりを起こしています。

**解決方法:** 紙詰まりを解消し、切れた紙が HP All-in-One に残っている場合はそれを取り除きます。

詳細については、次を参照してください。

119 ページの [\[紙詰まりの解消\]](#)

---

### 原稿の一部が写らない、または切れてしまう

**原因:** ガラス板上に、原稿が正しく置かれていません。

**解決方法:** 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。

詳細については、次を参照してください。

37 ページの [\[原稿のセット\]](#)

---

**原因:** 原稿がページ全体に配置されています。

**解決方法:** 原稿の画像や文字がページ全体に配置されて、余白がない場合は、[\[ページに合わせる\]](#)を使用すると、原稿を縮小でき、端の文字や画像が不必要にトリミングされることを防ぐことができます。

詳細については、次を参照してください。

97 ページの [\[レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更\]](#)

---

**原因:** 原稿のサイズが、給紙トレイの用紙のサイズを超えています。

**解決方法:** 原稿のサイズが給紙トレイの用紙より大きい場合は、[\[ページに合わせる\]](#)機能を使用して、給紙トレイの用紙のサイズに合うように原稿を縮小してください。

詳細については、次を参照してください。

97 ページの [\[レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更\]](#)

---

### [\[ページに合わせる\]](#) が指定どおり動作しない

**原因:** 小さすぎる原稿のサイズを大きくしようとしています。

**解決方法:** [\[ページに合わせる\]](#) では、原稿の拡大倍率は、モデルで可能な最大倍率に制限されます(最大倍率はモデルによって異なります)。たとえば、モデルで可能な拡大倍率が最大 200% であるとします。パスポート写真を 200% 拡大しても、用紙のサイズに見合った大きさにならない可能性があります。

小さな原稿から大きなコピーを作成する場合は、原稿をスキャンしてコンピュータに取り込み、HP スキャン ソフトウェアで画像サイズを変更してから、拡大された画像のコピーを印刷します。

---

**原因:** ガラス板上に、原稿が正しく置かれていません。

**解決方法:** 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。

詳細については、次を参照してください。

37 ページの [\[原稿のセット\]](#)。

---

**原因:** ガラス板の表面やカバーの裏面にほこりが付着している可能性があります。HP All-in-One は、ガラス板上で検出した物体を画像の一部として解釈します。

**解決方法:** HP All-in-One の電源をオフにして、柔らかい布を使ってガラス板と原稿カバーの裏を拭きます。

詳細については、次を参照してください。

- 103 ページの [\[ガラス面のクリーニング\]](#)
- 104 ページの [\[原稿押さえのクリーニング\]](#)

---

### フチ無しコピーで周囲に空白ができる

**原因:** 小さすぎる原稿のフチ無しコピーを作成しようとしています。

**解決方法:** 小さいサイズ of 原稿のフチ無しコピーを作成する場合、HP All-in-One は原稿を最大倍率まで拡大します。このとき、コピーの周りに空白ができることがあります。(最大倍率はモデルによって異なります)。作成するフチ無しコピーのサイズによって、原稿の最小サイズが異なります。たとえば、パスポート写真を拡大してレターサイズのフチ無しコピーを作成することはできません。

小さな原稿からフチ無しコピーを作成する場合は、原稿をスキャンしてコンピュータに取り込み、HP スキャン ソフトウェアで画像サイズを変更してから、拡大された画像のフチ無しコピーを印刷します。

---

**原因:** フォト用紙を使用せずにフチ無しコピーを作成しようとしています。

**解決方法:** フチ無しコピーを作成する場合、フォト用紙を使用してください。

詳細については、次を参照してください。

96 ページの [\[写真のフチ無しコピーの作成\]](#)

---

**原因:** ガラス板の表面やカバーの裏面にほこりが付着している可能性があります。HP All-in-One は、ガラス板上で検出した物体を画像の一部として解釈します。

**解決方法:** HP All-in-One の電源をオフにして、柔らかい布を使ってガラス板と原稿カバーの裏を拭きます。

詳細については、次を参照してください。

- 103 ページの [\[ガラス面のクリーニング\]](#)
- 104 ページの [\[原稿押さえのクリーニング\]](#)

### フチ無しコピーをすると画像がトリミングされる

**原因:** 原稿の縦横比を変えないで、フチ無し印刷を実行すると、HP All-in-One コピーの周囲で画像の一部がトリミングされます。

**解決方法:** 端をトリミングせずに用紙のサイズに合わせて写真を拡大するには、[\[ページに合わせる\]](#) を使用してください。

詳細については、次を参照してください。

- 97 ページの [\[レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更\]](#)
- 97 ページの [\[カスタム設定による原稿のサイズ調整\]](#)

**原因:** 原稿のサイズが、給紙トレイの用紙のサイズを超えています。

**解決方法:** 原稿のサイズが給紙トレイの用紙より大きい場合は、[\[ページに合わせる\]](#) 機能を使用して、給紙トレイの用紙のサイズに合うように原稿を縮小してください。

詳細については、次を参照してください。

97 ページの [\[レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更\]](#)

### 何も印刷されない

**原因:** ガラス板上に、原稿が正しく置かれていません。

**解決方法:** 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。

詳細については、次を参照してください。

37 ページの [\[原稿のセット\]](#)

## エラー

このセクションでは、デバイスに表示される次のカテゴリのメッセージについて説明します。

- [デバイスに関するメッセージ](#)
- [ファイルに関するメッセージ](#)
- [一般的なユーザー メッセージ](#)
- [用紙に関するメッセージ](#)

- [電源と接続に関するメッセージ](#)
- [インク カートリッジに関するメッセージ](#)

## デバイスに関するメッセージ

以下は、デバイスに関連するエラー メッセージです。

- [ファームウェア リビジョン番号の不一致](#)
- [本体に関するエラー](#)
- [メモリがいっぱいです](#)
- [スキャナ エラー](#)
- [フォトトレイの問題](#)
- [フォトトレイが使用できない](#)
- [フォトトレイが外れない](#)
- [両面印刷モジュールがない](#)

### ファームウェア リビジョン番号の不一致

**原因:** HP All-in-One ファームウェアのリビジョン番号がソフトウェアのリビジョン番号と一致しません。

**解決方法:** サポートおよび保証については、HP Web サイト [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) をご覧ください。メッセージが表示されたら、お住まいの国または地域を選択し、**[お問い合わせ]** をクリックして、テクニカル サポートまでお問い合わせください。

### 本体に関するエラー

**原因:** HP All-in-One が紙詰まりを起こしています。

**解決方法:** 紙詰まりを解消します。

詳細については、次を参照してください。

[119 ページの \[紙詰まりの解消\]](#)

**原因:** プリントヘッドアセンブリがふさがれているか動かない

**解決方法:** HP All-in-One の電源をオフにして、インク カートリッジカバーを開きます。プリントヘッドアセンブリをふさいでいるもの (梱包材など) を取り除いてから、HP All-in-One の電源を再度オンにします。

### メモリがいっぱいです

**原因:** コピーしている文書が HP All-in-One のメモリを超えました。

**解決方法:** 枚数を少なくしてコピーを行ってください。

## スキャナ エラー

**原因:** HP All-in-One がほかの処理に使われているか、それとも不明な原因でスキャンが停止されたかのいずれかです。

**解決方法:** HP All-in-One の電源をいったん切り、入れ直します。コンピュータを再起動してから、もう一度スキャンしてください。

問題が解決しない場合は、サージ プロテクタやテーブル タップではなく、接地されている電源コンセントに電源ケーブルを直接つなぎます。問題が解決しないときは、HP サポートに連絡します。[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) にアクセスしてください。-情報の入力を要求された場合は、国/地域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

## フォトトレイの問題

**原因:** フォトトレイに十分な用紙がありません。

**解決方法:** フォトトレイに用紙がなくなったり、残りが数枚になった場合は、フォトトレイに用紙を追加してください。フォトトレイに用紙がある場合は、用紙を取り除いて、平らな面で用紙の端を揃えてから、フォトトレイに用紙を再セットしてください。印刷ジョブを続行するには、ディスプレイまたはコンピュータ画面の指示にしたがってください。

**原因:** 用紙が正しく給紙されていないか、または給紙トレイに正しくセットされていません。

**解決方法:** フォトトレイに用紙が正しくセットされていることを確認します。

**原因:** フォトトレイにセットされている用紙が多すぎます。

**解決方法:** フォトトレイに用紙を入れすぎないようにしてください。フォト用紙の束がきちんとフォトトレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低いことを確認してください。

**原因:** 数枚の用紙が互にくっついていきます。

**解決方法:** フォトトレイから用紙を取り出し、用紙がくっついていないかどうか確認します。用紙をよくさばいてからフォトトレイにセットし、印刷をやり直します。

**原因:** フォト用紙が丸まっています。

**解決方法:** フォト用紙が丸まっている場合は、フォト用紙をビニール袋に入れ、用紙が平らになるまで丸まっている反対の方向に反らせます。問題が解決しない場合は、丸まっていないフォト用紙を使用してください。



**原因:** 湿度が極端に高い(または低い)環境でプリンタを使用しています。

**解決方法:** フォト用紙を一度に1枚ずつセットします。

---

**原因:** フォトトレイをはめ込むことも外すこともできません。


**解決方法:** フォトトレイを再度挿入し、排紙トレイを下げます。印刷ジョブを続けるには、HP All-in-One のコントロールパネルにある **OK** を押します。

---

### フォトトレイが使用できない

**原因:** フォトトレイが、完全に中に押し込まれていません。

**解決方法:** 排紙トレイを持ち上げ、フォトトレイを奥まで押し込み、排紙トレイを元の位置まで押し下げます。



### フォトトレイが外れない

**原因:** 排紙トレイが、完全に押し下げられていません。


**解決方法:** 排紙トレイをしっかりと押し下げます。

---

### 両面印刷モジュールがない

**原因:** 両面印刷モジュールが取り付けられていないか、正しく装着されていません。

**解決方法:** 両面印刷モジュールの両側を、デバイス背面の所定の位置にはまるまでしっかりと挿入します。

 **注記** モジュールを取り付ける際には、両側のボタンを押さないでください。これらのボタンは、デバイスからモジュールを取り外す場合にのみ使用します。

---

## ファイルに関するメッセージ

以下はファイルに関連するエラー メッセージです。

- ファイルの読み込みまたは書き出しエラー
- ファイルを読み取りできない。NN ファイルを読み取りできない。
- 写真が見つからない
- ファイルが見つかりません
- ファイル形式がサポートされていない
- 無効なファイル名
- HP All-in-One がサポートするファイル形式
- ファイルが破損している

### ファイルの読み込みまたは書き出しエラー

**原因:** HP All-in-One のソフトウェアは、ファイルを読み取りまたは保存できませんでした。

**解決方法:** フォルダおよびファイル名の正しいことを確認してください。

### ファイルを読み取りできない。NN ファイルを読み取りできない。

**原因:** 挿入されたメモリ カードに入っているファイルの一部が破損しています。

**解決方法:** メモリ カードを再度 HP All-in-One に挿入するか、メモリ カードリーダーまたは USB ケーブルでファイルをコンピュータに転送してみてください。すでにファイルをコンピュータに転送している場合は、HP Photosmart ソフトウェアを使用して、そのファイルを印刷してください。コピーは損傷していない場合があります。これらの解決策を行ってもファイルが読み取れない場合は、デジタルカメラで写真を再度撮影してください。

### 写真が見つからない

**原因:** 挿入されたメモリ カードに入っているファイルの一部が破損しています。

**解決方法:** メモリ カードを再度 HP All-in-One に挿入するか、メモリ カードリーダーまたは USB ケーブルでファイルをコンピュータに転送してみてください。すでにファイルをコンピュータに転送している場合は、HP Photosmart ソフトウェアを使用して、そのファイルを印刷してください。コピーは損傷していない場合があります。これらの解決策を行ってもファイルが読み取れない場合は、デジタルカメラで写真を再度撮影してください。

**原因:** メモリ カードに写真がありません。

**解決方法:** デジタルカメラで写真をいくつか撮影してみてください。または、コンピュータにすでに保存されている写真がある場合は、HP Photosmart ソフトウェアを使ってそれを印刷できます。

---

### ファイルが見つかりません

**原因:** プリントのプレビューファイルを作成するための十分なメモリがコンピュータにありません。

**解決方法:** いくつかアプリケーションを閉じてから、作業をやり直してください。

---

### ファイル形式がサポートされていない

**原因:** 読み取りまたは保存を行おうとしている画像のファイル形式が、HP All-in-One のソフトウェアでは認識できない種類のものか、または未対応のものでした。ファイル拡張子を見る限りは対応しているのに、読み取りも保存もできない場合は、そのファイルが壊れているおそれがあります。

**解決方法:** 別のプログラムでファイルを開いて、HP All-in-One ソフトウェアが認識する形式でファイルを保存してください。

詳細については、次を参照してください。


169 ページの [\[HP All-in-One がサポートするファイル形式\]](#)

---

### 無効なファイル名

**原因:** 入力されたファイル名は無効です。

**解決方法:** ファイル名で無効な記号を使用していないかどうか確認してください。

 **注記** ファイル名は正しく見えている場合でも、無効な文字を含んでいる可能性があります。新しい名前でも今のファイル名を上書きしてください。

---

### HP All-in-One がサポートするファイル形式

HP All-in-One ソフトウェアでは、次のファイル形式を使用できます。BMP、DCX、FPX、GIF、JPG、PCD、PCX、TIF、PICT、PSD、PCS、EPS、TGA、SGI、PDF、および PNG。

### ファイルが破損している

**原因:** 挿入されたメモリカードに入っているファイルの一部が破損しています。

**解決方法:** メモリ カードを再度 HP All-in-One に挿入するか、メモリ カードリーダーまたは USB ケーブルでファイルをコンピュータに転送してみてください。すでにファイルをコンピュータに転送している場合は、HP Photosmart ソフトウェアを使用して、そのファイルを印刷してください。コピーは損傷していない場合があります。これらの解決策を行ってもファイルが読み取れない場合は、デジタルカメラで写真を再度撮影してください。

**原因:** ファイル システムが破損しています。

**解決方法:** メモリ カードに保存されている画像が破損しています、という内容のエラー メッセージがディスプレイ上に表示されていることを確認してください。

カードのファイル システムが破損している場合は、デジタル カメラでメモリ カードを再フォーマットしてください。

△ **注意** メモリ カードを再フォーマットすると、カードに保存されていた写真はすべて削除されます。その前にメモリ カードの写真をコンピュータに転送していた場合は、コンピュータから写真を印刷できます。転送していない場合は、もう一度撮り直す必要があります。

## 一般的なユーザー メッセージ

以下は、一般的なユーザー エラーに関連するメッセージです。

- トリミングできない
- メモリ カード エラー
- 切断
- スキャン オプションがない
- ディスク容量が足りません
- メモリ カードがスロット内に挿入されていない
- カード アクセス エラー
- 複数のカードは同時に使えない
- カードが正しく挿入されていない
- カードが完全に挿入されていない
- カードが破損している

### トリミングできない

**原因:** コンピュータのプログラム メモリが不足しています。

**解決方法:** 不要なアプリケーションをすべて閉じてください(スクリーンセーバーやウィルス検査など、バックグラウンドで作動しているアプリケーションも終了してください。ウィルス検査をオフにした場合は、スキャン完了後、必ずオンにし直してください。コンピュータを再起動して、プログラム メモリをクリアしてみてください。RAM の増設が必要な場合も

あります。その場合は、ご使用のコンピュータに付属するマニュアルを参照してください。

**原因:** スキャンには、コンピュータのハード ディスクに最低 50 MB の空き容量が必要です。

**解決方法:** デスクトップのごみ箱を空にしてください。ハード ディスクからのファイルの削除が必要なこともあります。

## メモリ カード エラー

**原因:** 2 枚以上のメモリ カードが HP All-in-One に同時に挿入されています。

**解決方法:** メモリ カードを 1 枚だけ残して、あとは全部取り出してください。HP All-in-One は、残ったメモリ カードを読み取って、メモリ カードに保存された最初の写真を表示します。

**原因:** Compact Flash メモリ カードが逆向きまたは上下逆さに挿入されています。

**解決方法:** メモリ カードを取り出して、もう一度正しくセットしてください。コンパクト フラッシュ カードの前面ラベルを左に向けます。

**原因:** メモリ カードが完全に挿入されていません。

**解決方法:** メモリ カードを取り出し、メモリ カード スロットの一番奥までセットし直してください。

## 切断

**原因:** 複数の状況によって、このエラー メッセージが表示されます。

- コンピュータの電源がオフになっています。
- コンピュータが HP All-in-One に接続されていません。
- HP All-in-One 付属ソフトウェアが正しくインストールされていません。
- HP All-in-One 付属ソフトウェアがインストールされていますが、実行していません。

**解決方法:** コンピュータの電源がオンで、HP All-in-One と接続されていることを確認します。また、HP All-in-One 付属ソフトウェアがインストールされていることを確認します。

詳細については、次を参照してください。

- [117 ページの \[USB 接続による通信の問題\]](#)
- [131 ページの \[ネットワークのトラブルシューティング\]](#)

### スキャン オプションがない

**原因:** HP All-in-One に付属するソフトウェアが実行されていないか、またはインストールされていません。

**解決方法:** ソフトウェアがインストールされ、実行されていることを確認してください。詳細は、HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』を参照してください。

---

### ディスク容量が足りません

**原因:** タスクを行うための十分なメモリがコンピュータにありません。

**解決方法:** いくつかアプリケーションを閉じてから、作業をやり直してください。

---

### メモリ カードがスロット内に挿入されていない

**原因:** この機能は、メモリ カードが HP All-in-One に挿入されている場合にのみ使用できます。

**解決方法:** メモリ カードが HP All-in-One の適切なスロットに完全に挿入されていることを確認してから、タスクを再度行ってください。

---

### カード アクセス エラー

**原因:** 2 枚以上のメモリ カードが HP All-in-One に同時に挿入されていません。

**解決方法:** メモリ カードを 1 枚だけ残して、あとは全部取り出してください。HP All-in-One は、残ったメモリ カードを読み取って、メモリ カードに保存された最初の写真を表示します。

---

**原因:** Compact Flash メモリ カードが逆向きまたは上下逆さに挿入されています。

**解決方法:** メモリ カードを取り出して、もう一度正しくセットしてください。コンパクト フラッシュ カードの前面ラベルを左に向けます。

---

**原因:** メモリ カードが完全に挿入されていません。

**解決方法:** メモリ カードを取り出し、メモリ カード スロットの一番奥までセットし直してください。

---

### 複数のカードは同時に使えない

**原因:** HP All-in-One に複数のメモリ カードが挿入されています。

**解決方法:** 1 回に挿入できるメモリ カードは 1 枚だけです。

---

複数のメモリ カードを挿入すると、注意ランプがすばやく点滅し、ディスプレイにエラー メッセージが表示されます。余分なメモリ カードを取り出し、問題を解決します。

---

### カードが正しく挿入されていない

**原因:** カードが逆向きまたは上下逆さに挿入されています。

**解決方法:** 前面ラベル面が左側、接点が右側になるようにメモリ カードを持ち、適切なスロットに挿入します。正しく挿入されると、フォトランプが点灯します。

メモリ カードを正しく挿入しないと、HP All-in-One は応答せず、フォトランプ (メモリ カード スロットの近く) がオンになりません。

メモリ カードを正しく挿入すると、フォトランプが数秒間点滅した後、点灯したままとなります。

---

### カードが完全に挿入されていない

**原因:** カードが完全に挿入されていません。

**解決方法:** メモリ カードが HP All-in-One の正しいスロットに完全に挿入されていることを確認してください。

メモリ カードを正しく挿入しないと、HP All-in-One は応答せず、フォトランプ (メモリ カード スロットの近く) がオンになりません。

メモリ カードを正しく挿入すると、フォトランプが数秒間点滅した後、点灯したままとなります。

---

### カードが破損している

**原因:** Windows XP コンピュータでメモリ カードをフォーマットする場合、デフォルトでは、Windows XP は、8 MB 以下および 64 MB 以上のメモリ カードを FAT32 形式でフォーマットします。一方、デジタル カメラや他のデバイスでは FAT (FAT16 または FAT12) 形式を使用するため、FAT32 形式のカードは認識できません。

**解決方法:** カメラでメモリ カードを再フォーマットするか、Windows XP コンピュータで FAT 形式を選択してメモリ カードをフォーマットしてください。

---

**原因:** ファイル システムが破損しています。

**解決方法:** メモリ カードに保存されている画像が破損しています、という内容のエラー メッセージがディスプレイ上に表示されていることを確認してください。

カードのファイル システムが破損している場合は、デジタル カメラでメモリ カードを再フォーマットしてください。

- △ 注意 メモリ カードを再フォーマットすると、カードに保存されていた写真はすべて削除されます。その前にメモリ カードの写真をコンピュータに転送していた場合は、コンピュータから写真を印刷できます。転送していない場合は、もう一度撮り直す必要があります。

## 用紙に関するメッセージ

以下は用紙に関連するエラー メッセージです。

- ・ 給紙トレイから用紙を取り込めない
- ・ インクの乾燥
- ・ 用紙切れ
- ・ 紙詰まり、給紙失敗またはプリント ヘッド アセンブリがふさがれている
- ・ 用紙の不一致
- ・ フォト用の用紙の不一致
- ・ 用紙幅が間違っている

### 給紙トレイから用紙を取り込めない

**原因:** 給紙トレイに十分な用紙がありません。

**解決方法:** HP All-in-One に用紙がなくなった場合や残りが数枚になった場合は、給紙トレイに用紙を追加してください。給紙トレイに用紙がある場合は、用紙を取り除いて、平らな面で用紙の端を揃えて、給紙トレイにもう一度用紙をセットしてください。印刷ジョブを続行するには、ディスプレイまたはコンピュータ画面の指示にしたがってください。

詳細については、次を参照してください。

41 ページの [フルサイズ用紙のセット]

### インクの乾燥

**原因:** OHP フィルムや他のメディアは、通常よりインクの乾燥に時間がかかります。

**解決方法:** メッセージが消えるまで、シートを排紙トレイに放置してください。メッセージが消える前に印刷されるシートを取り除く必要がある場合は、印刷されるシートの下面か端をつまんで取り出し、平らな台の上に置いて乾かします。

### 用紙切れ

**原因:** 給紙トレイに十分な用紙がありません。



**解決方法:** HP All-in-One に用紙がなくなった場合や残りが数枚になった場合は、給紙トレイに用紙を追加してください。給紙トレイに用紙がある場合は、用紙を取り除いて、平らな面で用紙の端を揃えて、給紙トレイにもう一度用紙をセットしてください。印刷ジョブを続行するには、ディスプレイまたはコンピュータ画面の指示にしたがってください。

詳細については、次を参照してください。

41 ページの [\[フルサイズ用紙のセット\]](#)

---

**原因:** 両面印刷モジュールが HP All-in-One から外れています。

**解決方法:** 紙詰まりを直すときに外した両面印刷モジュールは、元に戻してください。

詳細については、次を参照してください。

119 ページの [\[紙詰まりの解消\]](#)

---

### 紙詰まり、給紙失敗またはプリントヘッドアセンブリがふさがれている

**原因:** HP All-in-One で用紙が詰まりました。

**解決方法:** 紙詰まりを直してください。印刷ジョブを続けるには、HP All-in-One のコントロールパネルにある **OK** を押します。

詳細については、次を参照してください。

119 ページの [\[紙詰まりの解消\]](#)

---

**原因:** プリントヘッドアセンブリがふさがれている

**解決方法:** HP All-in-One の電源をオフにして、プリントヘッドアセンブリ領域に手が届くように、インクカートリッジカバーを開きます。梱包用材料など、プリントヘッドをふさいでいるものを取り除きます。HP All-in-One の電源を再度オンにします。

---

### 用紙の不一致

**原因:** 印刷ジョブの印刷設定が、HP All-in-One にセットされている用紙に適合していません。

**解決方法:** 印刷設定を変更するか、給紙トレイに適切な用紙をセットしてください。

詳細については、次を参照してください。

50 ページの [\[現在のジョブに対する印刷設定の変更\]](#)

119 ページの [\[用紙に関する情報\]](#)

### フォト用の用紙の不一致

**原因:** 写真の画像サイズよりも大きい用紙がセットされています。

**解決方法:** 給紙トレイ内の用紙を大きいサイズの用紙に交換します。印刷ジョブを続けるには、HP All-in-One のコントロール パネルにある **OK** を押します。

---

### 用紙幅が間違っている

**原因:** 実行したプリント ジョブに適用されているプリント設定が、HP All-in-One にセットされている用紙に適合していません。

**解決方法:** 印刷設定を変更するか、給紙トレイに適切な用紙をセットしてください。

詳細については、次を参照してください。

119 ページの [\[用紙に関する情報\]](#)

50 ページの [\[現在のジョブに対する印刷設定の変更\]](#)

40 ページの [\[用紙のセット\]](#)

---

## 電源と接続に関するメッセージ

以下は、電源および接続に関連するエラー メッセージです。

- [通信テストに失敗した](#)
- [HP All-in-One が見つからない](#)
- [不正なシャットダウン](#)
- [双方向通信が切断された](#)

### 通信テストに失敗した

**原因:** HP All-in-One の電源がオフになっています。


**解決方法:** HP All-in-One のディスプレイを見てください。ディスプレイに何も表示されず、**On** ボタンが点灯していない場合は、HP All-in-One の電源が入っていません。HP All-in-One の電源コードが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。**On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにしてください。

---

**原因:** HP All-in-One がコンピュータに接続されていません。

**解決方法:** HP All-in-One がコンピュータに正しく接続されていないと通信エラーの起きることがあります。下図のように、USB ケーブルが

HP All-in-One とコンピュータにしっかりと接続されていることを確認してください。




詳細については、次を参照してください。

117 ページの [\[USB 接続による通信の問題\]](#)

### HP All-in-One が見つからない

**原因:** このエラーは、USB 接続されたデバイスのみに適用されます。USB ケーブルが正しく接続されていません。

**解決方法:** HP All-in-One がコンピュータに正しく接続されていないと通信エラーの起きることがあります。下図のように、USB ケーブルが HP All-in-One とコンピュータにしっかりと接続されていることを確認してください。



詳細については、次を参照してください。

117 ページの [\[USB 接続による通信の問題\]](#)

### 不正なシャットダウン

**原因:** 前回 HP All-in-One を使ったときに、正しい手順で電源が切断されませんでした。テーブル タップのスイッチをオフにしたり、壁のスイッチを外して HP All-in-One の電源を切ると、製品が損傷するおそれがあります。

**解決方法:** HP All-in-One のコントロール パネルの **On** ボタンを押して、テーブル タップの電源をオンまたはオフしてください。


### 双方向通信が切断された

**原因:** HP All-in-One の電源がオフになっています。

**解決方法:** HP All-in-One のディスプレイを見てください。ディスプレイに何も表示されず、**On** ボタンが点灯していない場合は、HP All-in-One の電源が入っていません。HP All-in-One の電源コードが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。**On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにしてください。

**原因:** HP All-in-One がコンピュータに接続されていません。

**解決方法:** HP All-in-One がコンピュータに正しく接続されていないと通信エラーの起きることがあります。下図のように、USB ケーブルが HP All-in-One とコンピュータにしっかりと接続されていることを確認してください。



詳細については、次を参照してください。

117 ページの [\[USB 接続による通信の問題\]](#)

## インク カートリッジに関するメッセージ

以下はインク カートリッジに関連するエラー メッセージです。

- [調整エラー](#)
- [印刷できません](#)
- [インク カートリッジが対応していない](#)
- [次のインクカートリッジはデバイスの初期化後に使用することはできません。交換する必要があります。](#)
- [インク カートリッジの問題](#)
- [インク カートリッジが空です](#)
- [インク カートリッジ期限切れ](#)
- [インク供給システムの故障](#)
- [使用期限が近づいています](#)
- [インク サプライ エラー](#)
- [HP 製以外のインク](#)
- [HP 製インクがなくなりました](#)
- [プリント ヘッド アセンブリが停止](#)
- [プリント ヘッドの故障](#)
- [調整に失敗しました](#)
- [すぐにカートリッジを交換してください](#)
- [メンテナンス スケジュール](#)
- [間違ったインク カートリッジが装着されています](#)
- [インク カートリッジがない、正しく装着されていない、またはデバイスに対応していない](#)

### 調整エラー

**原因:** 給紙トレイに間違った種類の用紙がセットされています。

**解決方法:** プリンタを調整するときに、色付きの用紙またはフォト用紙が給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。レターまたは A4 の白い普通紙を給紙トレイにセットして、コントロール パネルの **OK** を押してください。

### 印刷できません

**原因:** 示されたインク カートリッジにインクがありません。

**解決方法:** 印刷を再開できるよう、示されたインク カートリッジをただちに交換してください。

示されたインク カートリッジが交換されるまで、HP All-in-One は印刷を続行できません。すべての印刷が停止します。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)

## インク カートリッジが対応していない

**原因:** 間違ったインク カートリッジが取り付けられています。

**解決方法:** デバイスの最初のセットアップ以降は、指示されたインク カートリッジを使用することができません。インク カートリッジを、HP All-in-One に対応するインク カートリッジと交換してください。お使いの HP All-in-One に対応する全インク カートリッジの注文番号は、HP All-in-One 付属説明書に記載されています。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)

**原因:** インク カートリッジがこのデバイスに対応していません。

**解決方法:** HP サポートに連絡します。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

—情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

**次のインクカートリッジはデバイスの初期化後に使用することはできません。交換する必要があります。**

**原因:** 間違ったインク カートリッジが取り付けられています。

**解決方法:** デバイスの最初のセットアップ以降は、指示されたインク カートリッジを使用することができません。インク カートリッジを、HP All-in-One に対応するインク カートリッジと交換してください。お使いの HP All-in-One に対応する全インク カートリッジの注文番号は、HP All-in-One 付属説明書に記載されています。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)

**原因:** インク カートリッジがこのデバイスに対応していません。

**解決方法:** HP サポートに連絡します。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

—情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

## インク カートリッジの問題

**原因:** 示されたインク カートリッジが欠けているか、損傷しています。

**解決方法:** 印刷を再開できるよう、示されたインク カートリッジをただちに交換してください。HP All-in-One に欠けているインク カートリッジがない場合、インク カートリッジの接触部のクリーニングが必要です。

HP All-in-One に欠けているインク カートリッジがなく、インク カートリッジの接触部のクリーニングを行ってもこのメッセージが表示される場合、インク カートリッジが損傷しています。インク カートリッジが保障期間内にあるかどうかを、確認してください。

- 保障期間が過ぎていたら、新しいインク カートリッジを購入してください。
- 保障期間内にある場合は、HP サポートにお問い合わせください。  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) にアクセスしてください。-情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問い合わせください。

詳細については、次を参照してください。

- 106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)
- 111 ページの [\[インク カートリッジの接点のクリーニング\]](#)
- 189 ページの [\[インク カートリッジの保証情報\]](#)
- 115 ページの [\[インクサプライ品販売店\]](#)

---

## インク カートリッジが空です

**原因:** 示されたインク カートリッジにインクがありません。

**解決方法:** 示されたインク カートリッジを新しいインク カートリッジと交換します。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)

---

## インク カートリッジ期限切れ

**原因:** 示されたインク カートリッジ内のインクが有効期限に達しました。

**解決方法:** インク カートリッジには個別の有効期限があります。有効期限は印刷システムの保護とインク品質の維持を目的として定められています。インク カートリッジの有効期限切れメッセージが表示された場合は、有効期限の切れたインク カートリッジを取り外して交換し、メッセージを閉じます。インク カートリッジを交換しなくても印刷を続けることはできます。その場合は、HP All-in-One の指示か、コンピュータ画面に表示されるインク カートリッジ有効期限切れメッセージの指示に従って操作します。ただし、有効期限の切れたインク カートリッジは交換することをお勧めします。HP では、有効期限の切れたインク カートリッジの品質と安定

性を保証することはできません。期限切れのインク カートリッジの使用に起因するデバイスのサービスや修理については保証対象になりません。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)

### インク供給システムの故障

**原因:** プリント ヘッド アセンブリまたはインク供給システムが故障しており、HP All-in-One が印刷を実行できなくなりました。

**解決方法:** HP All-in-One の電源をオフにして、電源コードを抜き、10 秒待ちます。電源コードを繋ぎなおして、デバイスの電源をオンにします。

それでもエラー メッセージが表示される場合は、メッセージ内に記載されたエラー コードを書き留めて、HP サポートに御連絡下さい。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

—情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

### 使用期限が近づいています

**原因:** 示されたインク カートリッジ内のインクの有効期限がまもなく切れます。

**解決方法:** いくつかのインク カートリッジの有効期限が近づいています。

インク カートリッジには個別の有効期限があります。有効期限は印刷システムの保護とインク品質の維持を目的として定められています。インク カートリッジの有効期限切れメッセージが表示された場合は、有効期限の切れたインク カートリッジを取り外して交換し、メッセージを閉じます。インク カートリッジを交換しなくても印刷を続けることはできます。その場合は、HP All-in-One の指示か、コンピュータ画面に表示されるインク カートリッジ有効期限切れメッセージの指示に従って操作します。ただし、有効期限の切れたインク カートリッジは交換することをお勧めします。HP では、有効期限の切れたインク カートリッジの品質と安定性を保証することはできません。期限切れのインク カートリッジの使用に起因するデバイスのサービスや修理については保証対象になりません。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)

### インク サプライ エラー

**原因:** 表示されているインク カートリッジがメンテナンス中に取り外されました。



**解決方法:** メンテナンス手順の間は表示されているインク カートリッジを前のインク カートリッジと入れ替えてください。メンテナンス手順終了後、新しいインク カートリッジを挿入してください。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)


---

### HP 製以外のインク

**原因:** HP All-in-One が HP 製以外のインクを検出しました。

**解決方法:** 該当するインク カートリッジを交換してください。

HP では、純正 HP インク カートリッジの使用を推奨しています。純正 HP インク カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。

 **注記** HP では、HP 製以外のインクの品質や信頼性については保証できません。HP 製以外のインクの使用が原因で発生したプリンタの不具合や損傷に対するプリンタのサービスや修理は、保証ではカバーされません。

純正 HP インク カートリッジを購入されている場合、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)


---

### HP 製インクがなくなりました

**原因:** 示されたインク カートリッジ内の HP 製インクがなくなりました。

**解決方法:** 示されたインク カートリッジを交換するか、コントロールパネルの **OK** を押して続行します。

HP では、純正 HP インク カートリッジの使用を推奨しています。純正 HP インク カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。

 **注記** HP では、HP 製以外のインクの品質や信頼性については保証できません。HP 製以外のインクの使用が原因で発生したプリンタの不具合や損傷に対するプリンタのサービスや修理は、保証ではカバーされません。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)

---


## プリントヘッドアセンブリが停止

**原因:** プリントヘッドアセンブリの動きが妨害されています。

**解決方法:** プリントヘッドアセンブリをふさいでいるものを取り除いてください。

プリントヘッドアセンブリに対する妨害を除去するには

1. インクカートリッジカバーを本体前面の中央から持ち上げて、ロックされるまで開きます。



2. 梱包用材料など、プリントヘッドアセンブリをふさいでいるものを取り除きます。
3. HP All-in-One の電源を入れ直します。
4. インクカートリッジカバーを閉じます。

## プリントヘッドの故障

**原因:** プリントヘッドアセンブリまたはインク供給システムが故障しており、HP All-in-One が印刷を実行できなくなりました。

**解決方法:** HP サポートに連絡します。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

—情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

## 調整に失敗しました

**原因:** 給紙トレイに間違った種類の用紙がセットされています。

**解決方法:** プリンタを調整するときに、色付きの用紙またはフォト用紙が給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。レターまたは A4 の白い普通紙を給紙トレイにセットして、カートリッジの調整をもう一度行ってください。引き続き調整に失敗する場合は、センサーが故障している可能性があります。

HP サポートに連絡します。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

—情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

**原因:** プリントヘッドアセンブリまたはセンサーに問題があります。

**解決方法:** HP サポートに連絡します。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

—情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

### すぐにカートリッジを交換してください

**原因:** 表示されているインクカートリッジのインクの残量が低下しており、まもなく交換が必要となります。

**解決方法:** プリントヘッド部分に残っているインクで、短時間だけ、印刷を続行できます。このインクカートリッジを、ディスプレイ、またはコンピュータの画面にしたがって交換してから印刷を続行してください。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インクカートリッジの交換\]](#)

### メンテナンス スケジュール

**原因:** HP All-in-One は、高い印刷品質を保つために定期的にメンテナンスを行います。

**解決方法:** 給紙トレイに、レターまたは A4 の未使用の白い普通紙をセットします。続行するにはディスプレイの指示、またはコンピュータの画面にしたがいます。

### 間違ったインクカートリッジが装着されています

**原因:** 間違ったインクカートリッジが取り付けられています。

**解決方法:** 最初に HP All-in-One をセットアップして使用するときに、デバイスに付属のインクカートリッジが取り付けられていることを確認してください。付属するインクカートリッジのインクは、プリントヘッドアセンブリのインクと混ぜ合わさる特別な仕組みになっています。

このエラーを解決するには、該当するインク カートリッジを HP All-in-One に付属のインク カートリッジと交換します。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)

**インク カートリッジがない、正しく装着されていない、またはデバイスに対応していない**

**原因:** いくつかのインク カートリッジがありません。

**解決方法:** インク カートリッジを取り外してからもう一度挿入し、カートリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。

**原因:** いくつかのインク カートリッジが装着されていないか、または正しく装着されていません。

**解決方法:** インク カートリッジを取り外してからもう一度挿入し、カートリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合、インク カートリッジの銅色の接点をクリーニングしてください。

詳細については、次を参照してください。

- 106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)
- 111 ページの [\[インク カートリッジの接点のクリーニング\]](#)

**原因:** インク カートリッジが故障しているか、このデバイス用のものではありません。

**解決方法:** 印刷を再開できるよう、示されたインク カートリッジをただちに交換してください。HP All-in-One に欠けているインク カートリッジがない場合、インク カートリッジの接触部のクリーニングが必要です。

HP All-in-One に欠けているインク カートリッジがなく、インク カートリッジの接触部のクリーニングを行ってもこのメッセージが表示される場合、インク カートリッジが損傷しています。HP サポートに連絡します。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

—情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)

**原因:** 間違ったインク カートリッジが取り付けられています。

**解決方法:** 最初に HP All-in-One をセットアップして使用するときに、デバイスに付属のインク カートリッジが取り付けられていることを確認してください。付属するインク カートリッジのインクは、プリント ヘッド アセンブリのインクと混ぜ合わさる特別な仕組みになっています。

このエラーを解決するには、該当するインク カートリッジを HP All-in-One に付属のインク カートリッジと交換します。

詳細については、次を参照してください。

106 ページの [\[インク カートリッジの交換\]](#)

---



# 15 HP 保証およびサポート

弊社では、HP All-in-One のサポートをインターネットおよび電話で提供しております。このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [保証](#)
- [インク カートリッジの保証情報](#)
- [サポート プロセス](#)
- [HP サポートに連絡する前に](#)
- [電話による HP サポート](#)
- [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)
- [HP All-in-One の発送準備](#)
- [HP All-in-One の梱包](#)


## 保証

保証の詳細については、HP All-in-One 付属の説明書を参照してください。

## インク カートリッジの保証情報

HP カートリッジの保証は、指定された HP 製プリンティングデバイスで使用された場合に適用されます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受けた HP インク製品には適用されません。

保証期間内に HP インクを使い切っていないこと、保証期限が切れていないことが製品に保証が適用される条件です。保証の有効期限は、下記のように製品上に年/月/日形式で示されます。



HP 限定保証条項については、プリンタに付属の印刷ドキュメントを参照してください。

## サポート プロセス

お困りのときは、以下の手順に従ってください。

1. HP All-in-One に付属するマニュアルを確認してください。
2. HP オンラインサポート Web サイト [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) をご覧ください。HP オンラインサポートは、HP のすべてのお客様がご利用いただけます。このサイトに

は常に最新のデバイス情報や専門的アドバイスが公開され、他にも以下のようなサービスが用意されています。

- 専門のオンラインサポート担当者へのお問い合わせ
  - お使いの HP All-in-One 用ソフトウェアおよびドライバアップデート
  - 有用な HP All-in-One 情報および一般的な問題に対するトラブルの解決方法
3. HP サポートにお電話ください。ご利用できるサポート オプションは、デバイス、国/地域、および言語により異なります。

## HP サポートに連絡する前に

HP All-in-One には、他社のソフトウェア プログラムが付属している場合があります。このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカーの担当技術者にお問い合わせになると最適な技術サポートが受けられます。

 **注記** この情報は、日本のお客様には適用されません。日本でのサービス内容については、[192 ページの \[HP Quick Exchange Service \(Japan\)\]](#) を参照してください。

HP サポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡する前に以下の作業を行ってください。

1. 確認事項:
  - a. HP All-in-One が接続され、電源がオンになっていること。
  - b. 指定のインク カートリッジが正しく取り付けられていること。
  - c. 推奨されている用紙が給紙トレイに正しくセットされていること。
2. HP All-in-One をリセットします。
  - a. **On** ボタンを押して HP All-in-One の電源をオフにします。
  - b. 電源コードを HP All-in-One の後部から取り外します。
  - c. 電源コードを HP All-in-One に再度差し込みます。
  - d. **On** ボタンを押して HP All-in-One の電源を入れます。
3. サポートおよび保証については、HP Web サイト [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) をご覧ください。メッセージが表示されたら、お住まいの国または地域を選択し、**[お問い合わせ]** をクリックして、テクニカル サポートまでお問い合わせください。  
HP Web サイトで、HP All-in-One の最新情報とトラブルシューティングのヒントを確認します。
4. 上記の作業を行っても問題が解決されず、HP サポート担当に問い合わせる必要がある場合は、以下の作業を行います。
  - a. コントロール パネルに表示される HP All-in-One のモデル名をメモします。
  - b. セルフテスト レポートを印刷します。
  - c. サンプル出力として利用できるカラー コピーを作成します。
  - d. 発生した問題を詳しく説明できるように準備します。
  - e. シリアル番号をご用意ください。  
シリアル番号は、HP All-in-One 背面のステッカーで確認できます。シリアル番号は、ラベルの左上隅にある 10 桁のコードです。
5. HP サポートにお電話ください。電話は、HP All-in-One の近くで行ってください。

### 関連トピック

[101 ページの \[セルフテスト レポートの印刷\]](#)

## 電話による HP サポート

サポート電話番号一覧については、デバイス付属の説明書を参照してください。



このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [電話サポートの期間](#)
- [電話でのご連絡](#)
- [電話サポート期間終了後のサポート](#)

### 電話サポートの期間

1年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテンアメリカ（メキシコ含む）の各国で利用できます。ヨーロッパ、中東、アフリカ各国での電話サポートの期間については、[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) を参照してください。規定の通話料金がかかります。日本では期間限定はありません。

### 電話でのご連絡

HP サポートにお電話をおかけになる際は、コンピュータと HP All-in-One の前からおかけください。また、以下の情報を事前にご用意ください。

- モデル番号 (HP All-in-One 前面のラベルに記載)
- シリアル番号 (HP All-in-One 背面または底面に記載)
- 問題が発生したときに表示されたメッセージ
- 次の質問に対するお答え
  - ・ この問題が以前にも起こったことがありますか？
  - ・ 問題をもう一度再現できますか？
  - ・ この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアをコンピュータに追加しましたか？
  - ・ この問題が起きる前に、雷雨があったり HP All-in-One を移動したなど、何か特別なことはありませんでしたか？

### 電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。サポートは、HP オンラインサポート Web サイト [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) でもご利用いただけます。サポートオプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡ください。日本では期間限定はありません。

## HP Quick Exchange Service (Japan)

インク カートリッジに問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。インク カートリッジが故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Service がこのインク カートリッジを正常品と交換し、故障したインク カートリッジを回収します。保障期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号： 0570-000511 ( 自動応答 )  
03-3335-9800 ( 自動応答システムが使用できない場合 )

サポート時間： 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで  
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで  
祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。

サービスの条件:

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

交換時のデバイスの梱包方法については、194 ページの [\[HP All-in-One の梱包\]](#) を参照してください。

## HP All-in-One の発送準備

HP サポートへのお問い合わせ後、または購入店で HP All-in-One をサービス担当に返送するよう求められた場合は、デバイスを返送する前に、必ず以下のものを取り外し、保管しておいてください。

- 電源コード、USB ケーブル、その他 HP All-in-One に接続されていたすべてのケーブル

△ 注意 交換用に配送される HP All-in-One に電源コードは付属しません。  
HP All-in-One の交換品が到着するまで、電源コードは安全な場所に保管しておいてください。

- 給紙トレイにセットした用紙
- HP All-in-One にセットした原稿

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [インク システムの保護](#)
- [コントロール パネル カバーの取り外し](#)

## インク システムの保護

HP All-in-One 搬送中のインクの漏れを防ぐためのインク システム保護方法については、HP サポートへお問い合わせください。サポートから、交換用インク カートリッジと取り替えるようにお願いする場合があります。

交換用 HP All-in-One が送られてきた場合は、同梱の説明書にインク システムの保護方法が記載されていますのでお読みください。交換用 HP All-in-One は搬送中のインク システムの漏れを防ぐためにデバイスに装着するもので、インク カートリッジに付属している場合もあります。

---

 **注記** この情報は、日本のお客様には適用されません。日本でのサービス内容については、[192 ページの \[HP Quick Exchange Service \(Japan\)\]](#) を参照してください。

---

### 関連トピック


[106 ページの \[インク カートリッジの交換\]](#)

## コントロール パネル カバーの取り外し

HP All-in-One を修理に出す前に、コントロール パネル カバーの取り外してください。

---


 **注記** この情報は、日本のお客様には適用されません。日本でのサービス内容については、[192 ページの \[HP Quick Exchange Service \(Japan\)\]](#) を参照してください。

 **注意** 必ず HP All-in-One のプラグを抜いてから以下の手順にしたがってください。

---

### コントロール パネル カバーを取り外すには

1. **On** ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオフにします。
2. 電源から電源コードを抜いて、HP All-in-One から外します。電源コードは HP All-in-One と一緒に返送しないでください。
3. 以下の手順に従って、コントロール パネル カバーを取り外します。
  - a. コントロール パネル カバーの両側に手をそえてください。
  - b. ディスプレイの下小さな隙間に左手の指先を置いて、カバーを下に下げて、右に開けます。



4. コントロールパネルカバーを保管します。コントロールパネルカバーは HP All-in-One と一緒に送り返さないでください。

△ 注意 交換用の HP All-in-One には、コントロールパネルカバーが付属していません。カバーは安全な場所に保管しておき、HP All-in-One がお手元に届いたら取り付けてください。交換後に HP All-in-One のコントロールパネル機能を使用するには、コントロールパネルカバーを取り付ける必要があります。


📖 注記 コントロールパネルカバーの取り付け方法については、HP All-in-One 付属の『セットアップガイド』を参照してください。HP All-in-One の交換品に、デバイスの設定に関する使用説明書が付属している場合があります。

## HP All-in-One の梱包

HP All-in-One を発送する準備を整えた後、以下の手順を実行します。

**HP All-in-One を梱包するには**

1. お手元にある場合は元の梱包材を使って、または代替製品に使用されていた梱包材を使って、HP All-in-One を梱包して発送します。



元の梱包材がない場合は、他の適切な梱包材を使用してください。不適切な梱包や運送によって発生する損傷は、保証の対象にはなりません。

2. 返送用のラベルを箱の外側に貼ります。
3. 箱には、以下のものを入れてください。
  - サービス担当に宛てた、症状の詳細な説明 (印刷品質を示す実際の出力サンプルが役に立ちます。)
  - 保証が適用される期間内であることを証明する保証書またはその他の購入証明書のコピー
  - 氏名、住所、および日中に連絡可能な電話番号

# 16 技術情報

このセクションでは、HP All-in-One の技術仕様および国際的な規制について説明します。

詳細な仕様については、HP All-in-One 付属の文書を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [仕様](#)
- [環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム](#)
- [規制に関する告知](#)

## 仕様

ここでは、HP All-in-One の技術仕様を記載します。詳細な仕様については、HP All-in-One 付属の文書を参照してください。

### システム要件

ソフトウェアおよびシステムの要件は、Readme ファイルに収録されています。

将来的なオペレーティング システムのリリースおよびサポートについての情報は、HP のオンライン サポート Web サイト [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) を参照してください。


### 用紙の仕様

種類	用紙の重量	給紙トレイ*	排紙トレイ†	フォトトレイ*
普通紙	20 ~ 24 lb. (75 ~ 90 gsm)	最大 125 (20 lb. の用紙)	50 (20 lb. の用紙)	該当なし
リーガル用紙	20 ~ 24 lb. (75 ~ 90 gsm)	最大 125 (20 lb. の用紙)	50 (20 lb. の用紙)	該当なし
カード	110 lb. はがき大まで (200 gsm)	最高 40 枚	25	最高 20 枚
封筒	20 ~ 24 lb. (75 ~ 90 gsm)	最高 15 枚	15	該当なし
OHP フィルム	なし	最高 40 枚	25	該当なし
ラベル紙	なし	最高 40 枚	25	該当なし
13×18 cm (5×7 インチ) フォト用紙	145 lb. (236 gsm)	最高 20 枚	20	該当なし
10×15 cm (4×6 インチ) フォト用紙	145 lb. (236 gsm)	最高 20 枚	20	20 ~ 25
216×279 mm (8.5×11 インチ) フォト用紙	なし	最高 40 枚	25	該当なし

\* 最大収容枚数。

† 排紙トレイの収容枚数は、用紙の種類および使用するインクの量によって異なります。排紙トレイは、頻繁に空にしてください。

\* 最大収容枚数。

 **注記** すべての対応用紙サイズについては、プリンタ ドライバで確認してください。

### 印刷の仕様

- 最大解像度 1200 x 1200 dpi はコンピュータからモノクロ印刷した場合
- 最大解像度 4800 x 1200 dpi は入力データ解像度を 1200 dpi に設定し、コンピュータからカラー印刷した場合
- 印刷速度はドキュメントの複雑さによって異なる
- パノラマ サイズ印刷
- 方式：オンデマンド型サーマル インクジェット
- 言語：PCL3 GUI
- 動作周期：最高 3000 ページの印刷/月

### コピーの仕様

- デジタルイメージ処理
- 原稿のコピーは 50 枚まで (モデルによって異なる)
- コピー速度はドキュメントの複雑さ、およびモデルによって異なる
- 200-400% の範囲で拡大コピーを行う (モデルによって異なる)
- 25-50% の範囲で縮小コピーを行う (モデルによって異なる)

### スキャンの仕様

- イメージエディター内蔵
- 統合 OCR ソフトウェアによってスキャンしたテキストを編集可能なテキストに自動的に変換(インストールされている場合)
- Twain 互換ソフトウェア インタフェース
- 解像度：最大 4800 x 4800 dpi (光学式)(モデルによって異なる)、19200 ppi (拡張) (ソフトウェア)  
ppi 解像度についての詳細は、スキャナ ソフトウェアを参照してください。
- カラー :48 ビット カラー、8 ビット グレースケール (256 階調)
- ガラスからの最大スキャン サイズ :21.6 x 29.7 cm

### 印刷解像度

印刷解像度については、プリンタ ソフトウェアを参照してください。詳細については、[52 ページの \[印刷解像度の表示\]](#)を参照してください。

### インク カートリッジの印刷可能枚数

カートリッジの推定印刷可能枚数についての詳細は、[www.hp.com/pageyield](http://www.hp.com/pageyield) を参照してください。

### 騒音に関する情報

インターネットにアクセス可能な場合は、騒音に関する情報を次の HP Web サイトから入手することができますお問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

## 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性

を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」にアクセスしてください。

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [用紙の使用](#)
- [プラスチック](#)
- [化学物質安全性データシート](#)
- [リサイクルプログラム](#)
- [HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム](#)
- [Energy Star® の告示](#)
- [特別な取り扱いが必要な物質について](#)
- [カリフォルニアのユーザーへの注意](#)
- [Battery disposal in the Netherlands](#)
- [Battery disposal in Taiwan](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)

## 用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用に適しています。

## プラスチック

25 グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルするため、プラスチックを識別しやすくする国際規格に従って記号が付けられています。

## 化学物質安全性データシート

化学物質等安全データシート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

## リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HP のインクジェット消耗品リサイクル プログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリント カートリッジおよびインク カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次の Web サイトを参照してください。

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Energy Star® の告示

この製品は、製品のパフォーマンスに影響を与えることなく、消費電力を削減し、天然の資源を節約するように設計されています。動作時、およびデバイスがアクティブでな

い時のいずれの状態でもエネルギーの消費は抑えられています。この製品は、ENERGY STAR® に適合しています。これは、エネルギー効率の高いオフィス機器の開発を推進するために設立された自主的なプログラムです。



ENERGY STAR は米国で登録された米国環境保護局 (USEPA) のサービスマークです。当社は国際エネルギースター プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター プログラムの基準に適合していると判断します。

ENERGY STAR ガイドラインについての詳細については、下記の Web サイトを参照してください。

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### 特別な取り扱いが必要な物質について

HP 製品には、メインの印刷回路アセンブリに二酸化マンガンリチウム電池が使用されており、これは製品寿命が終わった際に特別な処理が必要となる場合があります。

### カリフォルニアのユーザーへの注意

この製品のバッテリーは過塩素酸塩を使用している可能性があります。特別な処置が必要となる場合があります。詳細については、次の Web サイトを参照してください。

[www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

### Battery disposal in the Netherlands



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

### Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.



## 技術情報



Italiano	Deutsch	Français	English
----------	---------	----------	---------

Français

## Français

Deutsch

## Deutsch

Italiano

## Italiano

Español

## Español

Česky

## Česky

Dansk

Dansk

Niederland

## Nederlands

Esti

## Esti

Suomi

and

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Magyar

## Magyar

Latviski

## Latvian

Lietuviška

Lietuviš  
ki

Pol-  
suis

## Equipe

## Porting

ing

Slovenia

ensđna

Slow

## Svenska Sl

10

司

## 三

H

## 199

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [規制モデルの ID 番号](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Noise emission statement for Germany](#)
- [Toxic and hazardous substance table](#)
- [Declaration of conformity \(European Economic Area\)](#)
- [HP Photosmart C6200 All-in-One series declaration of conformity](#)

### 規制モデルの ID 番号

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。本製品の規制モデル番号は、SDGOB-0714 です。この規制番号は、商品名 (HP Photosmart C6200 All-in-One series 等)、または製品番号 (CC985A 等) とはまったく別のものです。

### FCC statement

#### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, Ca 94304  
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Notice to users in Korea

### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Noise emission statement for Germany

### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19


## Toxic and hazardous substance table

有毒有害物质表						
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
零件描述	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘	0	0	0	0	0	0
电线	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
打印系统	X	0	X	0	0	0
显示器**	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒**	0	0	0	0	0	0
扫描仪**	X	0	0	0	0	0
外部电源**	X	0	0	0	0	0
0: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质，含量低于SJ/T11363-2006的限制 X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质，含量高于SJ/T11363-2006的限制 注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件 **以上只适用于使用这些部件的产品						

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1. It identifies the product, manufacturer’s name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart C6200 All-in-One series declaration of conformity

	<b>DECLARATION OF CONFORMITY</b> according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1	
<b>Supplier's Name:</b>	Hewlett-Packard Company	DoC#: SDGOB-0714-rel.2.0
<b>Supplier's Address:</b>	16399 West Bernardo Drive San Diego, CA 92127-1899, USA	
<b>declares, that the product</b>		
<b>Product Name and Model:</b>	HP Photosmart C6200 Series (CC985A)	
<b>Regulatory Model Number:<sup>1)</sup></b>	SDGOB-0714	
<b>Product Options:</b>	ALL	
<b>Power Adapter:</b>	0957-2230	
<b>conforms to the following Product Specifications and Regulations:</b>		
<b>EMC:</b>	CISPR 22:1997+A1:2000+A2:2002 / EN 55022:1998 +A1:2000+A2:2003 Class B CISPR 24:1997+A1:2001+A2:2002 / EN 55024:1998 +A1:2001+A2:2003 Class B EN 301 489-1 V1.4.1:2002 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002 IEC 61000-3-2:2000+A1:2000+A2:2005 / EN 61000-3-2:2000+A2:2005 IEC 61000-3-3:1994+A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 GB9254:1998, GB17625.1:2003	
<b>SAFETY:</b>	IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 IEC 60825-1 Ed. 1.2:2001 / EN 60825-1+A2+A1:2002 (LED) GB4943:2001	
This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation		
The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EC and carries the CE-Marking accordingly		
<b>Additional Information:</b>		
1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.		
San Diego, CA, USA 16 January, 2007		
<b>Local contact for regulatory topics only:</b>		
EMEA:	Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Germany	
U.S.:	Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501	

# 索引

## 記号/数字

[スキャン オプションがない] エラー 172  
10 x 15 cm (4 x 6 インチ) のフチ無し写真  
印刷 58  
10 x 15 cm のフォト用紙  
コピー 92  
仕様 195  
4 x 6 インチのフォト用紙  
コピー 92  
802.3 有線、構成ページ 31

## A

A4 用紙、セット 41

## C

CAT-5 Ethernet ケーブル 22

## D

declaration of conformity  
European Economic Area 202  
United States 202  
DNS サーバ (802.3 wired) 32  
DPOF 印刷 18

## E

EU  
Directive 2002/95/EC 198  
EWS. 埋め込み Web サーバを参照

## H

HP Instant Share  
スキャン画像の送信 90  
HP Photosmart  
画像の送信 76  
HP Photosmart 共有で画像を送信する  
スキャンした画像 90

## I

IP  
アドレス 30, 31  
設定 27

## L

L 判のフォト用紙  
セットする 42  
L 判のフォト用紙、セット 42

## M

MAC (媒体アクセス制御) アドレス 31  
MAC アドレス 31  
mDNS サービス名 31

## O

OHP フィルム  
コピー 93  
仕様 195  
セットする 46  
OK ボタン 10  
On ボタン 10

## P

Photosmart Express 9

## R

regulatory notices  
declaration of conformity  
(European Economic Area) 202  
declaration of conformity  
(U.S.) 202  
Directive 2002/95/EC 198  
中国 198  
RJ-45 プラグ 22, 33

## U

URL 30  
USB ケーブル  
通信の切断 178  
USB ケーブルの取り付け 123

## W

Web ページ、印刷 68

## あ

アイロン プリント 65  
アイロンプリント紙. アイロン  
プリントを参照  
赤目、補正 78

## い

一般情報、構成ページ 30  
色

混じる 138

## インク

prodname の内部が汚れる 152

空 181

乾燥時間 174

少 152

すぐに交換 185

デバイスの内部が汚れる 143

## インク カートリッジ

HP 製以外のインク 183

HP 製インクがなくなった 183

インクレベルの確認 104

エラー メッセージ 179, 186

欠け 180

空 181

期限切れ 181, 182

交換 106

故障 182

サプライ エラー 182

すぐに交換 185

損傷 180

対応していない 180

注文 115

トラブルシューティング 124

ヒント 118

間違い 180, 185, 186

## インク カートリッジ

接点のクリーニング 111

- インク カートリッジの交換 106
- インク サプライ
  - 購入 115
- インクのにじみ、ファクス 135
- インクレベル
  - アイコン 10
- インクレベル、確認 104
- インク、皮膚や洋服に付いたインクの除去 112
- 印刷機能のショートカットタブ 56
- 印刷ジョブのプレビュー 55
- 印刷設定
  - 印刷品質 134
  - 解像度 53
  - サイズ変更オプション 54
  - 彩度 54
  - 色調 54
  - 縮小/拡大 54
  - 速度 53
  - 品質 53
  - 方向 53
  - 明度 54
  - 用紙サイズ 50
  - 用紙の種類 52
  - レイアウト 53
- 印刷の品質 53
- 印刷
  - CD/DVD ラベル 59
  - OHP フィルム 65
  - Web ページ 68
  - アイコン プリント 65
  - 印刷オプション 50, 55
  - 印刷出力の歪み 137
  - 薄い 140
  - 画像の反転 65
  - 空白の印刷紙 152
  - コンピュータから 49
  - シート 1 枚に 2 ページまたは 4 ページ 63
  - シート 1 枚に複数のページ 63
  - 住所 66
  - 仕様 196
  - ジョブのキャンセル 68
  - 正順 64
  - セルフテスト レポート 101
  - ソフトウェア アプリケーションから 49
- 縦の縞模様 142
- 特別な印刷ジョブ 57
- トラブルシューティング 144
- 何も動作しない 148
- 品質、トラブルシューティング 135, 136, 139, 141
- 封筒が正しく印刷されない 144
- 封筒 66
- フォト用紙に 59
- フチ無し印刷失敗 144
- フチ無し写真 58
- プレビュー 55
- ページの順序が逆 149
- ページの両面 61
- ポスター 67
- 見開き 61
- 無意味な文字 147
- 余白が正しくない 149, 151
- ラベル紙 66
- インデックス カード、セット 43
- う**
- 動かない、プリント ヘッド 125
- 薄い
  - コピー 161
- 薄くする
  - コピー 95
- 埋め込み Web サーバ
  - Web ブラウザでアクセスする 28
  - パスワード設定 30
- 埋め込み Web サーバ 29
- え**
- エラー メッセージ
  - ファイルの読み込みまたは書き出し 168
  - メモリ カード 171
  - 用紙切れ 174
- お**
- オーバーヘッド、印刷 65
- か**
- カートリッジ. インク カートリッジを参照
- 解像度
  - 印刷 53
- 欠け
  - インク カートリッジ 180
  - コピーからの情報 162
  - スキャンした文字 159
- カスタマ サポート
  - 保証 189
- 画像
  - 回転 79
  - ズーム 79
  - スキャン画像の送信 90
  - スキャン画像の編集 89
  - スキャンする 85
  - トリミングする 79
- 紙詰まり、用紙 47, 125
- カラー
  - くすんでいる 140
- カラー グラフィック ディスプレイ
  - 原稿のトリミング 98
  - 余白の変更 98
- カラー グラフィック ディスプレイ
  - コピー プレビュー 91
- ガラス面
  - クリーニング 103
- 環境
  - 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム 196
- 管理パスワード 30
- き**
- 技術情報
  - 印刷の仕様 196
  - コピーの仕様 196
  - システム要件 195
  - スキャンの仕様 196
  - 用紙の仕様 195
- 規制に関する告知
  - 規制モデルの ID 番号 200
- キャンセル
  - 印刷ジョブ 68
  - コピー 99
  - スキャンする 90
  - ボタン 9
- 共有する 24
- く**
- 国/地域、設定 17

グリーティング カード、セット  
する 46  
クリーニング  
ガラス面 103  
原稿押さえ 104  
外側 104  
クリーニング  
インク カートリッジの接  
点 111  
プリントヘッド 110

## け

ゲートウェイ、デフォルト設  
定 31  
原稿押さえ、クリーニング  
104  
原稿のトリミング 98  
言語、設定 17

## こ

濃いコピー 161  
高画質、コピー品質 94  
工場出荷時のデフォルト値、復  
元 18  
構成ソース (802.3 wired) 31  
構成ページ  
802.3 有線 31  
一般情報 30  
濃くする  
コピー 95  
コピー  
薄すぎる 161  
拡大 97  
キャンセル 99  
濃すぎる 161  
コピーの作成 91  
サイズ、カスタム 97  
縮小 97  
情報が欠ける 162  
仕様 196  
速度 94  
デフォルト設定 95  
トラブルシューティング  
160  
トリミングする 98  
何も表示されない 164  
品質 94  
フォト、改善 99  
部数 92  
フチ無し写真 96  
フチ無しにフチがある  
163

不適当なトリミング 164  
ページに合わせる機能が動作  
しない 162  
混じる 138  
メニュー 12  
文字、改善 99  
用紙サイズ 92  
用紙の種類、推奨 93  
余白の変更 98  
コピー  
プレビュー 91  
コピー スタート - カラー 10  
コピー スタート - モノクロ  
10  
コピー部数 92  
コピー プレビュー 91  
コントロール パネル  
概要 8  
機能 9  
ボタン 9

## さ

最大解像度品質 94  
彩度、印刷結果の変更 54  
作成、コピー 91  
サブネット マスク 31  
サポート期間終了後のサポー  
ト 191  
サポート  
連絡先 190  
サポートされている接続の種類  
プリンタの共有 20  
サポートされる接続の種類  
Ethernet 20  
サポートの電話番号 190  
サポート プロセス 189  
参照、写真 18

## し

シート 1 枚に 2 ページ、印  
刷 63  
シート 1 枚に 4 ページ、印  
刷 63  
色調、印刷結果の変更 54  
システム要件 195  
写真の回転 79  
写真の参照 18  
写真のトリミング 79  
写真  
HP Photosmart 共有で送信  
する 76  
赤目の補正 78

明るさの調整 78  
インクで汚れる 152  
回転 79  
欠け 168  
共有 76  
左右反転 78  
色調の設定 78  
ズーム 79  
スキャン画像の編集 89  
電子メール 76  
トリミングする 79  
フォト用紙に印刷 59  
フチ無し印刷 58  
フレームの追加 78

住所、印刷 66  
縮小/拡大コピー  
カスタム サイズ 97  
レターまたは A4 用紙に合わ  
せてサイズを変更 97  
受信したパケットの合計 (802.3  
wired) 32  
出荷時のデフォルト値に戻す  
18  
詳細ネットワーク設定 26  
状態、ネットワーク 30

## す

ズーム  
写真 79  
ボタン 10, 79  
スキャン画像の編集 89  
スキャン ガラス  
クリーニング 103  
スキャン  
HP Photosmart 共有で送信  
する 90  
ボタン 10  
メモリ カードに保存 88  
メモリ カードへ 88  
スキャンする  
[スキャン オプションがな  
い] エラー 172  
画像の共有 90  
画像の編集 89  
機能 85  
キャンセル 90  
コントロール パネルから  
87  
コンピュータに保存する  
87  
失敗 157, 158, 166  
写真 85, 86

- スキヤンの仕様 196
  - 中止 90
  - 停止 157
  - テキストの代わりに点線が表示される 159
  - ドキュメント 85, 86
  - トラブルシューティング 157
  - トリミングが不正確 159
  - 何も表示されない 158
  - プレビュー画像、編集 89
  - ページレイアウトが不正確 159
  - 文字が間違っている 159
  - 文字の書式が正しくない 159
- スキヤンの送信先
  - メニュー 12
- スリープ状態 11
- せ**
- セキュリティ
  - ネットワーク、WEP キー 23
- 接続する
  - 有線ネットワーク (Ethernet) 21
- 接続の問題
  - HP All-in-One の電源が入らない 121
  - デバイスが見つからない 177
- 切断エラー 171
- 設定
  - 印刷オプション 50, 55
  - 国/地域 17
  - 言語 17
  - デフォルトに復元 26
  - ネットワーク 25
- セットアップ
  - ボタン 9
  - メニュー 12
- セットする
  - A4 用紙 41
  - L 判のフォト用紙 42
  - OHP フィルム 46
  - アイロン プリント 46
  - インデックス カード 43
  - グリーンティング カード 46
  - 原稿 37
  - ハガキ 43
  - 封筒 44
- フルサイズ用紙 41
  - ポストカード 43
  - ラベル紙 46
  - リーガル用紙 41
  - レター用紙 41
- セルフテスト レポート 101
- そ**
- 速度
  - 印刷 53
  - コピー 94
- ソフトウェア アプリケーションから、印刷 49
- ソフトウェアのアンインストール 128
- ソフトウェアのインストール
  - アンインストール 128
  - 再インストール 128
- トラブルシューティング 125
- ソフトウェアの再インストール 128
- 損傷、インク カートリッジ 180
- た**
- 縦方向 53
- ち**
- 中止
  - 印刷ジョブ 68
  - コピー 99
  - スキヤンする 90
- 注文
  - インク カートリッジ 115
  - インク サプライ 115
- つ**
- 通常使うプリンタ、設定 50
- 通信の問題
  - 双方向通信が切断された 178
  - テストの失敗 176
- て**
- ディレクション パッド 10
- デバイス
  - 応答しない 145
  - 見つからない 177
- デバイスの発送 192
- デフォルトゲートウェイ (802.3 wired) 31
- デフォルト設定
  - 復元 18
- デフォルト設定、復元 26
- デモモード 19
- 転送されたバケットの合計 (802.3 wired) 32
- 電話サポートの期間
  - サポート期間 191
- 電話サポート 190
- 電話番号、サポート 190
- と**
- ドキュメント
  - スキヤン画像の編集 89
  - スキヤンする 85
- トラブルシューティング
  - USB ケーブル 123
  - 印刷 144
  - エラー メッセージ 164
  - 紙詰まり、用紙 47, 125
  - 言語、ディスプレイ 123
  - コピー 160
  - スキヤンする 157
  - ソフトウェアのインストール 125
- 通信の問題 117
- デバイスを検出できない 131
- ネットワーク上の他のユーザーが自分のメモリ カードにアクセスできる 156
- ネットワーク設定 131
- ハードウェアのインストール時 120
- ファイルまたはアイテムが見つからない 156
- ファイル名が文字化けする 156
- ファクスの問題 135, 136
- プリンタが検出されない 133
- プリンタの調整 124
- プリント ヘッドが動かない 125
- 間違った単位 124
- メモリ カード 152
- トリミングする
  - 失敗 170
  - 不適当なフチ無しコピー 164
- トレイ選択 18



## な

何も表示されない  
コピー 164  
スキャンする 158

## ね

ネットワーク構成ページ 30  
ネットワーク設定をデフォルト  
に戻す 26  
ネットワークにアップグレー  
ド 25  
ネットワーク  
アップグレード 25  
詳細設定 26  
状態 30  
接続タイプ 30  
設定を戻す 26

## は

ハードウェア アドレス (802.3  
wired) 31  
はがき、セット 43  
パスワード、埋め込み Web サー  
バ 30  
はやり、コピー品質 94

## ひ

左の余白の変更 98  
左矢印 10  
皮膚や洋服に付いたインクの除  
去 112  
表示する  
単位の変更 124  
表示言語の変更 123  
きれい、コピー品質 94  
表示  
アイコン 10  
スリープ状態 11  
品質、コピー 94  
品質  
印刷 53  
ヒントのスライドショー 19

## ふ

ファームウェア バージョン  
30  
ファームウェア リビジョン番号  
の不一致 165  
ファイル  
サポートする形式 169  
サポート対象外の形式  
169

無効な名前 169  
読み取りできない 168  
ファクスの印刷品質が悪い  
135, 136  
ファクスの問題  
インクのにじみ 135  
印刷品質が悪い 136  
ファクス  
印刷品質が悪い 135, 136  
用紙幅の間違い 176  
封筒  
仕様 195  
セットする 44  
フォト  
Photosmart Express メニュー 11  
フォト用紙  
コピー 93  
仕様 195  
セットする 42  
不正なシャットダウン 178  
フチ無しコピー 96  
フチ無し写真  
印刷 58  
コピーにフチがある 163  
不適当なトリミング 164  
[プリンタが見つかりました] 画面、Windows 24  
プリンタの共有  
Mac 20  
Windows 20  
プリンタの調整 109  
プリンタ、調整 109  
プリント カートリッジ  
インク不足 152  
プリントヘッドが動かない  
125  
プリントヘッド  
故障 184  
停止 184  
プリントヘッド  
クリーニング 110  
プレビュー画像、編集 89

## へ

ページに合わせる機能が動作し  
ない 162  
ページに合わせる 97  
ページの順序 64  
ヘルプ  
メニュー 12

## 編集

スキャン プレビュー 89

## ほ

保証 189  
ポスター 67  
ポストカード  
セットする 43  
ホスト名 30, 33  
保存する  
スキャンした画像 87  
保存  
写真をコンピュータに 77  
ボタン、コントロール パネ  
ル 9

## ま

マージン  
間違い 149

## み

右矢印 9  
見開き印刷 61

## む

無効なファイル名 169

## め

明度、印刷結果の変更 54  
メディア、用紙を参照  
メニュー  
コピー 12  
スキャンの送信先 12  
セットアップ 12  
ヘルプ 12  
メモリ カード  
HP All-in-One が読み取れな  
い 153  
アクセス不可 155  
エラー メッセージ 171  
コンピュータにファイルを保  
存する 77  
写真が見つからない 168  
写真の共有 76  
写真のメール送信 76  
スキャンの送信先 88  
スロット 71  
挿入 77  
デジタル カメラでメモリ カ  
ードを読み取れない  
153

トラブルシューティング 152  
 ファイルを読み取りできない 168  
 読み取りまたは書き込みのエラー 155  
 メンテナンス  
   インク カートリッジの交換 106  
   インクレベルの確認 104  
   ガラス面のクリーニング 103  
   原稿押さえのクリーニング 104  
   出荷時のデフォルト値に戻す 18  
   スタンバイ/オフ、設定モード 112  
   セルフテスト レポート 101  
   外側のクリーニング 104  
   プリンタの調整 109  
   プリント ヘッドのクリーニング 110

## も

### 文字

欠ける 151  
 ギザギザになる 137  
 コピーの改善 99  
 スキャンした書式が正しくない 159  
 スキャン時の点線 159  
 スキャンに間違いや欠けがある 159  
 定着しない 136  
 フォントのスムージング 137  
 無意味な文字 147  
 問題  
   印刷 144  
   エラー メッセージ 164  
   コピー 160  
   スキャンする 157

## よ

用紙切れ 174  
 用紙サイズ  
   コピー設定 92  
 用紙の種類 52  
 用紙の選択 38

## 用紙

紙詰まり 47, 119, 125, 165, 175  
 給紙失敗 175  
 給紙の失敗 143  
 互換性のない種類 40  
 サイズの間違い 175  
 種類の間違い 175  
 仕様 195  
 推奨コピーの種類 93  
 推奨する印刷用の用紙サイズ 50  
 推奨する種類 38, 39  
 セットする 40  
 選択 38  
 幅の間違い 176  
 ヒント 119  
 フォト 176  
 不足 174  
 用紙の不一致 176  
 横方向 53  
 余白  
   文字やグラフィックが欠ける 151

## ら

ラベル紙  
   仕様 195  
   セットする 46

## り

リーガル用紙  
   コピー 92  
   仕様 195  
   セットする 41  
 リサイクル  
   インク カートリッジ 197  
 両面印刷 61  
 リンク  
   構成 32  
   速度 27

## れ

レターサイズ用紙  
   仕様 195  
 レター用紙  
   コピー 93  
   セットする 41  
 レポート  
   セルフテスト 101